

## Benutzerhandbuch

## Netzgekoppelter Hybrid-Wechselrichter

SH5T/6T/8T/10T/12T/15T/20T/25T



## Alle Rechte vorbehalten

#### Alle Rechte vorbehalten

Dieses Dokument darf weder ganz noch auszugsweise in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Sungrow Power Supply Co., Ltd. (im Folgenden "SUNGROW" genannt) kopiert oder vervielfältigt werden.

#### Eingetragene Warenzeichen

**SUNGROW** und andere in diesem Handbuch verwendete Marken von Sungrow sind Eigentum von SUNGROW.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken oder eingetragenen Markenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

#### Softwarelizenzen

- Daten aus der von SUNGROW entwickelten Firmware oder Software dürfen in keiner Form und auf keine Weise zu kommerziellen Zwecken genutzt werden.
- Es ist untersagt, Konstruktionselemente der Software zu extrahieren, um eine eigene Software zu erstellen, die Software zu entschlüsseln oder andere Vorgänge durchzuführen, die das ursprüngliche Programmdesign der von SUNGROW entwickelten Software beeinträchtigen.

## Informationen zu diesem Benutzerhandbuch

Das Handbuch enthält vor allem Produktinformationen sowie Richtlinien für Montage, Betrieb und Wartung. Das Handbuch enthält keine vollständigen Informationen über die Photovoltaikanlage (PV). Weiterführende Informationen sind unter **www. sungrowpower. com** oder auf der Website des jeweiligen Bauteilherstellers zu finden.

#### Geltungsbereich

Dieses Handbuch gilt für die folgenden Modelle von netzgekoppelten PV-Strang-Wechselrichtern für Netze mit geringer Leistung:

- SH5T
- SH6T
- SH8T
- SH10T
- SH12T
- SH15T
- SH20T
- SH25T

Sofern nicht anders angegeben, wird der PV-String-Wechselrichter im Folgenden der Einfachheit halber als "Wechselrichter" bezeichnet.

#### Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an technisches Fachpersonal, das für die Montage, den Betrieb und die Wartung von Wechselrichtern zuständig ist, sowie an Benutzer, die die Parameter von Wechselrichtern überprüfen müssen.

Der Wechselrichter darf nur von qualifizierten Technikern montiert werden. Technisches Fachpersonal muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Das Personal muss Fachkompetenz in den Bereichen Elektronik, elektrische Verkabelung und Mechanik besitzen und mit elektrischen und mechanischen Schaltplänen vertraut sein sowie geschult sein..
- Das Personal muss bezüglich der Installation und Inbetriebnahme elektrischer Anlagen ausgebildet sein sowie geschult sein.
- Das Personal muss schnell auf Gefahren und Notfälle reagieren können, die während der Montage und Inbetriebnahme auftreten.
- Das Personal muss mit den regional geltenden Normen und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen vertraut sein.
- Das Personal muss dieses Handbuch sorgfältig studieren und sich mit den Sicherheitshinweisen für den Betrieb der Anlage vertraut machen.

#### Verwendung dieses Handbuchs

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem leicht zugänglichen Ort auf.

Alle Inhalte, Bilder, Marken und Symbole in diesem Handbuch sind Eigentum von SUN-GROW. Kein Teil dieses Dokuments darf von nicht-internen Mitarbeitern von SUNGROW ohne schriftliche Genehmigung nachgedruckt werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann von Zeit zu Zeit aktualisiert oder überarbeitet werden, wobei das tatsächlich erworbene Produkt maßgeblich ist. Das neueste Handbuch kann unter **support. sungrowpower. com** oder über die einschlägigen Vertriebskanäle bezogen werden.

#### Symbole

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise, die durch die nachstehend aufgeführten Symbole gekennzeichnet sind und die Sicherheit von Personen und Gegenständen bei der Verwendung gewährleisten und zur Funktionsoptimierung des Produkts beitragen sollen.

Bitte machen Sie sich mit der Bedeutung dieser Warnsymbole vertraut, um das Handbuch besser nutzen zu können.

#### 🚹 GEFAHR

Weist auf potenzielle Gefahren mit hohem Risiko hin, deren Missachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

#### A WARNUNG

Weist auf potenzielle Gefahren mit mittlerem Risiko hin, deren Missachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

#### **VORSICHT**

Weist auf potenzielle Gefahren mit geringem Risiko hin, deren Missachtung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

#### **HINWEIS**

Weist auf potenzielle Risiken hin, deren Missachtung zu Gerätedefekten oder finanziellen Einbußen führen kann.



"HINWEIS" weist auf zusätzliche Informationen, hervorgehobene Inhalte oder Tipps hin, die dabei helfen können, Probleme zu beheben oder Zeit zu sparen.

# Inhaltsverzeichnis

Alle Rechte vorbehalten	
Informationen zu diesem Benutzerhandbuch	II
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Auspacken und Inspizieren	2
1.2 Sicherheit bei der Installation	3
1.3 Sicherheit beim Anschließen der Elektrik	3
1.4 Sicherer Betrieb	6
1.5 Wartungssicherheit	7
1.6 Sicherheit bei der Entsorgung	8
2 Produktbeschreibung	9
2.1 Vorstellung des Systems	9
2.2 Vorstellung des Produkts	9
2.3 Symbole auf dem Produkt	11
2.4 LED-Anzeige	12
2.5 PV-Energiespeichersystem (PV ESS)	13
2.5.1 Vorstellung des PV ESS	13
2.5.2 Erklärung zur Backup-Funktion	15
2.5.3 Energiemanagement	15
2.6 Paralleles System	17
2.6.1 Netzgekoppeltes Parallelsystem	17
2.7 Nachrüstung einer vorhandenen PV-Anlage	19
2.8 Gesamthaushalts-Backup	20
3 Funktionsbeschreibung	23
3.1 Sicherheitsfunktion	23
3.1.1 Schutz	23
3.1.2 Erdschlussalarm	23
3.2 Energieumwandlung und -management	23
3.2.1 Leistungsreduzierung	23
3.2.2 DRM ("AU"/"NZ")	24
3.2.3 Regulärer Betriebsspannungsbereich	24
3.2.4 Regulärer Betriebsfrequenzbereich	25

	3.2.5 Regelung Blindleistung	25
	3.2.6 Lastregelung	25
	3.3 Batteriemanagement	25
	3.3.1 Ladevorgang	27
	3.3.2 Entladevorgang	28
	3.4 Kommunikation und Konfiguration	28
4	Auspacken und Aufbewahrung	29
	4.1 Auspacken und Inspizieren	29
	4.2 Lieferumfang	30
	4.3 Lagerung des Wechselrichters	31
5	Mechanische Montage	32
	5.1 Sicherheit bei der Montage	32
	5.2 Anforderungen an den Standort	33
	5.2.1 Anforderungen an die Installationsumgebung	33
	5.2.2 Anforderungen an Trägerelemente	34
	5.2.3 Montagewinkel	35
	5.2.4 Platzbedarf	35
	5.3 Werkzeuge zur Installation	37
	5.4 Bewegen des Wechselrichters	38
	5.5 Installation des Wechselrichters	39
6	Anschließen der Elektrik	41
	6.1 Sicherheitshinweise	41
	6.2 Beschreibung der Anschlüsse	43
	6.3 Übersicht elektrische Anschlüsse	46
	6.4 Externer Schutzerdungsanschluss	51
	6.4.1 Anforderungen an die externe Schutzerdung	52
	6.4.2 Vorgehensweise beim Anschließen	52
	6.5 Anschließen des Wechselstromkabels	53
	6.5.1 Anforderungen AC	53
	6.5.2 Installieren des Wechselstrom-Steckverbinders	53
	6.6 Anschließen von Gleichstromkabeln	57
	6.6.1 Konfigurieren der PV-Eingänge	59
	6.6.2 Installieren der PV-Steckverbinder	60
	6.7 Anschließen des Batteriestroms	62
	6.7.1 Anforderungen beim Anschließen der Batterie	62
	6.7.2 Installieren des Batteriesteckverbinders	63

	6.8 Anschluss der Kommunikationskabel	65
	6.8.1 Anschließen von WiNet-S2	65
	6.8.2 Anschließen der Kommunikationsschnittstelle COM2	68
7	Inbetriebnahme	81
	7.1 Inspektion vor der Inbetriebnahme	81
	7.2 Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme	81
	7.3 App-Vorbereitung	82
	7.4 Eine Anlage erstellen	82
8	iSolarCloud App	91
	8.1 Kurze Einführung	91
	8.2 Installieren der App	91
	8.3 Kontoregistrierung	92
	8.4 Anmelden	93
	8.4.1 Anforderungen	93
	8.4.2 Anmeldevorgang	93
	8.5 Grundeinstellungen	95
	8.5.1 Dynamische Einspeisebegrenzung	95
	8.5.2 Backup-Modus	95
	8.5.3 Regelmodus Blindleistung	95
	8.6 Funktionsübersicht	
	8.7 Startseite	
	8.8 Betriebsdaten	
	8.9 Log-Aufzeichnungen	
	8.9.1 Diagramm	
	8.9.2 Alarmaufzeichnungen	
	8.9.3 Ereignisse	
	8.10 Mehr	
	8.10.1 Systemparameter	
	8.10.2 Wartezeiten	
	8.10.3 Fehlerbehebung	
	8.10.4 Reguläre Parameter	
	8.10.5 Netzunabhängige Parameter	
	8.10.6 Regelung Wirkleistung	
	8.10.7 Regelung Blindleistung	
	8.10.8 Batterieentladezeit	
	8.10.9 Batterie Zwangsladezeit	110

	8.10.10 Lastregelung	110
	8.10.11 Kommunikationsparameter	112
	8.10.12 Firmware Update	112
	8.10.13 Erdungskontrolle	114
	8.10.14 Parallele Konfiguration	114
	8.10.15 Frequenzverschiebung Leistungsregelung	115
	8.10.16 Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz	115
	8.10.17 Energieverwaltungsmodus	116
	8.10.18 DO-Port Einstellungen	117
97	Außerbetriebnahme des Systems	118
	9.1 Außerbetriebnahme des Wechselrichters	118
	9.1.1 Trennen des Wechselrichters	118
	9.1.2 Demontage des Wechselrichters	118
	9.1.3 Entsorgung des Wechselrichters	119
	9.2 Außerbetriebnahme der Batterie	119
10	Fehlerbehebung und Wartung	
	10.1 Fehlerbehebung	
	10.2 Wartung	
	10.2.1 Wartung	
	10.2.2 Regelmäßige Wartung	
	10.2.3 Austausch der Knopfzelle	
11	Anhang	
	11.1 Technische Daten	
	11.2 Kompatibilität für Backup bei netzunabhängigem Szenario	
	11.3 Qualitätssicherung	
	11.4 Kontaktdaten	

## 1 Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Installation, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts unbedingt die Aufkleber auf dem Produkt und die Sicherheitsvorschriften im Handbuch. Mögliche Folgen unsachgemäßer Handhabung:

- Verletzungen oder Tod des Bedieners oder Dritter.
- Schäden am Produkt sowie weitere Sachschäden.

#### **WARNUNG**

- Führen Sie Arbeiten am Produkt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Transport, Installation, Einschalten oder Wartung des Produkts, Herstellen elektrischer Anschlüsse und Arbeiten in großer Höhe) nicht bei rauen Wetterbedingungen wie Gewitter, Regen, Schnee und Windstärke 6 oder höher aus. SUNGROW haftet nicht für Schäden am Gerät, die durch höhere Gewalt wie Erdbeben, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche, Erdrutsche, Blitzeinschlag, Feuer, Krieg, bewaffnete Konflikte, Taifune, Hurrikane, Tornados und andere Unwetter entstehen.
- Verlassen Sie im Falle eines Brandes das Gebäude oder den Produktbereich und lösen Sie den Feueralarm aus. Das Wiederaufsuchen des brennenden Bereichs ist strengstens untersagt.

#### HINWEIS

- Ziehen Sie die Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment an, wenn Sie das Produkt und die Anschlüsse befestigen. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden. Der verursachte Schaden ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Lernen Sie den richtigen Umgang mit benötigten Werkzeugen, bevor Sie sie benutzen, damit Sie keine Personen verletzen oder das Gerät beschädigen.
- Warten Sie das Gerät nur, wenn Sie mit den Inhalten dieses Handbuchs ausreichend vertraut sind, und verwenden Sie geeignetes Werkzeug.

SUNGROW

Ť.

- Die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch sind nur als Zusatzhinweise gedacht und können nicht alle möglichen zu beachtenden Vorsichtsmaßnahmen abdecken. Führen Sie alle Arbeiten unter Berücksichtigung der gegebenen Bedingungen vor Ort durch.
- SUNGROW haftet nicht für Schäden, die durch die Verletzung oder Nichteinhaltung allgemeiner Sicherheitsanforderungen, allgemeiner Sicherheitsstandards oder von Sicherheitshinweisen in diesem Handbuch entstehen.
- Beachten Sie bei der Installation, dem Betrieb und der Wartung des Produkts die regional geltenden Gesetze und Vorschriften. Die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch sind lediglich Ergänzungen zu örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Die von Nutzern vorbereiteten Materialien und Werkzeuge für den Transport, die Installation, Verkabelung, Wartung usw. des Produkts müssen den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften, Sicherheitsnormen und anderen Spezifikationen entsprechen. SUNGROW haftet nicht für Schäden am Produkt, die durch die Verwendung von Materialien und Werkzeugen verursacht werden, die die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen.
- Arbeiten am Produkt, insbesondere Transport, Installation, Verkabelung, Einschalten, Wartung und Bedienung des Produkts, dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. SUNGROW haftet nicht für Schäden am Produkt, die durch Arbeiten nicht qualifizierter Personen am Produkt verursacht werden.
- Wenn der Transport des Produkts nutzerseitig organisiert wird, haftet SUN-GROW nicht für Schäden am Produkt, die von den Nutzern selbst oder von ihnen beauftragten externen Transportdienstleistern verursacht werden.
- SUNGROW haftet nicht für Schäden am Produkt, die auf Fahrlässigkeit, Vorsatz, Verschulden, unsachgemäße Bedienung und anderes Verhalten von Nutzern oder Dritten zurückzuführen sind.
- SUNGROW haftet nicht für Schäden am Produkt, deren Ursachen keinen Bezug zu SUNGROW haben.

## 1.1 Auspacken und Inspizieren

#### A WARNUNG

- Überprüfen Sie alle Sicherheitszeichen, Warnschilder und Typenschilder an den Geräten.
- Die Sicherheitszeichen, Warnschilder und Typenschilder müssen deutlich sichtbar sein und dürfen erst entfernt oder verdeckt werden, wenn das Gerät außer Betrieb genommen wird.

#### HINWEIS

Prüfen Sie nach Erhalt des Produkts, ob das Äußere und die Bauteile des Geräts beschädigt sind, und prüfen Sie, ob die Versandliste mit dem tatsächlich bestellten Produkt übereinstimmt. Wenn es Probleme mit den oben genannten zu prüfenden Punkten gibt, installieren Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich zuerst an Ihren Händler. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich zeitnah an SUNGROW.

#### 1.2 Sicherheit bei der Installation

#### GEFAHR

- Vergewissern Sie sich vor der Installation des Wechselrichters, dass der Wechselrichter nicht unter Spannung steht.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass Sie nicht Gefahr laufen, Wasserleitungen oder elektrische Leitungen anzubohren.

#### **A** VORSICHT

Eine unsachgemäße Installation kann zu Verletzungen führen!

- Wenn das Produkt für den Transport mit Hebezeugen geeignet ist und mit diesen angehoben wird, dürfen sich keine Personen unterhalb des Produkts aufhalten.
- Bevor Sie das Produkt bewegen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, wie schwer das Produkt ist, und das Gleichgewicht halten, damit es nicht kippt oder fällt.

#### HINWEIS

Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, müssen Sie überprüfen und sicherstellen, dass die zu verwendenden Werkzeuge regelmäßig gewartet wurden.

#### 1.3 Sicherheit beim Anschließen der Elektrik

#### ▲ GEFAHR

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Elektrik des Wechselrichters, dass er nicht beschädigt ist, da sonst unter Umständen Gefahren drohen!

Vergewissern Sie sich vor dem elektrischen Anschließen, dass der Wechselrichterschalter und alle mit dem Wechselrichter verbundenen Schalter auf "AUS" stehen. Ist dies nicht der Fall, kann es zu einem Stromschlag kommen!

#### **GEFAHR**

Der PV-Strang erzeugt bei Sonneneinstrahlung lebensgefährliche Hochspannung.

- Die Bediener müssen beim Anschließen der Elektrik eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Vor dem Berühren von DC-Kabeln muss mit einem Messgerät sichergestellt werden, dass die Kabel nicht unter Spannung stehen.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die in den einschlägigen Dokumenten über PV-Stränge aufgeführt sind.

#### ▲ GEFAHR

Lebensgefahr durch Hochspannung im Inneren des Wechselrichters!

- Verwenden Sie beim Anschließen der Kabel unbedingt spezielle Isolierwerkzeuge.
- Beachten Sie die Warnhinweise auf dem Produkt und führen Sie die Arbeiten unter strikter Einhaltung der Sicherheitshinweise durch.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die in diesem Handbuch und anderen einschlägigen Dokumenten aufgeführt sind.

#### ▲ GEFAHR

Bei einem Kurzschluss der Batterie ist der Momentanstrom übermäßig hoch und es wird eine große Energiemenge abgegeben, die Brände und Personenschäden verursachen kann.

Trennen Sie die Batterie von allen Spannungsquellen, bevor Sie Arbeiten an der Batterie durchführen.

Es liegen tödliche Spannungen an den mit dem Wechselrichter verbundenen Batterieklemmen und Kabeln an. Schwere Verletzungen oder Tod können die Folge sein, wenn Sie die Kabel und Klemmen des Wechselrichters berühren.

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise des Batterieherstellers.

#### WARNUNG

Schäden am Produkt, die durch eine falsche Verkabelung verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

- Das Anschließen der Elektrik muss durch geschultes Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie Messgeräte mit einem geeigneten Messbereich. Überspannung kann das Messgerät beschädigen und zu Verletzungen führen.
- Alle in der PV-Anlage verwendeten Kabel müssen fest angebracht, ordnungsgemäß isoliert und ausreichend dimensioniert sein.
- Beschädigen Sie den Schutzleiter nicht. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn ein Schutzleiter ordnungsgemäß installiert wurde. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt kommen.

#### MARNUNG

Überprüfen Sie die positive und negative Polarität der PV-Stränge und schließen Sie die PV-Stecker erst dann an die entsprechenden Anschlüsse an, wenn die Polarität stimmt.

Achten Sie bei der Installation und beim Betrieb des Wechselrichters darauf, dass die Plus- und Minuspole der PV-Stränge keinen Kurzschluss an Masse verursachen. Andernfalls kann es zu einem AC- oder DC-Kurzschluss kommen, der Geräteschäden verursacht. Die dadurch verursachten Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Die Schnittstellen der Batterie im System müssen mit dem Wechselrichter kompatibel sein. Der gesamte Batteriespannungsbereich muss vollständig innerhalb des zulässigen Bereichs des Wechselrichters liegen und die Batteriespannung darf die maximal zulässige Gleichstrom-Eingangsspannung des Wechselrichters nicht überschreiten.

#### HINWEIS

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise zu den PV-Strängen und die Vorschriften für das örtliche Versorgungsnetz.
- Wenn Sie den Wechselrichter anschließen, zuerst das externe Schutzerdungskabel anschließen. Wenn Sie den Wechselrichter abmontieren, unbedingt das externe Schutzerdungskabel zuletzt entfernen.

### **1.4 Sicherer Betrieb**

#### **▲** GEFAHR

Halten Sie bei der Verlegung von Kabeln einen Abstand von mindestens 30 mm zwischen den Kabeln und wärmeerzeugenden Komponenten oder Bereichen ein, um die Isolierschicht der Kabel vor Verschleiß und Beschädigung zu schützen. Wenn das Produkt in Betrieb ist:

- Auf keinen Fall das Gehäuse berühren.
- Es ist strengstens untersagt, irgendeinen Steckverbinder des Wechselrichters ein- oder auszustecken.
- Berühren Sie auf keinen Fall die Anschlussklemmen des Wechselrichters. Wenn Sie sich nicht daran halten, droht unter Umständen ein Stromschlag.
- Demontieren Sie keine Teile des Wechselrichters. Wenn Sie sich nicht daran halten, droht unter Umständen ein Stromschlag.
- Es ist strengstens untersagt, unter Wärme stehende Teile des Wechselrichters (wie z. B. den Kühlkörper) zu berühren. Andernfalls kann es zu Verbrennungen kommen.
- Verbinden oder entfernen Sie keine Batterien. Wenn Sie sich nicht daran halten, droht unter Umständen ein Stromschlag.
- Verbinden oder entfernen Sie keine PV-Stränge oder PV-Module an einem Strang. Wenn Sie sich nicht daran halten, droht unter Umständen ein Stromschlag.
- Wenn der Wechselrichter mit einem DC-Schalter ausgestattet ist, dürfen Sie diesen nur unterhalb 0,5Adc oder im Notfall betätigen. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät oder zu Personenschäden kommen.

## 1.5 Wartungssicherheit

#### GEFAHR

Durch eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Wartung kann es zu Sachschäden am Wechselrichter oder zu Personenschäden kommen.

- Trennen Sie vor den Wartungsarbeiten den AC-Schutzschalter auf der Netzseite und dann den DC-Schalter. Wenn vor der Wartung eine Störung festgestellt wird, die zu Verletzungen oder Geräteschäden führen kann, trennen Sie den AC-Schutzschalter und betätigen Sie den DC-Schalter erst bei Nacht. Andernfalls kann es im Inneren des Geräts zu einem Brand oder einer Explosion kommen, was zu Verletzungen führen kann.
- Nachdem der Wechselrichter 10 Minutenlang ausgeschaltet war, messen Sie die Spannung und den Strom mit einem professionellen Messgerät. Bediener müssen eine Schutzausrüstung tragen und dürfen den Wechselrichter ausschließlich im spannungs- und stromlosen Zustand bedienen und warten.
- Auch wenn der Wechselrichter schon ausgeschaltet ist, kann er noch Wärme abgeben und Verbrennungen verursachen. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie mit dem Wechselrichter arbeiten, nachdem dieser sich abgekühlt hat.

#### GEFAHR

Das Berühren der Stromzufuhr oder der Kontaktstellen und Anschlüsse des an das Stromnetz angeschlossenen Wechselrichters kann zu einem elektrischen Schlag führen!

 Die Netzseite kann unter Umständen Spannung erzeugen. Verwenden Sie immer ein handelsübliches Voltmeter, um sicherzustellen, dass vor dem Berühren keine Spannung anliegt.

#### **VORSICHT**

Um Missbrauch oder Unfälle durch Unbeteiligte zu vermeiden, stellen Sie auffällige Warnschilder auf oder grenzen mit Sicherheitsband Gefahrenbereiche um das Produkt ab.

#### HINWEIS

- Wenn die Lackierung des Wechselrichtergehäuses abblättert oder rostet, sollten Sie sie rechtzeitig ausbessern. Andernfalls kann die Leistung des Wechselrichters beeinträchtigt werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zum Reinigen des Wechselrichters. Andernfalls kann der Wechselrichter beschädigt werden. Der entstandene Schaden ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Da der Wechselrichter keine Teile enthält, die gewartet werden können, öffnen Sie niemals das Gehäuse des Wechselrichters und tauschen Sie keine internen Komponenten ohne vorherige Genehmigung aus. Andernfalls ist der verursachte Schaden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Öffnen Sie die Wartungstür nicht bei Regen oder Schnee. In unvermeidbaren Fällen treffen Sie geeignete Schutzma
  ßnahmen, damit kein Regenwasser und Schnee in das Wartungsfach eindringen k
  önnen. Andernfalls kann die Funktion des Produkts beeintr
  ächtigt werden.
- Prüfen Sie vor dem Schließen der Wartungstür, ob sich noch Gegenstände wie Schrauben, Werkzeuge und dergleichen im Wartungsfach befinden.
- Nutzern wird empfohlen, das AC-Kabel mit einer Kabelummantelung zu schützen. Achten Sie bei Verwendung einer Kabelummantelung darauf, dass sie im Inneren des Wartungsfachs untergebracht wird.

### 1.6 Sicherheit bei der Entsorgung

#### MARNUNG

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den in Ihrer Region geltenden Bestimmungen und Normen, um Sach- und Personenschäden vorzubeugen.

## 2 Produktbeschreibung

### 2.1 Vorstellung des Systems

#### MARNUNG

- Der Wechselrichter darf nur mit PV-Stränge der Schutzklasse II gemäß IEC 61730, Anwendungsklasse A, betrieben werden. Es ist nicht zulässig, dass der Pluspol oder der Minuspol der PV-Stränge geerdet wird. Der Wechselrichter kann dadurch zerstört werden.
- Schließen Sie keine lokale Last zwischen dem Wechselrichter und dem Wechselstrom-Schutzschalter an.

#### HINWEIS

Für das TT-Netz muss die N-Leitungsspannung gegen Erde 30 V oder kleiner sein. Der Wechselrichter ist nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszwecke bestimmt.

Die dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter sind sowohl für netzabhängige als auch für netzunabhängige PV-Systeme geeignet. Mit dem integrierten Energiemanagementsystem (EMS) kann der Energiefluss gesteuert und optimiert werden, um den Eigenverbrauch des Systems zu erhöhen.

### 2.2 Vorstellung des Produkts

#### Modellbeschreibung

Die Modellbeschreibung lautet wie folgt (mit SH25T als Beispiel):



#### Erscheinungsbild

Das hier gezeigte Bild dient lediglich als Beispiel. Das gelieferte Modell kann abweichen.





Abbildung 2-1 Erscheinungsbild des Wechselrichters

Pos.	Name	Beschreibung
1	LED-Anzeige	Zeigt den aktuellen Betriebszustand des Wechsel-
1	LLD-Anzeige	richters an.
2		Zum Abschalten der PV-Anlage – allerdings nur, wenn
	DC-Schalter	die PV-Anlage gerade keine Energie produziert.
	Elektria ele en	Enthält DC-Anschlüsse, AC-Anschlüsse, Batterieans-
3	Elektrischer Anschlussbereich	chlüsse, Kommunikationsanschlüsse und einen zusät-
		zlichen Erdungsanschluss.
4	Aufhänger	Zum Aufhängen des Wechselrichters an der
	Aumanger	Wandhalterung.

#### Abmessungen

Der folgenden Abbildung können Sie die Produktabmessungen des Wechselrichters entnehmen.



Abbildung 2-2 Abmessungen des Wechselrichters

Wechselricht-	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Gewicht (ka)
er	B (IIIII)		1 (11111)	comon (g)
SH5/6/8/10/	620	490	105	20
12T	020	400	195	52
SH15/20T	620	480	245	38
SH25T	620	480	245	40

## 2.3 Symbole auf dem Produkt

Symbol	Erläuterung
$\textcircled{\begin{tabular}{c} \hline \hline \\ $	RCM-Prüfzeichen.
TÜVEbaldan	TÜV-Prüfzeichen.
"	CE-Prüfzeichen.
	EU-/EWR-Importeur
X	Wechselrichter nicht über den Hausmüll entsorgen.
$\mathbf{X}$	Der Wechselrichter ist transformatorlos.
$\bigwedge$	Trennen Sie den Wechselrichter vor jeglichen Wartungsarbeiten von allen externen Stromquellen!
	Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten unbedingt das Be- nutzerhandbuch lesen!
	Verbrennungsgefahr durch heiße Oberfläche. Temperatur kann 60 C° überschreiten.

SUNGROW

Symbol	Erläuterung
<b>A</b>	Lebensgefahr durch Hochspannung!
4	Der Wechselrichter darf nur von einem qualifizierten Personal
	geöffnet und gewartet werden.
	Berühren Sie spannungsführende Teile frühestens 10 Minuten
10min	
	Zusätzlicher Erdungspunkt.

## 2.4 LED-Anzeige

Das LED-Panel mit einem Anzeigebildschirm und einer Anzeigeleuchte befindet sich auf der Vorderseite des Wechselrichters.



Abbildung 2-3 LED-Panel

(a) Normalzustand

(b) Fehlerzustand

Pos.	Name	Beschreibung
1	E-day	Heutiger Energieertrag
2	Pac	AC-Ausgangsleistung in Echtzeit
3	SOC	Batterieladung (Ladezustand)
		Zum Anzeigen des Betriebszustand des Wechselrichters.
4	LED-	Anzeige berühren, um im Normalzustand zwischen angezeigten
4	Anzeige	Informationen oder im Fehlerzustand zwischen verschiedenen
		Fehlercodes zu wechseln.
5	Fehlercode	Der in der Abbildung gezeigte Fehlercode dient lediglich als
		Beispiel.

- Im Normalzustand werden die Informationen zum heutigen Energieertrag (E-day), zur AC-Leistung (Pac) und zum Ladezustand (SOC) abwechselnd angezeigt. Sie können die LED-Anzeige auch berühren, um zwischen angezeigten Informationen zu wechseln.
- Im Fehlerzustand können Sie die LED-Anzeige berühren, um zwischen verschiedenen Fehlercodes zu wechseln.

• Wenn fünf Minuten lang keine Eingabe erfolgt, erlischt die Anzeige. Berühren Sie die LED-Anzeige, um sie zu aktivieren.

LED-Farbe	Zustand	Definition
		Der Wechselrichter läuft im netzgebundenen/
	EIN	netzunabhängigen Modus.
		Der Wechselrichter befindet sich im Standby-
	Blinken	oder Anlaufzustand (ohne netzgebundenen/
Blau		netzunabhängigen Modus).
	EIN	Ein Systemfehler ist aufgetreten.
Rot		
	AUS	Wechselstrom- und Gleichstromseite sind ausgeschaltet.
Grau		

Tabelle 2-1 Beschreibung der LED-Anzeigezustände

## ▲ WARNUNG Nach dem Erlöschen der Anzeige kann in den wechselstromseitigen Stromkreisen noch Spannung vorhanden sein. Achten Sie beim Betrieb auf die elektrische Sicherheit.

## 2.5 PV-Energiespeichersystem (PV ESS)

#### HINWEIS

Achten Sie bei der Planung der Anlage darauf, dass die Betriebsbereiche aller Geräte, die an den Wechselrichter angeschlossen sind, den Anforderungen des Wechselrichters entsprechen.

#### 2.5.1 Vorstellung des PV ESS

Durch Anschliessen einer Batterie an einem Hybrid kann die herkömmliche PV-Anlage zu einem Energiespeichersystem (ESS) ausgebaut werden.

Das System kann als netzunabhängiges System betrieben werden, um eine Notstromversorgung für geschützte Lasten im Falle einer Netzunterbrechung oder eines Stromausfalls sicherzustellen. Diese können durch Folgendes verursacht werden:



- Inselbildung
- Unterspannung
- Unter- oder Überfrequenz

#### HINWEIS

- Bei jedem Anschluss, ob bei einem Anschluss an das Stromnetz oder bei netzunabhängiger Anwendung, ist darauf zu achten, dass die Potenzialspannung zwischen N- und PE-Leitung nicht höher als 30 V ist, da sonst der Wechselrichter keine Leistung mehr erzeugt.
- Das System ist nicht für die Versorgung lebenserhaltender medizinischer Geräte geeignet. Es kann nicht unter allen Umständen eine Notstromversorgung garantieren.



Abbildung 2-4 PV-Energiespeichersystem (PV ESS)

Tabelle 2-2 Systemzusammensetzungen	
-------------------------------------	--

Position	Beschreibung	Anmerkung
		Kompatibel mit Modulen, bestehend aus mono-
А	PV-Stränge	kristallinem Silizium, polykristallinem Silizium und
		mit Dünnschichtmodulen ohne Erdung.
В	Wechselrichter	SH5–25T
0	Dreiphasiger Smart	Misst die Exportleistung und kommuniziert über ei-
C	Energy Meter	nen RS485-Port mit dem Wechselrichter.
		Arten von Erdungssystemen: TT, TN, TN-C-S, TN-
D	Versorgungsnetz	S, TN-C, die Art der Netzerdung erfolgt gemäß
		den regionalen Vorschriften.
E	Batterie (optional)	Eine Li-Ionen-Batterie
	Baakun Laatan	Geschützte Hauslasten, direkt an den Wechsel-
F	backup-Lasten	richter angeschlossen.
<u> </u>		Nicht geschützte häusliche Lasten werden bei
G	Normale Lasten	Netzausfall getrennt.

#### 2.5.2 Erklärung zur Backup-Funktion

#### GEFAHR

Dieses Produkt ist nicht für die Versorgung lebenserhaltender medizinischer Geräte geeignet, da bei einem Stromausfall Lebensgefahr bestehen kann.

Die folgende Erklärung umfasst die allgemeinen Richtlinien von SUNGROW zu den in diesem Handbuch beschriebenen Hybridwechselrichtern.

- 1 Bei Hybridwechselrichtern umfasst die elektrische Installation typischerweise den Anschluss des Wechselrichters an PV-Module und Batterien. Wenn im Backup-Modus kein Strom aus Batterien oder PV-Modulen verfügbar ist, wird die Backup-Stromversorgung automatisch beendet. SUNGROW haftet nicht für Konsequenzen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisung ergeben.
- 2 Normalerweise beträgt die Back-Up-Schaltzeit weniger als 20 ms. Einige externe Faktoren oder lokale Vorschriften können jedoch dazu führen, dass das System im Back-Up-Modus ausfällt. Daher müssen die Benutzer mit den Gegebenheiten vertraut sein und die folgenden Anweisungen befolgen:
- Schliessen Sie keine Lasten an deren zusammengerechnete Spitzenleistung grösser als die maximale Backupleistung ist.
- Aufgrund des Zustands der Batterie selbst kann der Batteriestrom durch einige Faktoren begrenzt sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Temperatur und das Wetter.

#### Erklärung zum Backup-Überlastschutz

Der Wechselrichter startet bei ausgelöstem Überlastschutz neu. Die für den Neustart erforderliche Zeit erhöht sich , wenn dieser durch den Überlastschutz ausgelöste Vorgang wiederholt wird. Versuchen Sie, die Backup-Strombelastung innerhalb der maximalen Grenzbereiche zu reduzieren, oder entfernen Sie Lasten, die sehr hohe Anlaufstromstöße verursachen können.

#### 2.5.3 Energiemanagement

Die Batterie entlädt sich, um Lasten mit Energie zu versorgen. Wenn die Batterie leer ist oder nicht genügend Strom aus dem Batteriesystem bezogen werden kann, muss das Netz die Versorgung von Backup-Lasten und normalen Lasten übernehmen.

Wenn das Netz vorhanden ist, greift die Bypass-Funktion des Hybrid-Wechselrichters und die Backup-Lasten werden über den im Wechselrichter integrierten Bypass-Schalter direkt mit dem Netz verbunden.

Wenn der Smart Energy Meter gestört ist oder fehlt, läuft der Wechselrichter weiterhin normal. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Batterie aufgeladen werden kann, aber nicht entladen werden kann. In diesem Fall ist die Einstellung der Einspeiseleistung unwirksam und die DO-Funktion für den optimierten Modus wird deaktiviert.

### SUNGROW

#### Energiemanagement am Tag

Das Energiemanagementsystem (EMS) arbeitet standardmäßig im Eigenverbrauchsmodus.

- Szenario 1: Derzeitige PV-Leistung ≥ Stromverbrauch der Last
  - Die PV-Leistung wird zuerst an Backup-Lasten, dann an normale Lasten und anschliessend an die Batterie abgegeben.
  - Außerdem wird, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, der Überschuss in das Netz eingespeist. Die Einspeiseleistung überschreitet nicht die in den Grundeinstellungen eingestellte maximale Einspeiseleistung.
- Szenario 2: Derzeitige PV-Leistung < Stromverbrauch der Last
  - Zuerst entlädt sich die Batterie und liefert die fehlende Energie.
  - Zusätzlich bezieht der Wechselrichter Strom aus dem Netz, wenn der Strom aus PV und Batterie geringer ist als die Lastleistung.



#### Energiemanagement bei Nacht

Während der Nacht wird die verfügbare Energie der Batterie entladen, um die Lasten mit Strom zu versorgen. Ergänzend oder alternativ dazu liefert das Netz Strom für die Lasten, falls die Entladeleistung der Batterie nicht ausreicht.



Wenn die Batterie während der Nacht leer wird, wechselt sie in den Standby-Modus. In diesem Fall übernimmt das Netz die gesamte Stromversorgung für die Lasten.



## 2.6 Paralleles System

### 2.6.1 Netzgekoppeltes Parallelsystem

Maximal zwei Hybrid-Wechselrichter des gleichen Typs können im PV ESS über RS485-Kommunikation parallel geschaltet werden. Jeder Hybrid-Wechselrichter versorgt die am LAST-Anschluss angeschlossenen Lasten im Falle eines Netzausfalls unabhängig mit Strom.



Nur die hybriden NETZ-Anschlüsse können parallel geschaltet werden, die LAST-Anschlüsse und die Batterieanschlüsse dürfen nicht parallel geschaltet werden. Die Backup-Lasten der einzelnen Wechselrichter dürfen nicht höher als die Nennleistung sein.

In einem netzabhängigen Parallelsystem sammelt der Hauptwechselrichter (Host) Informationen vom Smart Energy Meter und vom Client-Wechselrichter und führt das Energiemanagement durch, einschließlich:

· Einspeisungsregelung.

Н

- Batterieaufladung/-entladung
- Maximalleistungsbegrenzung

Die folgenden Einstellungen sind für die Hybrid-Parallelfunktion erforderlich.

- Einspeisungsregelung. Die Funktion zur Einspeiseleistungsregelung bezieht sich auf "8.5.1 Dynamische Einspeisebegrenzung". Die kWp PV-Installationsleistung der Gesamtanlage wird am Host-Hybrid hinterlegt, der Client-Hybrid oder sonstige WR müssen die Einspeiseleistungsbegrenzung nicht oder nur in Sonderfällen erbringen.
- RSE-/FRE-Funktion. Das Gerät für die RSE-/FRE-Funktion muss nur an den Host-Hybrid angeschlossen werden, welcher die Begrenzung auch für den Client einschliesst. Informationen zum Anschließen der Kabel sind "6.8.2.4 DRM-Anschluss" zu entnehmen. Informationen zum Aktivieren des Geräts in der iSolarCloud-App sind "8.10.6 Regelung Wirkleistung" zu entnehmen.
- Parallele Konfiguration. Informationen zum Konfigurieren von Host- und Client-Hybrid in der iSolarCloud-App sind "8.10.14 Parallele Konfiguration" zu entnehmen.

## 2.7 Nachrüstung einer vorhandenen PV-Anlage

Der Hybrid-Wechselrichter ist mit allen dreiphasigen Wechselrichtern mit PV-Netz kompatibel. Eine vorhandene PV-Anlage kann mit dem Hybrid-Wechselrichter zum PV-ESS nachgerüstet werden.



Netzgekoppelter Anschluss zur Nachrüstung der bestehenden PV-Anlage

Abbildung 2-6 Netzgekoppelter Anschluss zur Nachrüstung der bestehenden PV-Anlage

Der Wechselstromanschluss des PV-Wechselrichters und der NETZ-Anschluss des Hybrid-Wechselrichters sind parallel geschaltet.

Die Stromerzeugung aus dem vorhandenen PV-Wechselrichter wird zunächst den **Lasten** zugeführt, anschließend wird die **Batterie** aufgeladen. Mit der Energiemanagementfunktion des Hybrid-Wechselrichters wird der Eigenverbrauch des neuen Systems erheblich verbessert.



#### Lastanschluss zur Nachrüstung der bestehenden PV-Anlage

Abbildung 2-7 Lastanschluss zur Nachrüstung der bestehenden PV-Anlage

Der LAST-Anschluss rüstet die bestehende PV-Anlage nach, um die Nutzung der PV-Energie zu maximieren, indem der PV-Wechselrichter auch im netzunabhängigen Zustand arbeiten kann.

Der Wechselstromanschluss des PV-Wechselrichters und der LAST-Anschluss des Hybrid-Wechselrichters sind parallel geschaltet. Diese Option ist in der Region Europa nicht verfügbar.

Die PV-Wechselrichterleistung kann die Nennleistung des Hybrid-Wechselrichters nicht überschreiten (wenn es sich um einen einphasigen PV-Wechselrichter handelt, kann die PV-Wechselrichterleistung die einphasige Nennleistung des dreiphasigen Hybrid-Wechselrichters nicht überschreiten).

Vor der Umrüstung der bestehenden PV-Anlage zu einem netzunabhängigen Anschluss muss der Parameter "Frequenzverschiebung Leistungsregelung" freigegeben werden. Detaillierte Informationen finden Sie unter "8.10.15 Frequenzverschiebung Leistungsregelung". Hinweis:

- 1 Im Null-Export-Szenario kann der Hybrid-Wechselrichter nur sicherstellen, dass dieser selbst keinen Strom in das Netz exportiert, jedoch nicht, dass der PV-Wechselrichter keinen Export durchführt. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller des PV-Wechselrichters, um eine Null-Export-Lösung zu erhalten.
- 2 PV-Module für Hybrid-Wechselrichter sind optional.

### 2.8 Gesamthaushalts-Backup

In diesem Szenario sind alle Haushaltslasten an den LAST-Anschluss des Hybrid-Wechselrichters angeschlossen. Die an die Verbrauche gelieferte Energie kommt nicht direkt aus dem Netz. Bei einem Netzausfall werden die Haushaltslasten weiterhin mit Energie aus der PV-Anlage oder der Batterie versorgt.



А	PV-Stränge	Kompatibel mit monokristallinen Silizium-, polykristallinen Sili-	
		zium- und Dünnschichtmodulen ohne Erdung.	
В	Wechselrichter	SH5–25T	
С	Zählgerät	Zählerschrank mit Stromverteilungssystem.	
D	Versorgungsnetz	TT, TN-C, TN-S, TN-C-S.	
Е	Batterie		
	(optional)	Eine Li-Ionen-Batterie.	
F	Lasten	Hauslasten, angeschlossen an den LAST-Anschluss des	
		Wechselrichters.	

Hinweis: 1. In diesem Szenario sollte die Haushaltslast an den LAST-Anschluss des Hybrid-Wechselrichters angeschlossen sein.

2. Die Leistung der angeschlossenen Haushaltslasten darf nicht die maximale Backup-Leistung des Wechselrichters überschreiten.



Abbildung 2-8 Schaltplan Gesamthaushalt-Backup für eine der Netzformen

Für das Gesamthaushalts-Backup ist ein manueller 63-A-Umschalter erforderlich. Wenn mit dem Umschalter zu "LAST" umgeschaltet wird, werden die Haushaltslasten von der PV-Anlage und der Batterie versorgt. Wenn der Wechselrichter eine Störung hat oder gewartet wird, schalten Sie bitte zu "NETZ" um, damit die Lasten normal arbeiten können.

## 3 Funktionsbeschreibung

## 3.1 Sicherheitsfunktion

#### 3.1.1 Schutz

In den Wechselrichter sind mehrere Schutzfunktionen integriert, einschließlich ein Kurzschlussschutz, eine Überwachung des Isolationswiderstands der Erdung, ein Fehlerstromschutz, ein Schutz gegen Inselbildung, ein Gleichstromüberspannungs- und Gleichstromüberstromschutz usw.

#### 3.1.2 Erdschlussalarm

Der Wechselrichter verfügt über einen Multifunktions-Trockenkontakt (DO-Relais), der für den externen Alarm bei Erdschluss verwendet werden kann. Der externe Alarm muss vom Stromnetz gespeist werden.

Die zusätzlich erforderliche Ausstattung ist eine Lichtanzeige und/oder ein Summer. Wenn ein Erdschluss auftritt:

- Der DO-Trockenkontakt schaltet sich automatisch ein, um den Erdschlussalarm zu signalisieren.
- Außerdem piept der Summer im Wechselrichter.
- Ein Erdschluss-Alarmsignal wird hochgeladen.

## 3.2 Energieumwandlung und -management

Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom von der PV-Anlage oder der Batterie in Übereinstimmung mit den Netzanforderungen in Wechselstrom um. Außerdem übermittelt er den Gleichstrom vom PV-Panel an die Batterie.

Mit dem integrierten bidirektionalen Wandler kann der Wechselrichter die Batterie laden oder entladen.

Es werden unterschiedliche MPP-Tracker verwendet, um die Leistung von PV-Strängen mit unterschiedlichen Ausrichtungen, Neigungen oder Modulstrukturen zu maximieren.

#### 3.2.1 Leistungsreduzierung

Eine Leistungsminderung ist eine Möglichkeit, den Wechselrichter vor Überlast oder möglichen Fehlern zu schützen. Zusätzlich kann die Funktion zur Leistungsreduzierung nach den folgenden Anforderungen des Versorgungsnetzes aktiviert werden. Situationen, in denen eine Leistungsreduzierung des Wechselrichters erforderlich ist:



#### 3.2.2 DRM ("AU"/"NZ")

Der Wechselrichter bietet einen Klemmenblock zum Anschließen an ein DRED (Demand Response Enabling Device). Das DRED bestätigt Demand Response Modes (DRMs). Der Wechselrichter erkennt innerhalb von 2 Sekunden alle unterstützten DRM-Befehle und initiiert eine Antwort.

Hinweise zum RSE/FRE Rundsteuerempfänger im Abschnitt 6.8.2.4

Modus	Erklärung
DRM0	Der Wechselrichter befindet sich im Zustand "Ausschalten".
DRM1	Die Importleistung aus dem Netz ist 0.
	Die Importleistung aus dem Netz beträgt nicht mehr als 50 % der
DRMZ	Nennleistung.
	Die Importleistung aus dem Netz beträgt nicht mehr als 75 % der
DRM3	Nennleistung.
	Die Importleistung aus dem Netz beträgt 100 % der Nennleistung, unter-
DRM4	liegt jedoch den Einschränkungen anderer aktiver DRMs.
DRM5	Die Einspeiseleistung in das Netz ist 0.
DDMC	Die Einspeiseleistung in das Netz beträgt nicht mehr als 50 % der
DRIMO	Nennleistung.
	Die Einspeiseleistung in das Netz beträgt nicht mehr als 75 % der
	Nennleistung.
	Die Einspeiseleistung in das Netz beträgt 100 % der Nennleistung, unter-
UKINO	liegt jedoch den Einschränkungen anderer aktiver DRMs.

Tabelle 3-1 Demand Response Modes (DRMs)

Die folgende Abbildung zeigt das Systemverhalten bei Überfrequenz. Im Folgenden wird die Prioritätsreihenfolge als Reaktion auf mehrere DRMs gezeigt.

Mehrere Modi	Prioritätsreihenfolge
DRM1DRM4	DRM1 > DRM2 > DRM3 > DRM4
DRM5DRM8	DRM5 > DRM6 > DRM7 > DRM8

6

SH5–25T unterstützt nur DRM0.

#### 3.2.3 Regulärer Betriebsspannungsbereich

Die Wechselrichter können mindestens für die angegebene Beobachtungsdauer innerhalb des zulässigen Spannungsbereichs betrieben werden. Die Einstellung der Bedingungen hängt davon ab, ob die Verbindung aufgrund einer normalen Inbetriebnahme oder einer automatischen Wiederverbindung nach einer Trennung vom Netz erfolgt. Wenn das Spannungsniveau außerhalb der Betriebs- und Schutzgrenzen liegt, trennt sich der Wechselrichter innerhalb der festgelegten Zeit vom Netz. Dauert eine Störung länger als die erforderliche Schutzzeit, kann sich der Wechselrichter wieder an das Netz anschließen, sobald das Spannungsniveau nach der Störung wieder auf ein normales Niveau zurückkehrt.

#### 3.2.4 Regulärer Betriebsfrequenzbereich

Der Wechselrichter kann mindestens für die angegebene Beobachtungszeit innerhalb des zulässigen Frequenzbereichs betrieben werden. Die Einstellung der Bedingungen hängt davon ab, ob die Verbindung aufgrund einer normalen Inbetriebnahme oder einer automatischen Wiederverbindung nach einer Trennung vom Netz erfolgt.

Wenn der Frequenzpegel außerhalb der Betriebs- und Schutzgrenzen liegt, wird der Wechselrichter innerhalb der Schutzzeit vom Stromnetz getrennt. Dauert eine Störung länger als die erforderliche Schutzzeit, kann sich der Wechselrichter wieder an das Netz anschließen, sobald das Frequenzniveau nach der Störung wieder auf ein normales Niveau zurückkehrt.

#### 3.2.5 Regelung Blindleistung

Der Wechselrichter kann in verschiedenen Blindleistungsregelmodi verwendet werden, um das Stromnetz zu unterstützen. Der Regelmodus Blindleistung kann über die iSolarCloud App eingestellt werden.

#### 3.2.6 Lastregelung

Der Wechselrichter besitzt einen integrierten Multifunktions-Trockenkontakt (DO-Relais), der zur Lastregelung über ein Schütz verwendet werden kann. Benutzer können den Regelmodus je nach Bedarf festlegen.

#### 3.3 Batteriemanagement

Li-Ionen-Batterien von SUNGROW sind mit dem PV ESS kompatibel. Weitere Batteriemodelle werden in Zukunft kompatibel gemacht.

Die derzeit unterstützten Batteriemarken und -modelle sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Marke	Modell	Firmware-Version
	SBR096/128/160/192/224/256	≥ SBRBCU-S_22011.01.19
GROW	SUNGROW (SBH100/150/200/250/ 300/350/400)	≥SBHBCU-S_22011.04.02



Die Tabelle wird fortlaufend aktualisiert. Wenn das Batteriemodell nicht in der Tabelle aufgeführt ist, fragen bei SUNGROW nach, ob es unterstützt wird. Zur Verlängerung der Batterielebensdauer führt der Wechselrichter das Laden, Entladen und die Wartung der Batterie anhand des vom BMS gemeldeten Batteriestatus durch.

HINWEIS

- Die in diesem Abschnitt aufgeführten Parameter können im Zuge der Produktentwicklung aktualisiert oder überarbeitet werden. Die neuesten Informationen finden Sie im Handbuch des Batterieherstellers.
- Erkundigen Sie sich bei Verwendung von Drittanbieterbatterien beim Hersteller nach der Lade- und Entladeleistung der jeweiligen Batterie. SUNGROW übernimmt keine Garantie dafür, dass der Hybridwechselrichter bei Verwendung von Drittanbieterbatterien optimal funktioniert.

#### Definition der Zustände

Zur Vermeidung des Überladens oder Tiefentladens der Batterie wurden drei Batteriezustände anhand verschiedener Spannungsbereiche definiert (siehe Tabelle unten).

Tabelle 3-2 Batteriestatusdefinition

Typ	Anschlussspannung/Ladezustand			
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Leer	Normal	Voll	
SUNGROW				
(SBR096/128/160/	Ladezustand < 5 %			
192/224/256)		5 %100 %	Ladezustand = 100	
SUNGROW		(standardmäßig)	%	
(SBH100/150/200/				
250/300/350/400)				



Die Ladezustandsgrenzwerte von Li-Ionen-Batterien können über die iSolarCloud-App von qualifiziertem Personal geändert werden.
#### HINWEIS

Wenn die Batterie längere Zeit nicht benutzt oder nicht vollständig aufgeladen wurde, wird empfohlen, die Batterie alle 15 Tage manuell auf mindestens 15 % aufzuladen, um die Lebensdauer und Leistung der Batterie zu gewährleisten.

#### 3.3.1 Ladevorgang

#### Notladevorgang

Die Notladeverwaltungsfunktion schützt die Batterie vor Schäden, die durch langfristige übermäßige Entladung verursacht werden. Der Wechselrichter kann während des Notladens nicht auf den Entladebefehl reagieren. In den folgenden Tabellen werden die Notladebedingungen für verschiedene Batterietypen beschrieben.

Tabelle 3-3 Notlademanagement für Li-Ionen-Batterie

Status	Bedingungen		
	Eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt:		
Augläger	<ul> <li>SOC ≤ (Min. SOC) - 3 % (nur gültig, wenn der Min. SOC ≥ 3 % ist).</li> </ul>		
Ausiosei	Eine Warnung über die Unterspannung der Batterie wird ausgelöst.		
	Ein Notladebefehl wird dem Wechselrichter gemeldet.		
	Alle folgenden Bedingungen sind erfüllt:		
Abaabluaa	<ul> <li>SOC ≥ (Min. SOC) - 1 % (nur gültig, wenn der Min. SOC ≥ 3 % ist).</li> </ul>		
Abschluss	Die Warnung über die Unterspannung der Batterie wird gelöscht.		
	Der dem Wechselrichter gemeldete Notladebefehl wird gelöscht.		

#### Normaler Ladevorgang

Wenn die Batteriespannung im normalen Bereich liegt, kann der Wechselrichter die Batterie aufladen, wenn die PV-Leistung höher ist als die der Verbraucher. Auch stellt der Wechselrichter sicher, dass die Batterie nicht überladen wird.

Der maximal zulässige Ladestrom ist auf den kleineren Wert den kleineren Wert der folgenden Parameter begrenzt:

- · der maximale Ladestrom des Wechselrichters ;
- den maximalen/empfohlenen Ladestrom vom Batteriehersteller

Aus diesem Grund erreicht der Batterieladestromwert möglicherweise nicht die Nennleistung.

- 6
- Falls die PV-Spannung den 950 V übersteigt, kann sich die Batterie nicht entladen.
- Der Hybrid-Wechselrichter beginnt mit dem Aufladen der Batterie, wenn der Exportleistungswert einen vordefinierten Schwellenwert von 70 W überschreitet. Dieser Wert kann vom Installateur erhöht werden.

#### 3.3.2 Entladevorgang

Das Entlademanagement kann die Batterie wirksam vor Tiefentladung schützen.

Der maximal zulässige Entladestrom ist auf den kleineren Wert auf den kleineren Wert der folgenden Parameter begrenzt:

- der maximale Entladestrom des Wechselrichters ;
- den maximalen/empfohlenen Entladestrom vom Batteriehersteller.

Aus diesem Grund erreicht der Batterieentladestromwert möglicherweise nicht die Nennleistung.

- A
- Falls die PV-Spannung den 950 V übersteigt, kann sich die Batterie nicht entladen.
- Der Hybrid-Wechselrichter beginnt mit der Entladung der Batterie, wenn der Importleistungswert einen Schwellenwert von 70 W überschreitet (erhöhbar).

# 3.4 Kommunikation und Konfiguration

Der Wechselrichter besitzt verschiedene Anschlüsse für die Geräte- und Systemüberwachung, darunter RS485, Ethernet, WLAN und CAN. Es können verschiedene Parameter für einen optimalen Betrieb konfiguriert werden. Die Wechselrichterinformationen können über die iSolarCloud App abgerufen werden.

# 4 Auspacken und Aufbewahrung

# 4.1 Auspacken und Inspizieren

Das Produkt wird vor der Auslieferung gründlich getestet und nach strengen Vorgaben kontrolliert. Trotzdem können beim Transport Schäden entstehen. Nehmen Sie das Produkt daher bitte nach Empfang gründlich in Augenschein.

- Überprüfen Sie die Verpackung auf sichtbare Schäden.
- Überprüfen Sie die Lieferung anhand der Versandliste auf Vollständigkeit.
- Überprüfen Sie den Inhalt nach dem Auspacken auf Beschädigungen.

Wenden Sie sich bei Schäden oder Unvollständigkeit des Paketinhalts an SUNGROW oder das Transportunternehmen und legen Sie Fotos vor, um dem Support die Arbeit zu erleichtern.

Entsorgen Sie nicht die Originalverpackung. Es wird empfohlen, das Gerät in der Originalverpackung aufzubewahren, wenn das Produkt außer Betrieb genommen wird.

#### HINWEIS

- Prüfen Sie nach Erhalt des Produkts, ob das Äußere und die Bauteile des Geräts beschädigt sind, und prüfen Sie, ob die Versandliste mit dem tatsächlich bestellten Produkt übereinstimmt. Wenn es Probleme mit den oben genannten zu prüfenden Punkten gibt, installieren Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich zuerst an Ihren Händler. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich zeitnah an SUNGROW.
- Wenn Sie zum Auspacken ein Werkzeug verwenden, achten Sie bitte darauf, dass Produkt nicht zu beschädigen.

SUNGROW

# 4.2 Lieferumfang



#### Abbildung 4-1 Lieferumfang

Position	Name	Menge
А	Wechselrichter	1
В	Wandhalterung	1
С	Spreizdübelsatz	4
D	Schrauben und Unterlegscheiben	2
	M5x12	
E	COM2-Steckverbinderset	1
F	COM1-Steckverbinderset	1
G	AC-Steckverbinderset	1
Н	PV-Steckverbinder	5
I	Aderendhülse*	10–33
J	Batteriesteckverbinder*	1
К	WiNet-S2-Modul	1
L	Smart Energy Meter	1
М	Stromwandler (Current Transform-	1
	er, CT)	
Ν	RS485-Kabel	1
0	Press-/Quetschkabelschuh	1
Р	Untere Halterung	1
Q	120-Ω-Widerstand	2
R	Dokumente	1

\* Die hier gezeigten Bilder dienen nur als Referenz. Das tatsächlich gelieferte Produkt und die tatsächlich gelieferte Menge können abweichen.

# 4.3 Lagerung des Wechselrichters

Wenn der Wechselrichter nicht umgehend nach Lieferung installiert wird, muss er angemessen gelagert werden.

- Bewahren Sie den Wechselrichter in der Originalverpackung mit dem Trockenmittel darin auf.
- Bei Stapellagerung darf die Anzahl der Stapeleinheiten niemals die auf der Außenseite der Verpackung vorgegebene Obergrenze überschreiten.
- Die Verpackung muss aufrecht stehen.
- Wenn der Wechselrichter erneut transportiert werden muss, verpacken Sie ihn sorgfältig vor dem Verladen und dem Transport.
- Lagern Sie den Wechselrichter nicht an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung, Regen und starken elektrischen Feldern ausgesetzt sind.
- Stellen Sie den Wechselrichter nicht an Orten mit Gegenständen auf, die den Wechselrichter beeinträchtigen oder beschädigen könnten.
- Lagern Sie den Wechselrichter an einem sauberen und trockenen Ort, um zu verhindern, dass Staub oder Wasserdampf ihn beschädigen.
- Lagern Sie den Wechselrichter nicht an Orten mit ätzenden Stoffen oder an Orten, an denen sich vermehrt Nagetiere und Insekten aufhalten.
- Führen Sie regelmäßige Inspektionen durch. Die Inspektion ist mindestens einmal alle sechs Monate durchzuführen. Wenn Insekten oder Bisse von Nagetieren gefunden werden, ist das Verpackungsmaterial zeitnah zu ersetzen.
- Wenn der Wechselrichter länger als ein Jahr gelagert wurde, ist eine Inspektion und Prüfung durch Fachpersonal erforderlich, bevor er in Betrieb genommen werden kann.

#### HINWEIS

Bewahren Sie den Wechselrichter unter Beachtung der diesbezüglichen Anforderungen auf. Produktschäden, die durch die Nichteinhaltung der Anforderungen an die Aufbewahrung verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

# 5 Mechanische Montage

#### MARNUNG

Beachten Sie bei der mechanischen Installation alle lokalen Normen und Anforderungen.

# 5.1 Sicherheit bei der Montage

#### **▲** GEFAHR

Vergewissern Sie sich vor der Installation des Wechselrichters, dass der Wechselrichter nicht unter Spannung steht.

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass Sie nicht Gefahr laufen, Wasserleitungen oder elektrische Leitungen anzubohren.

#### **WARNUNG**

Die spezifischen Anforderungen an die Installationsumgebung sind dem Abschnitt "5.2.1 Anforderungen an die Installationsumgebung" zu entnehmen. Wenn der Aufstellungsort des Geräts die Anforderungen nicht erfüllt, haftet SUNGROW nicht für dadurch entstehende Sachschäden.

#### **A** VORSICHT

Unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen führen!

- Machen Sie sich vor dem Bewegen des Wechselrichters mit seinem Gewicht vertraut und achten Sie auf die Balance, damit das Gerät nicht umkippt oder hinfällt.
- Legen Sie vor der Durchführung von Arbeiten am Wechselrichter geeignete Schutzausrüstung an.
- Die unteren Anschlüsse und Schnittstellen des Wechselrichters dürfen nicht direkt mit der Erde oder anderen tragenden Flächen in Berührung kommen. Der Wechselrichter kann nicht direkt auf den Boden gestellt werden.

#### HINWEIS

Stellen Sie bei der Installation von Geräten sicher, dass kein Gerät in der Anlage das Auslösen des Gleichstromschalters und des Wechselstrom-Schutzschalters erschwert oder das Wartungspersonal bei der Arbeit behindert. Wenn bei der Montage gebohrt werden muss:

- Tragen Sie eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe, wenn Sie Löcher bohren.
- Achten Sie darauf, dass Sie vor dem Bohren den Verlauf der Wasser- und Stromleitungen in der Wand ausfindig machen.
- Schützen Sie das Produkt vor Spänen und Staub.

## 5.2 Anforderungen an den Standort

Ein geeigneter Installationsort gewährleistet in hohem Maße den sicheren Betrieb, eine hohe Lebensdauer und eine optimale Leistung des Wechselrichters.

- Der Wechselrichter mit der Schutzart IP65 kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installiert werden.
- Der Wechselrichter sollte in einer Höhe montiert werden, die eine gute Sicht auf das LED-Anzeigefeld ermöglicht und das Anschließen, Bedienen und Instandhalten erleichtert.



#### 5.2.1 Anforderungen an die Installationsumgebung

- Wenn der Wechselrichter an einem Ort mit üppiger Vegetation aufgestellt wird, ist regelmäßig das Unkraut zu jäten. Außerdem muss der Boden unter dem Wechselrichter bearbeitet werden, indem beispielsweise ein Betonfundament errichtet oder ein Kiesbett angelegt wird (empfohlen wird eine Grundfläche von 3x2,5 m).
- Installieren Sie den Wechselrichter nicht in einer Umgebung mit brennbaren und explosiven Stoffen oder Rauchentwicklung.
- Installieren Sie den Wechselrichter nicht an Orten, an denen oft Wasser austritt, z. B. unter der Klimaanlagenentlüftung, der Belüftungsöffnung oder dem Kabelauslassfenster des Maschinenraums, damit keine Geräteschäden oder Kurzschlüsse durch eindringendes Wasser entstehen.
- Installieren sie den Wechselrichter nicht an einem Ort mit korrosiven Einflüssen, wie ätzenden Gasen, organischen Lösungsmitteln usw.



- Die Oberfläche des Wechselrichters kann bei laufendem Betrieb hohe Spannungen f
  ühren oder sehr heiß werden. Nicht ber
  ühren! Es besteht Verbrennungs- oder Stromschlaggefahr.
- Installieren Sie den Wechselrichter nicht an einem Ort, der f
  ür Personen leicht zug
  änglich ist.
- Eine gute Wärmeableitung ist wichtig für den Wechselrichter. Stellen Sie den Wechselrichter in einer belüfteten Umgebung auf.
- Halten Sie Rücksprache mit SUNGROW, bevor Sie Wechselrichter in Außenbereichen aufstellen, in denen Schäden durch Salz auftreten können. Dies betrifft hauptsächlich Küstengebiete innerhalb von 500 m zur Küste. Die Intensität der Ablagerung von Salzsprühnebel ist von den Eigenschaften des Meerwassers, den Meereswinden, der Niederschlagsmenge, Luftfeuchtigkeit, Topografie und Waldbedeckung in den an das Meer angrenzenden Gebieten abhängig, die sich je nach Küstenregion stark unterscheiden können.
- Installieren Sie den Wechselrichter nicht in einer Umgebung, die mit Chemikalien wie Halogen und Sulfid kontaminiert sind.
- Installieren Sie den Wechselrichter nicht in einer Umgebung, in der Vibrationen und starke elektromagnetische Felder auftreten. Umgebungen mit starken Magnetfeldern sind Orte, an denen die gemessene magnetische Feldstärke mehr als 30 A/m beträgt.
- In Umgebungen mit hohem Staubaufkommen (Orte voller Staub, Rauch oder Flocken) haften möglicherweise Partikel am Luftauslass oder am Kühlkörper an, was die Wärmeableitung beeinträchtigt oder sogar Geräteschäden herbeiführt. Aus diesem Grund darf der Wechselrichter nicht in Umgebungen mit hohem Staubaufkommen aufgestellt werden. Wenn der Wechselrichter in einer solchen Umgebung installiert werden muss, sind seine Lüfter und sein Kühlkörper regelmäßig zu reinigen, damit eine gute Wärmeableitung gewährleistet ist.
- Die Durchschnittstemperatur in ca. 1 m Entfernung rund um den Wechselrichter sollte als Betriebstemperatur verwendet werden. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:



#### 5.2.2 Anforderungen an Trägerelemente

Die Montagekonstruktion, in der der Wechselrichter installiert wird, muss den lokalen/nationalen Normen und Richtlinien entsprechen. Vergewissern Sie sich, dass die Installationsfläche stabil genug ist, um das Vierfache des Gewichts des Wechselrichters zu tragen, und für die Abmessungen des Wechselrichters geeignet ist (z. B. Zementwände, Gipskartonwände usw.).

Installieren Sie den Wechselrichter nicht auf einem Träger, der in Resonanzschwingungen versetzt werden kann, um eine stärkere Geräuschentwicklung zu vermeiden.

Die Konstruktion muss folgende Anforderungen erfüllen:



# 5.2.3 Montagewinkel

Installieren Sie den Wechselrichter in senkrechter Position. Installieren Sie den Wechselrichter niemals in waagrechter Position, mit Neigung nach vorne/hinten, mit seitlicher Neigung oder auf dem Kopf stehend.



#### 5.2.4 Platzbedarf

Um den Wechselrichter herum ist genügend Raum für die Wärmeabfuhr vorzusehen.



Bei mehreren Wechselrichtern muss ein bestimmter Abstand zwischen den Geräten eingehalten werden.



# 5.3 Werkzeuge zur Installation

Werkzeuge zur Installation umfassen u. a. die folgenden empfohlenen Werkzeuge (weitere passende Werkzeuge können verwendet werden). Falls notwendig, verwenden Sie bitte weitere Hilfswerkzeuge vor Ort.



SUNGROW

Heißluftpistole	Crimpzange 4 – 6 mm²	Schlüssel für Batterieanschluss	Multimeter ≥ 1000 VDC
	10 mm <sup>2</sup>		
25 Series	are one		
Maulschlüssel	RJ45-Crimpzange		
(24 mm, 35 mm)			

## 5.4 Bewegen des Wechselrichters

Um den Wechselrichter zu installieren, entfernen Sie den Wechselrichter aus der Verpackung und bringen Sie ihn zum Installationsort. Befolgen Sie beim Bewegen des Wechselrichters die folgenden Anweisungen:

- Berücksichtigen Sie immer das Gewicht des Wechselrichters.
- Heben Sie den Wechselrichter an den Griffen an, die sich auf beiden Seiten des Wechselrichters befinden.
- Bewegen Sie den Wechselrichter mit einer oder zwei Personen oder mit einem geeigneten Transportwerkzeug.
- Lassen Sie das Gerät nicht los, wenn es nicht fest gesichert ist.

#### **A** VORSICHT

Unsachgemäße Handhabung kann zu Verletzungen führen!

- Sorgen Sie dafür, dass eine dem Gewicht des Wechselrichters entsprechende Anzahl von Personen den Wechselrichter tragen kann, und dass das Installationspersonal Schutzausrüstung wie Schuhe und Handschuhe trägt.
- Zu beachten ist der Schwerpunkt des Wechselrichters, damit dieser nicht beim Transport umkippt.
- Wenn Sie den Wechselrichter direkt auf einen harten Untergrund stellen, kann sein Metallgehäuse beschädigt werden. Unter den Wechselrichter sollten Schutzmaterialien wie Schwamm- oder Schaumstoffkissen gelegt werden.
- Bewegen Sie den Wechselrichter, indem Sie ihn an den Griffen fassen. Fassen Sie den Wechselrichter auf keinen Fall an den Anschlüssen an, um ihn zu bewegen.

# 5.5 Installation des Wechselrichters

Installieren Sie den Wechselrichter mithilfe der beiliegenden Wandhalterung und der Spreizdübelsets an einer Wand.

Für die Installation wird das unten abgebildete Spreizdübelset empfohlen.



Schritt 1Bringen Sie die Wandhalterung an einer geeigneten Stelle an der Wand in Position. Markieren Sie die Positionen und bohren Sie die Löcher.

#### HINWEIS

Beobachten Sie die Wasserwaage an der Halterung und richten Sie diese so aus, dass sich die Blase in der mittleren Position befindet. Die Bohrungen sollten etwa 70 mm tief sein.



\*Das hier gezeigte Bild dient lediglich als Beispiel. Das gelieferte Modell kann abweichen.

Schritt 2Setzen Sie die Spreizdübel in die Löcher ein. Befestigen Sie anschließend die Wandhalterung mit den Spreizdübelsets fest an der Wand.



Schritt 3Montieren Sie die untere Halterung, damit der Wechselrichter nicht nach vorn kippt.





Schritt 4Heben Sie den Wechselrichter an und schieben Sie ihn entlang der Wandhalterung nach unten, um sicherzustellen, dass sie bündig zusammenpassen. Verwenden Sie zwei Schraubensätze, um sowohl die linke als auch die rechte Seite zu sichern.



- - ENDE

# 6 Anschließen der Elektrik

# 6.1 Sicherheitshinweise

#### GEFAHR

Der PV-Strang erzeugt bei Sonneneinstrahlung lebensgefährliche Hochspannung.

- Die Bediener müssen beim Anschließen der Elektrik eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Vor dem Berühren von DC-Kabeln muss mit einem Messgerät sichergestellt werden, dass die Kabel nicht unter Spannung stehen.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die in den einschlägigen Dokumenten über PV-Stränge aufgeführt sind.

#### GEFAHR

- Vergewissern Sie sich vor dem elektrischen Anschließen, dass der Wechselrichterschalter und alle mit dem Wechselrichter verbundenen Schalter auf "AUS" stehen. Ist dies nicht der Fall, kann es zu einem Stromschlag kommen!
- Vergewissern Sie sich, dass der Wechselrichter unbeschädigt ist und alle Kabel spannungsfrei sind, bevor Sie Arbeiten an der Elektrik vornehmen.
- Schalten Sie den Wechselstrom-Schutzschalter erst ein, wenn der elektrische Anschluss abgeschlossen ist.

#### GEFAHR

Batterien liefern Strom und können Verbrennungen oder Feuer verursachen, wenn sie kurzgeschlossen werden oder falsch installiert sind.

Es liegen tödliche Spannungen an den mit dem Wechselrichter verbundenen Bat-

terieklemmen und Kabeln an. Schwere Verletzungen oder Tod können die Folge

sein, wenn Sie die Kabel und Klemmen des Wechselrichters berühren.

#### WARNUNG

Schäden am Produkt, die durch eine falsche Verkabelung verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

- Das Anschließen der Elektrik muss durch geschultes Fachpersonal erfolgen.
- Die Bediener müssen beim Anschließen der Elektrik eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Alle in der PV-Anlage verwendeten Kabel müssen fest angebracht, ordnungsgemäß isoliert und ausreichend dimensioniert sein.

#### HINWEIS

Alle elektrischen Anschlüsse müssen den lokalen und nationalen/regionalen elektrischen Normen entsprechen.

- Die vom Benutzer verwendeten Kabel müssen den Anforderungen der örtlichen Gesetze und Vorschriften entsprechen.
- Nur mit der Genehmigung der nationalen/regionalen Netzbehörde kann der Wechselrichter an das Netz angeschlossen werden.

#### HINWEIS

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen eines Stromkabels (z. B. des Wechselstromkabels, des Gleichstromkabels usw.), dass das Etikett und die Kennzeichnung auf dem Stromkabel korrekt sind.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Wechselstrom-Ausgangskabel während des elektrischen Anschlusses vom Gleichstrom-Eingangskabel möglichst separiert halten, um einen möglichen Kurzschluss zu vermeiden.
- Halten Sie die Kommunikationskabel beim Verlegen möglichst von den Stromkabeln getrennt und halten Sie sie von starken Störquellen fern, um Kommunikationsunterbrechungen zu vermeiden.

#### HINWEIS

Alle freien Klemmen müssen mit wasserdichten Abdeckungen versehen werden, damit die Schutzart nicht beeinträchtigt wird.

Dichten Sie nach Abschluss der Verkabelung die Kabelein- und -auslassöffnungen mit feuerfestem/wasserdichtem Material wie feuerfester Paste ab, um zu verhindern, dass Fremdkörper oder Feuchtigkeit eindringen und den langfristigen Normalbetrieb des Wechselrichters beeinträchtigen.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise zu den PV-Strängen und die Vorschriften im Hinblick auf das Versorgungsnetz.

i

- Wenn mit dem Backup-Anschluss des Wechselrichters große Lasten verbunden werden, wird der Wechselrichter zum Schutz abgeschaltet. Entfernen Sie einige Lasten und starten Sie den Wechselrichter neu.
- Die Kabelfarben in den Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Bitte wählen Sie die Kabel entsprechend den örtlichen Vorschriften für Kabel aus.

# 6.2 Beschreibung der Anschlüsse

Alle elektrischen Anschlüsse befinden sich an der Unterseite des Wechselrichters.



Abbildung 6-1 Anschlüsse an der Unterseite des Wechselrichters

\*Das hier gezeigte Bild dient lediglich als Beispiel. Das gelieferte Modell kann abweichen.

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
4	Olaishataa waa kaltaa	Zum Trennen der PV-Anlage – nur, wenn die PV-
1	Gleichstromschalter	Anlage gerade keine Energie produziert
		Positive und negative Gleichstrom-
•		Eingangsanschlüsse
2	PV-Anschlusse	Die Zahl der Anschlüsse variiert je nach
		Wechselrichtermodell
3	Batterieanschluss	Anschlüsse für die Batteriestromkabel
Λ	COM1 Anaphlupa	Kommunikationsschnittstelle für paralleles Ans-
4	COMT-Anschluss	chließen von Wechselrichtern
5	WLAN-Anschluss	Anschluss für das Modul WiNet-S2
		Kommunikationsanschluss für Smart Energy Meter,
6	COM2-Anschluss	Elektrofahrzeug-Ladestation, BAT, Logger, DRM,
		RSD und DO
7	LAST-Anschluss und	Für Lasten und Netz reservierter AC-Anschluss
I	NETZ-Anschluss	(Haushaltslasten und Backup-Lasten)

Pos.	Bezeichnung Beschreibung			
		Zum Abführen der Wärme des Wechselrichters.		
8	Lüfter	Die Anzahl der Lüfter variiert je nach Produktmo-		
		dell: Nicht verfügbar für SH5-20T, 1 x für SH25T		
9	Zusätzlicher	Für eine zuverläggige Erdung		
	Erdungsanschluss	Fur eine zuvenassige Erdung		

#### **COM1-Anschluss**

COM1 ist eine Kommunikationsschnittstelle, die hauptsächlich für das parallele Anschließen von Wechselrichtern genutzt wird. Ausführliche Angaben zu diesem Anschluss sind nachstehend abgebildet:



Tabelle 6-1 Beschreibung der Kennzeichnung des COM1-Anschlusses

Kennzeichnung	Beschreibung
	RS485-Kommunikationsschnittstelle für paralleles Anschließen
K5405 (A1, D1)	von Hybrid-Host und -Client (zu bevorzugen)
SW (SW-1, SW-2)	Reserviert
	CAN-Kommunikationsschnittstelle für paralleles Anschließen
	von Wechselrichtern
	Intelligenter Steuerschalter für das parallele Anschließen von
	Wechselrichtern (Anschluss nur an Host)

#### **COM2-Anschluss**

COM2 wird hauptsächlich zum Herstellen der Kommunikation mit Geräten wie dem Zähler, und der Batterie genutzt. Ausführliche Angaben zu diesem Anschluss sind nachstehend abgebildet:



Tabelle 6-2 Kennzeichnung des RJ45-Anschlusses

			RJ4	5-LADE	STATI	ON		
	NC	NC	A3	NC	NC	B3	NC	NC
87654321 NC NC A3 NC NC B3 NC NC	8	7	6	5	4	3	2	1
BAT				RJ45-	-BAT			
	NC	NC	EN_ G	NC	NC	EN_ H	L	Н
87654321 NC NC EN_G NC NC EN_H L H	8	7	6	5	4	3	2	1

Tabelle 6-3 Beschreibung der Kennzeichnung des COM2-Anschlusses

Kennzeichnung	Beschreibung			
DO	DO (COM1, NO1): Erdschluss/Alarm			
	DO (COM2, NO2): Start/Stopp Dieselgenerator			
AI-Eingang	Reserviert			
	Anschluss an den Smart Energy Meter (bei der Installation eines			
Zähler (A2, B2)	einzelnen Wechselrichters oder bei der Installation des Host-Hy-			
	brids zusammen mit einem parallel geschalteten Hybrid-Client			
RSD (RSD-1, RSD-2)	Reserviert			
	BAT (EN_H, EN_G): optional: Batterieaktivierung falls benötigt,			
DAT	Signalspannung 12V			
DAI	BAT (H, L): Zum Aktivieren der Kommunikation zwischen Wech-			
	selrichter und Li-Ionen-Batterie			

Kennzeichnung	Beschreibung
Logger (A1 D1)	Parallelanschluss an Logger für den Datenaustausch mit einem
Logger (AT, BT)	PC oder anderen Monitoring-/Steuerungsgeräten (optional)
	"AU"/"NZ": Demand Response Enabling Device (DRED)
DRM	"IT": Interface Protection System (SPI)
	"DE": Rundsteuerempfänger (RSE/FRE)
RJ45–LADESTA-	RJ45-Anschluss für die Kommunikation zwischen Wechselrichter
TION (A3, B3)	und Ladestation
RJ45–BAT (EN_H,	RJ45-Anschluss für die Kommunikation zwischen Wechselrichter
EN_G)	und Batterie (optional, CAT5e/CAT5X-Kabel)

# 6.3 Übersicht elektrische Anschlüsse

#### Systemschaltplan

Der elektrische Anschluss sollte wie folgt erfolgen:



#### HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Phasenreihenfolge (L1 bis L3) nicht vertauscht wird. Durch ein Vertauschen kann es zu Fehlfunktionen kommen.

D			Spea	zifikation
F-	Kabel	Тур	Außendurch-	Querschnitt
os.			messer (mm)	(mm²)
		Mehradriges Kupferdraht-		SBR064–256: 6
4	Batteriestrom-	kabel für den	C 4 0 F	(10 AWG)
1	kabel	Außenbereich, das der	0.4~8.5	SBH100–400: 10
		1100-V-Norm entspricht		(7 AWG)
	Gleichstromka-	PV-Kabel nach 1.000-V-	64.80	4~6
2	bel	Norm	6.4~8.0	(12-10 AWG)
		Mehradriges Kupferdraht- C-Kabel * kabel für den Außenbereich	SH5–12T:	SH5–12T: 6~10
3、	AC-Kabel *		14.4~23	(10 - 7 AWG)
4			SH15–25T:	SH15–25T: 10~16
			21~27.5	(7-5 AWG)
		Geschirmtes Twisted-		2 * (0.5 ~ 1.0)
	Kommunika	Pair-Kabel		(20-17 AWG)
5	tionskabel	Geschirmtes CAT 5E-	5~6.4	8 * 0.2
		Netzwerkkabel für den		
		Außenbereich		(24 AWG)
6	Zusätzliches	Einadriges Kupferdrahtka-	Entspricht de	m Schutzleiter des
0	Erdungskabel	bel für den Außenbereich	Wechselstromkabels	

Tabelle 6-4 Kabelanforderungen

\*Im gesamten Backup-Szenario für Haushalte (wo alle Lasten des Haushalts an den LAST-Anschluss angeschlossen werden) ist das Wechselstromkabel anhand der tatsächlichen Lasten des Haushalts zu wählen:

1. Wenn 27,6 kVA (40 A)  $\leq$  Haushaltslasten  $\leq$  43 kVA (63 A), ein Kabel mit einem Querschnitt von 16 mm<sup>2</sup> verwenden.

2. Wenn 13,8 kVA (20 A)  $\leq$  Haushaltslasten  $\leq$  27,6 kVA (40 A), ein Kabel mit einem Querschnitt von 10-16 mm<sup>2</sup> verwenden.

3. Wenn Haushaltslasten ≤ 13,8 kVA (20 A), ein Kabel mit einem Querschnitt von 6-10 mm² verwenden.

- Wenn örtliche Vorschriften andere Anforderungen an Wechselstromkabel und zusätzliche Erdungskabel stellen, sind die Kabelspezifikationen anhand der örtlichen Vorschriften festzulegen.
- Zu den Faktoren, die bei der Auswahl der Kabel berücksichtigt werden müssen, gehören der Nennstrom, der Kabeltyp, die Art der Verlegung, die Umgebungstemperatur und der maximal zu erwartende Leitungsverlust.
- Die Kabellänge zwischen Batterie und Wechselrichter sollte nicht mehr als 10 m betragen. Empfohlen wird eine Länge von weniger als 5 m.

#### Backup-Schaltplan (Australien und Neuseeland)

Das Neutralleiterkabel zwischen Netzseite und Backup-Seite muss unter Beachtung der Verkabelungsvorschrift AS/NZS\_3000 angeschlossen werden. Andernfalls funktioniert die Backup-Funktion nicht.

An das Netz angeschlossene Lasten:



FU3.	319/01	310/10/121	30131	3120/231			
1	DC-Schutzschalter 63 A/800 V *						
2	AC-Schutzschal-	AC-Schutzschal-	AC-Schutzschal-	AC-Schutzschal-			
	ter Typ B ≥25 A/	ter Typ B ≥32 A/	ter Typ B ≥40 A/	ter Typ B ≥63 A/			
	400 V	400 V	400 V	400 V			
3		Je nac	h Last				
4	Je nach Last						
5	Je nach Haushaltslast und Wechselrichterleistung						
67	30 mA R	CD (unter Beachtur	ng der örtlichen Vors	schriften)			

1. \* Wenn die Batterie einen leicht zugänglichen internen DC-Schutzschalter besitzt, ist kein zusätzlicher DC-Schutzschalter erforderlich.

2. Die Werte in der Tabelle sind Empfehlungen und können je nach den tatsächlichen Bedingungen auf andere Werte gesetzt werden.

3. Zur Verbesserung der Sicherheit ist nach dem Verkabeln sofort der Parameter "Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz" für den Wechselrichter festzulegen. Die Formel zum Berechnen von "Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz" lautet wie folgt: Sollwert für "Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz" (kW)  $\leq$  3x 230Vac x 0,8 x Nennstrom des Gebäudehauptschalters / 1000 Eine Anleitung zum Festlegen des Parameters finden Sie hier "8.10.16 Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz".

0

#### Backup-Schaltplan (andere Länder)

Der folgende Schaltplan ist ein Beispiel für Versorgungssysteme ohne besondere Anforderungen an die Verkabelung.



POS.	SH5/6T	SH8/10/12T	SH15T	SH20/25T		
1	DC-Schutzschalter 63 A/800 V *					
2	AC-Schutzschal-	AC-Schutzschal-	AC-Schutzschal-	AC-Schutzschal-		
	ter Typ B ≥25 A/	ter Typ B ≥32 A/	ter Typ B ≥40 A/	ter Typ B ≥63 A/		
	400 V	400 V	400 V	400 V		
3		Je nac	h Last			
4	Je nach Last					
5	Je nach Haushaltslast und Wechselrichterleistung					
67	30 mA R	CD (unter Beachtur	ng der örtlichen Vors	schriften)		

1. \* Wenn die Batterie einen leicht zugänglichen internen DC-Schutzschalter besitzt, ist kein zusätzlicher DC-Schutzschalter erforderlich.

2. Die Werte in der Tabelle sind Empfehlungen und können je nach den tatsächlichen Bedingungen auf andere Werte gesetzt werden. Ergänzung: Pos. 8: RCD300mA TypA 63A . Ergänzung Erdung: Batterie und Paneluntergestelle müssen ebenfalls an der PAS/PE-Bar geerdet werden.

3. Zur Verbesserung der Sicherheit ist nach dem Verkabeln sofort der Parameter "Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz" für den Wechselrichter festzulegen. Die Formel zum Berechnen von "Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz" lautet wie folgt: Sollwert für "Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz" (kW) ≤ 3x 230Vac x 0,8 x Nennstrom des Gebäudehauptschalters / 1000 Eine Anleitung zum Festlegen des Parameters finden Sie hier "8.10.16 Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz".

#### Backup-Schaltplan TT-System

Der folgende Schaltplan ist ein Beispiel für Versorgungssysteme ohne besondere Anforderungen an die Verkabelung.







POS.	SH5/6T	SH8/10/12T	SH15T	SH20/25T	
1		DC-Schutzschalter 63 A/800 V *			
2	AC-Schutzschal-	AC-Schutzschal-	AC-Schutzschal-	AC-Schutzschal-	
	ter Typ B ≥25 A/	ter Typ B ≥32 A/	ter Typ B ≥40 A/	ter Typ B ≥63 A/	
	400 V	400 V	400 V	400 V	
3	Je nach Last				
4	Je nach Last				
5	Je nach Haushaltslast und Wechselrichterleistung				
67	30 mA RCD (unter Beachtung der örtlichen Vorschriften)				

1. \* Wenn die Batterie einen leicht zugänglichen internen DC-Schutzschalter besitzt, ist kein zusätzlicher DC-Schutzschalter erforderlich.

2. Die Werte in der Tabelle sind Empfehlungen und können je nach den tatsächlichen Bedingungen auf andere Werte gesetzt werden. Ergänzung: Pos. 8: RCD300mA TypA 63A . Ergänzung Erdung: Batterie und Paneluntergestelle müssen ebenfalls an der PAS/PE-Bar geerdet werden.

3. Zur Verbesserung der Sicherheit ist nach dem Verkabeln sofort der Parameter "Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz" für den Wechselrichter festzulegen. Die Formel zum Berechnen von "Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz" lautet wie folgt: Sollwert für "Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz" (kW) ≤ 3x 230Vac x 0,8 x Nennstrom des Gebäudehauptschalters / 1000 Eine Anleitung zum Festlegen des Parameters finden Sie hier "8.10.16 Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz".

# 6.4 Externer Schutzerdungsanschluss

#### GEFAHR

- Beim Betrieb des Wechselrichters entstehen hohe Stromstärken. Wenn der Wechselrichter ohne Erdung eingeschaltet und in Betrieb genommen wird, kann dies Stromschlaggefahr oder den Ausfall von wichtigen Schutzfunktionen, wie dem Überspannungsschutz, nach sich ziehen. Stellen Sie deshalb vor dem Einschalten des Wechselrichters sicher, dass er zuverlässig geerdet ist. Andernfalls verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantie.
- Bei elektrischen Anschlussarbeiten am Wechselrichter ist unbedingt auf die Erdung zu achten. Führen Sie immer zuerst den Erdungsanschluss durch.

#### MARNUNG

- Da der Wechselrichter nicht mit einem Transformator ausgestattet ist, können weder die negative noch die positive Leitung des PV-Strangs geerdet werden. Andernfalls kann der Wechselrichter nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Verbinden Sie den Erdungsanschluss mit dem externen Schutzerdungspunkt, bevor Sie das AC-Kabel, den PV-Strang und das Kommunikationskabel anschließen.
- Der externe Schutzerdungspunkt sorgt für eine zuverlässige Erdung. Verwenden Sie ausschließlich speziell für die Erdung geeignete Leiter. Andernfalls kann es zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen kommen.
- Sollten es die regionalen Vorschriften vorschreiben, erden Sie zusätzlich zur Einhaltung der örtlichen Blitzschutzvorschriften auch den Unterbau des PV-Panels an demselben gemeinsamen Erdungspunkt (PE-Schiene).

#### MARNUNG

Der externe Schutzerdungsanschluss muss mindestens eine der folgenden Anforderungen erfüllen.

- Die Querschnittsfläche des Erdungskabels beträgt mindestens 10 mm<sup>2</sup> für Kupferadern oder 16 mm<sup>2</sup> für Aluminiumadern. Wir raten Ihnen dringend dazu, sowohl den externen Schutzerdungsanschluss als auch den wechselstromseitigen Erdungsanschluss zuverlässig zu erden.
- Wenn der Querschnitt des Erdungskabels weniger als 10 mm<sup>2</sup> bei Kupferadern oder 16 mm<sup>2</sup> bei Aluminiumadern beträgt, stellen Sie sicher, dass sowohl der externe Schutzerdungsanschluss als auch der wechselstromseitige Erdungsanschluss zuverlässig geerdet sind.

Die Erdung kann auch auf andere Weise erfolgen, wenn sie den örtlichen Normen und Vorschriften entspricht, wobei SUNGROW nicht für die möglichen Folgen einer fehlerhaften Erdung haftet.

#### 6.4.1 Anforderungen an die externe Schutzerdung

Alle nicht stromführenden Metallteile und Gerätegehäuse in der PV-Anlage müssen geerdet werden, z. B. Halterungen für PV-Module und Wechselrichtergehäuse.

Wenn es nur einen Wechselrichter in der PV-Anlage gibt, schließen Sie das externe Schutzerdungskabel an einen nahe gelegenen Erdungspunkt an.

Wenn mehrere Wechselrichter in der PV-Anlage vorhanden sind, verbinden Sie die externen Schutzerdungsanschlüsse aller Wechselrichter und die Erdungspunkte der PV-Modulhalterungen, um Verbindungen mit Potenzialausgleich zu den Erdungskabeln zu gewährleisten (je nach den Bedingungen vor Ort).

#### 6.4.2 Vorgehensweise beim Anschließen

Schritt 1Bereiten Sie das Kabel und die Press-/Quetschkabelschuhe vor.



Nach dem Crimpen muss die Quetschung die Leitungen vollständig umschließen, und die Leitungen müssen den Quetschkabelschuh bündig berühren.

Wenn Sie eine Heißluftpistole verwenden, schützen Sie sich, das Gerät und den Wechselrichter unbedingt vor Verbrennungen.

Schritt 2Entfernen Sie die Schraube an dem Erdungsanschluss und ziehen Sie das Kabel mit einem Schraubendreher fest.

Schritt 3Tragen Sie Schutzlack auf den Erdungsanschluss auf, um die Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.

- - ENDE

i

# 6.5 Anschließen des Wechselstromkabels

#### 6.5.1 Anforderungen AC



Der Wechselrichter darf nur mit Genehmigung des örtlichen Netzbetreibers an das Netz angeschlossen werden.

Stellen Sie vor dem Anschließen des Wechselrichters an das Stromnetz sicher, dass Netzspannung und -frequenz den Anforderungen entsprechen. Siehe dazu **"Technische Dat**en". Wenden Sie sich andernfalls bitte an Ihr Energieversorgungsunternehmen.

#### A WARNUNG

AC-Schutzschalter müssen auf der Ausgangsseite des Wechselrichters und auf der Netzseite installiert werden, um eine sichere Trennung vom Netz zu gewährleisten.

- Bestimmen Sie anhand der tatsächlichen Bedingungen, ob ein AC-Schutzschalter mit einer höheren Überstromfestigkeit erforderlich ist.
- Ein einzelner AC-Schutzschalter kann nicht für mehrere Wechselrichter verwendet werden.

#### Fehlerstrom-Monitoring-/Steuerungsgerät

Mit einer integrierten, allstromsensitiven Fehlerstromüberwachung wird der Wechselrichter umgehend von der Netzspannungsversorgung getrennt, sobald ein Fehlerstrom erkannt wurde, der den Grenzwert übersteigt.

#### 6.5.2 Installieren des Wechselstrom-Steckverbinders

Die Netz- und Lastanschlüsse des Wechselrichters sind in einer Schnittstelle integriert (siehe Abbildung unten).



"Netz" ist der 3-Phasen-4-Draht-Anschluss für Netz und Schutzerde (GL1 , GL2 , GL3 , GN , GPE).

"Last" ist der 3-Phasen-4-Draht-Anschluss für Netz und Schutzerde (L1, L2, L3, N, PE).



Schritt 1Schrauben Sie die Überwurfmutter des Wechselstrom-Steckverbinders ab.



Schritt 2Ziehen Sie den Anschlussstecker aus dem Gehäuse.



Schritt 3Fädeln Sie das Wechselstromkabel in entsprechender Länge durch die Überwurfmutter und das Gehäuse.



Schritt 4Legen Sie das Kabel auf einer Länge von 80 mm frei. Wenn die Kaltpressklemme auf das Kabel gecrimpt werden muss, sollte die abisolierte Länge des Kabels 2-3 mm plus der i



Länge des Metallkörpers der Klemme betragen. Wenn keine Kaltpressklemme verwendet wird, isolieren Sie das Kabel bitte auf einer Länge von 14-16 mm ab.

Die Farben der Kabeladern in der Abbildung dienen lediglich der Veranschaulichung und die gewählten Kabel und Adern müssen den örtlichen Vorgaben entsprechen.

Schritt 5(**Optional**) Wenn die Anzahl (n) der Adern > 7, Kaltpressklemmen zum Crimpen der Kabel verwenden. Wenn n ≤ 7, diesen Schritt überspringen.



Schritt 6Bei der Verkabelung müssen die fünf Adern (LAST oder NETZ) ordnungsgemäß anhand der Markierungen positioniert und gleichzeitig in den Anschluss eingeführt werden. Vergewissern Sie sich nach dem Verkabeln, dass die Kaltpressklemme nicht über die Außenseite des AC-Anschlusses hinausragt.



ob die Kabeladern zu den Anschlüssen passen. Eine falsche Verkabelung führt zur Beschädigung des Wechselrichters.

Schritt 7Vergewissern Sie sich durch leichtes Ziehen, dass die Adern fest sitzen. Ziehen Sie die Überwurfmutter am Gehäuse fest.



Schritt 8Führen Sie den Wechselstrom-Steckverbinder in den Anschluss **NETZ und LAST** am Wechselrichter ein, bis er hörbar einrastet ("Klick").



Schließen Sie den Wechselstrom-Schutzschalter erst an, wenn alle elektrischen Anschlussarbeiten am Wechselrichter abgeschlossen sind.

Schritt 9Verriegeln Sie den Wechselstrom-Steckverbinder mit einem Schlitzschraubendreher.



- - ENDE

# 6.6 Anschließen von Gleichstromkabeln

# GEFAHR Der PV-Strang erzeugt bei Sonneneinstrahlung lebensgefährliche Hochspannung. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die in den einschlägigen Dokumenten über PV-Stränge aufgeführt sind.

#### WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass die PV-Anlage korrekt geerdet ist, bevor Sie sie an den Wechselrichter anschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass die maximale Gleichspannung und der maximale Kurzschlussstrom eines Strangs niemals die im Abschnitt "Technische Daten" angegebenen zulässigen Werte des Wechselrichters überschreiten.
- Überprüfen Sie die positive und negative Polarität der PV-Stränge und schließen Sie die PV-Stecker erst dann an die entsprechenden Anschlüsse an, wenn die Polarität stimmt.
- Achten Sie bei der Installation und beim Betrieb des Wechselrichters darauf, dass die positiven oder negativen Leitungen der PV-Stränge keinen Kurzschluss mit der Erde verursachen. Andernfalls kann es zu einem AC- oder DC-Kurzschluss kommen, der Geräteschäden verursacht. Die dadurch verursachten Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Es kann ein Lichtbogen oder eine Überhitzung des Schützes auftreten, wenn die Gleichstrom-Steckverbinder nicht fest sitzen. Verursachte Schäden sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Wenn die Gleichstrom-Eingangskabel vertauscht sind oder die Plus- und Minusanschlüsse verschiedener MPP-Tracker gleichzeitig kurzgeschlossen werden, während sich der DC-Schalter in der Position "EIN" befindet, darf der Betrieb nicht sofort erfolgen. Andernfalls kann der Wechselrichter beschädigt werden. Schalten Sie den DC-Schalter auf "AUS" sofern der Stringstrom unter 0,5 A liegt, und ziehen die PV-Steckverbinder ab, um die Polarität der PV-Strings zu korrigieren.
- Verwenden Sie zum Anschließen des Gleichstromkabels die Gleichstrom-Steckverbinder aus dem Lieferumfang des Produkts. Die Verwendung inkompatibler Gleichstrom-Steckverbinder kann schwerwiegende Folgen haben. Schäden am Gerät sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Die Wechselrichter unterstützen keine vollständige Parallelschaltung von Strängen. ("Vollständige Parallelschaltung" bezeichnet eine Anschlussmethode, bei der die Stränge parallel geschaltet und dann separat an den Wechselrichter angeschlossen werden.)
- Schließen Sie einen PV-Strang nicht an mehrere Wechselrichter an. Andernfalls können die Wechselrichter beschädigt werden.

#### HINWEIS

Die folgenden Anforderungen beim Anschließen von PV-Strängen müssen erfüllt sein. Andernfalls kann es zu irreversiblen Schäden am Wechselrichter kommen, die nicht von der Garantie gedeckt sind.

• Die kombinierte Verwendung von PV-Modulen unterschiedlicher Marken oder Modelle an einem MPP-Tracker oder von PV-Modulen unterschiedlicher Ausrichtung oder Winkel in einem Strang wird den Wechselrichter zwar vermutlich nicht beschädigen, führt aber zu einer schlechten Systemleistung!

#### 6.6.1 Konfigurieren der PV-Eingänge



Hinweis: Die Ausgangsspannung von Strängen sollte jeweils über dem unteren Grenzwert des MPPT-Spannungsbereichs bei Volllast liegen.

Bei SH5/6/8T arbeitet jeder PV-Eingang unabhängig und besitzt seinen eigenen MPPT. Dadurch können sich die Strang-Strukturen der einzelnen PV-Eingänge voneinander unterscheiden, einschließlich des PV-Modultyps, der Anzahl der PV-Module in jedem Strang, des Neigungswinkels und der Installationsausrichtung.



Bei SH10/12T entspricht jedes Paar PV-Anschlüsse einem unabhängigen PV-Strang. Die PV-Eingänge PV1 und PV2 sind an MPPT1 angeschlossen, während PV3 an MPPT2 angeschlossen ist. Für eine optimale Nutzung der PV-Energie sollten PV1 und PV2 in der PV-Strang-Struktur identisch sein, einschließlich Typ, Anzahl, Neigung und Ausrichtung der PV-Module.



Bei SH15T/20/25T entspricht jedes Paar PV-Anschlüsse einem unabhängigen PV-Strang. Die PV-Eingänge PV1 und PV2 sind an MPPT1 angeschlossen, während PV3 und PV4 an MPPT2 und PV5 an MPPT3 angeschlossen sind. Für eine optimale Nutzung der PV-Energie sollten PV1 und PV2 sowie PV3 und PV4 in der PV-Strang-Struktur identisch sein, einschließlich Typ, Anzahl, Neigung und Ausrichtung der PV-Module.



Vor dem Anschließen des Wechselrichters an die PV-Eingänge müssen die folgenden Spezifikationen gleichzeitig erfüllt sein:

Modell	Grenzwert Leerlaufspannung	Max. Strom je Eingangsanschluss
SH5/6/8/10/12/15/20/ 25T	1.000 V	30 A

#### 6.6.2 Installieren der PV-Steckverbinder

# CEFAHR Im Wechselrichter kann Hochspannung anliegen! Vergewissern Sie sich vor Arbeiten an der Elektrik, dass alle Kabel spannungsfrei sind. Schließen Sie den Gleichstromschalter und den Wechselstrom-Schutzschalter nicht bevor die elektrischen Anschlussarbeiten abgeschlossen sind.

Verwenden Sie zur Gewährleistung der Schutzart IP65 nur den im Lieferumfang enthaltenen Steckverbinder.

Schritt 1Isolieren Sie die Gleichstromkabel auf einer Länge von 7-8 mm ab.



Schritt 2Bringen Sie die Aderendhülsen mit einer Crimpzange an.



Schritt 3Führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung und anschließend den Crimpkontakt in den Isolator ein, bis er einrastet. Ziehen Sie vorsichtig am Kabel, um zu sehen, ob die Verbindung fest sitzt. Ziehen Sie die Kabelverschraubung und den Isolator fest (Drehmoment 2,5 bis 3 Nm).



Schritt 4Überprüfen Sie die Polarität.

#### **HINWEIS**

Wenn die PV-Polarität vertauscht wird, befindet sich der Wechselrichter in einem Fehler- oder Alarmzustand und arbeitet nicht normal.

Schritt 5Drehen Sie den Gleichstromschalter in die Position "AUS".



Schritt 6Überprüfen Sie das Anschlusskabel des PV-Strangs auf die richtige Polarität und darauf, dass die Leerlaufspannung die Wechselrichter-Eingangsgrenze von 1000 V zu keiner Zeit Testen Sie mit einem PV-Tester auch Kurzschlussstrom und Isolationswert.



Schritt 7Führen Sie die PV-Steckverbinder in die entsprechenden Anschlüsse ein, bis sie hörbar einrasten ("Klick").



Schritt 8Wiederholen Sie die vorgenannten Schritte, um die PV-Steckverbinder anderer PV-Stränge anzuschließen.

Schritt 9Verschließen Sie nicht verwendete PV-Anschlüsse mit einer Abdeckkappe.

--ENDE

# 6.7 Anschließen des Batteriestroms

#### 6.7.1 Anforderungen beim Anschließen der Batterie

In diesem Abschnitt werden hauptsächlich die Kabelverbindungen auf der Wechselrichterseite beschrieben. Informationen zu den batterieseitigen Anschlüssen und zur Konfiguration entnehmen Sie der Anleitung des Batterieherstellers.

#### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich ordnungsgemäß isolierte Werkzeuge, damit es nicht zu Stromschlägen oder Kurzschlüssen kommt. Falls keine isolierten Werkzeuge verfügbar sind, maskieren Sie bitte alle freiliegenden Metallflächen der verfügbaren Werkzeuge bis auf die Spitzen mit Isolierband.

#### **WARNUNG**

Der Steckverbinder darf nur von geschulten Elektrikern oder qualifiziertem Fachpersonal angeschlossen werden.
#### WARNUNG

Nicht unter Last trennen!

Batterie-Steckverbinder dürfen unter Last nicht getrennt werden. Sie können durch vollständiges Abschalten des Wechselrichters in einen Nullastzustand versetzt werden.

## MARNUNG

Achten Sie bei der Installation und beim Betrieb des Wechselrichters darauf, dass die positiven oder negativen Pole der Batterien keinen Kurzschluss gegen die Masse verursachen. Andernfalls kann es zu einem AC- oder DC-Kurzschluss kommen, der Geräteschäden verursacht. Die dadurch verursachten Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wenn der Hybrid-Wechselrichter nicht an eine Batterie angeschlossen ist, kann er die Backup-Funktion nicht zuverlässig unterstützen.

Die Batterie sollte an die Sammelerdung des Gebäudes (PE-Schiene) und nicht direkt an den PE-Anschluss des Wechselrichters angeschlossen werden.

Die Energie aus der Batterie wird nicht in die PV-Module rückgespeist.

## 6.7.2 Installieren des Batteriesteckverbinders



Die Ausführung des Steckverbinders richtet sich nach dem tatsächlich gelieferten Gerät.

Schritt 1Isolieren Sie alle Gleichstromkabel auf einer Länge von 7-8 mm ab.



Schritt 2Bringen Sie die Aderendhülsen mit einer Crimpzange an.



1: Positiver Crimpkontakt

2 : Negativer Crimpkontakt



Schritt 3Führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung und anschließend den Crimpkontakt in den Isolator ein, bis er einrastet. Ziehen Sie vorsichtig am Kabel, um zu sehen, ob die Verbindung fest sitzt.



Schritt 4Ziehen Sie die Kabelverschraubung und den Isolator fest.



Schritt 5Überprüfen Sie die Polarität.

Schritt 6Führen Sie den Stecker in die Anschlüsse BAT+ und BAT- ein.



0

Studieren Sie bei Verwendung eines anderen Batteriemodells bitte das entsprechende Produkthandbuch.

--ENDE

## 6.8 Anschluss der Kommunikationskabel

## LAN-Funktion:

 Über Modbus TCP kann ein geeignetes EMS oder ein geeigneter Logger von Drittanbietern das Ein- und Ausschalten, Leistungsreduzieren und ggf. das Laden und Entladen von angeschlossenen Batterien steuern.

## WLAN-Funktion:

Rufen Sie bei installiertem WiNet-S-Modul die entsprechenden Informationen über die iSolarCloud App oder iSolarCloud Web auf.

#### **RS485-Funktion:**

Die RS485-Kommunikationsschnittstellen werden verwendet, um eine Kommunikationsverbindung mit hierfür geeigneten Geräten herzustellen.

## 6.8.1 Anschließen von WiNet-S2

Das WiNet-S2-Modul unterstützt die Kommunikation über Ethernet und WLAN. Es wird davon abgeraten, beide Kommunikationsarten gleichzeitig zu nutzen.



Details finden Sie in der Kurzanleitung für das WiNet-S2-Modul. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die Kurzanleitung zu erhalten.



## 6.8.1.1 WLAN-Kommunikation

Schritt 1Entfernen Sie die wasserdichte Schutzkappe vom Anschluss WLAN.

Schritt 2Installieren Sie das Modul. Wackeln Sie leicht daran, um festzustellen, ob es fest installiert ist (siehe Abbildung unten).



Schritt 3Die Vorgehensweise beim Einrichten ist der Anleitung aus dem Lieferumfang des Moduls zu entnehmen.

## - - ENDE

## 6.8.1.2 Kommunikation über Ethernet

Schritt 1(**Optional**) Entfernen Sie die Isolationsschicht des Kommunikationskabels mit einer Ethernet-Abisolierzange und führen Sie die entsprechenden Signalkabel heraus. Stecken Sie die abisolierten Kommunikationskabel in der richtigen Reihenfolge in den RJ45-Stecker und crimpen Sie diese mit einer Quetschzange.





Überspringen Sie diesen Schritt, wenn ein herkömmliches Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker vorbereitet ist.

Schritt 2Schrauben Sie die Überwurfmutter vom Kommunikationsmodul ab und nehmen Sie den inneren Dichtring heraus.



Schritt 3Schrauben Sie das Gehäuse vom Kommunikationsmodul ab.



Schritt 4Fädeln Sie das Netzwerkkabel durch die Überwurfmutter und den Dichtungskäfig. Schieben Sie dann die Dichtung über dessen seitliche Öffnung auf das Kabel. Führen Sie abschließend das Kabel durch das Gehäuse.



Schritt 5Stecken Sie den RJ45-Stecker in den vorderen Steckverbinder, bis ein Klicken zu hören ist, und ziehen Sie das Gehäuse fest. Setzen Sie die Dichtung bündig an und befestigen Sie die Überwurfmutter.



Schritt 6Entfernen Sie die wasserdichte Schutzkappe vom WLAN-Anschluss und stecken Sie den WiNet-S ein.



Schritt 7Bewegen Sie den WiNet-S leicht mit der Hand, um festzustellen, ob er fest installiert ist.

## --ENDE

## 6.8.2 Anschließen der Kommunikationsschnittstelle COM2

Die Schnittstelle COM2 dient zum Herstellen der RS485-Kommunikation mit Geräten wie dem Zähler und der Batterie. Ausführliche Informationen finden Sie unter "6.2 Beschreibung der Anschlüsse".



## 6.8.2.1 Anschließen des Smart Energy Meter

Der Smart Energy Meter dient hauptsächlich der Ermittlung von Stromstärke und -richtung.

H

Bei Verwendung des "Smart Energy Meter"-Modells DTSU666-20 (im Lieferumfang enthalten) schließen Sie bitte Pin A des Zählers an Pin A2 des Wechselrichters und Pin B des Zählers an Pin B2 des Wechselrichters an.

Wenden Sie sich an SUNGROW, um sich zu vergewissern, dass das entsprechende "Smart Energy Meter"-Modell vor Ort verfügbar ist.

Die Zählerdaten dürfen nicht zu Abrechnungszwecken verwendet werden.

Der Wechselrichter ist mit einer Funktion zur Einspeiseleistungsbegrenzung ausgestattet, um die Anforderungen einiger nationaler Normen oder Netzstandards für die Ausgangsleistung am Netzanschlusspunkt zu erfüllen. Die Leistungsbegrenzungsfunktion wurde nicht nach AS/NZS 4777.2:2020 getestet.

## Schaltplan Smart Energy Meter

Der "Smart Energy Meter"-Schaltplan sieht wie folgt aus : (AC-Kabelfarben nur beispielhaft)



## HINWEIS

Achten Sie beim Verkabeln darauf, dass der Pfeil am CT vom Netz zur Last zeigt.

# Arbeitsschritte zum Anschließen des Smart Energy Meter an den Wechselrichter per Kommunikationskabel

1. Schrauben Sie die Überwurfmutter vom Steckverbinder ab und entnehmen Sie den Klemmenblock.



2. Entfernen Sie einen der vier Dichtungsstopfen und führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung.



3. Entfernen Sie den Kabelmantel und die Isolierung der Adern.



Multi-core multi-strand wire:



4. Wenn die Kommunikationsdistanz (L)  $\leq$  10 m, ein RS485-Kommunikationskabel für Direktanschluss verwenden. Stecken Sie die Kabel in die Anschlüsse A2 und B2 der COM2-Schnittstelle.





Wenn 10 m < L  $\leq$  50 m, einen zusätzlichen 120- $\Omega$ -Widerstand hinzufügen, um die Kommunikationsqualität zu verbessern.



5. Führen Sie den Klemmenblock in den Steckverbinder ein, bis er mit einem hörbaren Klicken einrastet, und ziehen Sie die Überwurfmutter fest.



6. Nehmen Sie die wasserdichte Schutzkappe vom COM2-Anschluss ab und führen Sie den COM2-Steckverbinder in den COM2-Anschluss des Wechselrichters ein, bis ein Klicken zu hören ist.



#### HINWEIS

Weitere Informationen über den Smart Energy Meter finden Sie im entsprechenden Produkthandbuch.



## 6.8.2.2 Anschließen der Batteriekommunikation

Zum Anschließen der Batteriekommunikation können Anschlussstifte (Pins) oder ein RJ45-Stecker verwendet werden.

#### **Pin-Anschluss**



1. Zur Verwendung des COM2-Steckers siehe "6.8.2.1 Anschließen des Smart Energy Meter". Stecken Sie die Kabel mit 15mm Aderendhülsen versehen in die Anschlüsse H und L der COM2-Schnittstelle.



1. Stecken Sie die Kabel in den RJ45–BAT-Anschluss der COM2-Schnittstelle. Beim selber Crimpen auf die Belegung achten, bei zugekauftem Kabel ggf. auch ein CAT-X (Crosskabel) bereithalten.



SUNGROW (SBR / SBH)

## COM2

## HINWEIS

Studieren Sie bei Verwendung eines anderen Batteriemodells bitte das entsprechende Produkthandbuch.

## 6.8.2.3 DO-Schnittstelle

Der Wechselrichter verfügt über ein DO-Relais mit mehreren Funktionen, wie im Folgenden gezeigt:

DO (COM1, NO1):

- Verbraucherlastregelung. In diesem Fall steuert das DO-Relais ein Schütz, das sich unter bestimmten Bedingungen öffnet oder schließt. Wählen Sie das entsprechende Schütz anhand der Lastleistung aus, z. B. Schütztypen der Serie 3TF30 von SIEMENS (3TF30 01-0X).
- Erdschlussalarm. In diesem Fall wird zusätzlich eine Lichtanzeige und/oder ein Summer benötigt.

DO (COM2, NO2):

• Start/Stopp-Steuerung Dieselgenerator. Der Wechselrichter signalisiert der DO-Schnittstelle, dass sie schließen/öffnen soll, um den Dieselgenerator zu starten/stoppen.

Relais	Auslösebedingung	Beschreibung
Verbraucherlas- tregelung	Der Ladungsreglungsmo- dus wurde über die iSo- larCloud App festgelegt.	Das Relais wird aktiviert, wenn die Bedin- gungen des Regelmodus erfüllt sind. Siehe "8.10.10 Lastregelung".
Erdschlussa- larm	Der Erdschluss tritt auf.	Wenn der Wechselrichter das Erds- chluss-Signal empfängt, schließt das Re- lais den Kontakt. Das Relais bleibt bis zur Behebung des Fehlers ausgelöst. Siehe "8.10.13 Erdungskontrolle".
Start/Stopp- Steuerung Die- selgenerator.	<ol> <li>Erzwungenes Starten/ Stoppen des</li> <li>Dieselgenerators.</li> <li>Starten/Stoppen des</li> <li>Dieselgenerators anhand</li> <li>der Batterieladung</li> </ol>	Diese Funktion ist nicht in allen Gridcodes enthalten.



#### HINWEIS

- Zwischen dem Wechselrichter und den Geräten muss ein Gleichstromsignal von maximal 30 V/3 A anliegen oder ein Wechselstrom-Schütz installiert sein. Die Last darf nicht direkt an die DO-Schnittstelle angeschlossen werden.
- Der Strom des potenzialfreien DO-Kontakts darf nicht größer sein als 3 A.
- Nach dem Abschalten des Wechselrichters ist der DO-Knoten ungeregelt.

## Vorgehensweise

Stecken Sie die Kabel mit 15mm Aderendhülsen versehen in den DO (COM1, NO1), DO (COM2, NO2)-Anschluss der COM2-Schnittstelle.



## 6.8.2.4 DRM-Anschluss

DRM und RSE-/FRE-Funktion unterstützen nur eine Funktion zur gleichen Zeit.

#### DRM

Der Wechselrichter unterstützt die im Standard AS/NZS 4777 angegebenen Demand-Response-Modi. Der Wechselrichter verfügt über einen Klemmenblock zum Anschließen an ein DRED.

Nach der Verbindung aktiviert das DRED DRMs, indem es die Anschlüsse kurzschließt (siehe Tabelle unten).

Modus	Aktivierung durch Kurzschließen der
Wodds	Anschlüsse
DRM0	R&C
DRM1	D1/5 & C
DRM2	D2/6 & C
DRM3	D3/7 & C
DRM4	D4/8 & C
DRM5	D1/5 & R
DRM6	D2/6 & R
DRM7	D3/7 & R
DRM8	D4/8 & R

Tabelle 6-5 Methode zum Aktivieren von DRMs

Der Wechselrichter unterstützt nur DRM0. Die Angaben stehen auf dem Label oben am COM2-Anschluss.

Wechselrichter und DRED werden folgendermaßen verkabelt.



Die Schalter, die im Status DRM0 bis DRM8 geschlossen werden müssen, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Demand Response Mode	Betriebsanleitung	Schaltzustand
DRM0	OI0	S1 und S5 schließen
DRM1	OI1	S1 schließen
DRM2	OI2	S2 schließen
DRM3	OI3	S3 schließen
DRM4	OI4	S4 schließen
DRM5	OI5	S5 schließen
DRM6	OI6	S6 schließen
DRM7	017	S7 schließen
DRM8	018	S8 schließen

## **RSE-/FRE-Funktion**

In Deutschland verwenden Versorgungsunternehmen den Rundsteuerempfänger (RSE/ FRE), um das Netzsignal umzuwandeln und als Trockenkontaktsignal zu senden.

Die Verkabelung der Trockenkontaktkabel des Rundsteuerempfängers (RSE/FRE) ist in der folgenden Abbildung dargestellt:



Tabelle 6-6 Methode zum Aktivieren des DI-Modus

S- 1	S2	S3	S4	Schalterstellung am RSE/FRE	Ertrag (in % der Wechselstrom- Nennausgangsleistung)
0	0	0	0	Keine	100 % (je nach Bedarf konfigurierbar)
1	0	0	0	S1 schließen	100 %

S- 1	S2	S3	S4	Schalterstellung am RSE/FRE	Ertrag (in % der Wechselstrom- Nennausgangsleistung)
0	1	0	0	S2 schließen	60 %
0	0	1	0	S3 schließen	30 %
1	1	0	0	S1 und S2 schließen	0 % (vom Netz trennen)

## Vorgehensweise

Stecken Sie die Kabel anhand der Beschriftungen an der Unterseite des Wechselrichters in den entsprechenden Anschluss





## 7 Inbetriebnahme

## 7.1 Inspektion vor der Inbetriebnahme

Überprüfen Sie folgenden Punkte, bevor Sie den Wechselrichter starten:

- Wurde die gesamte Vorrichtung zuverlässig installiert?
- Befinden sich der/die DC-Schalter und der AC-Schutzschalter in der Position "OFF" (AUS)?
- Wurde das Erdungskabel ordnungsgemäß und zuverlässig angeschlossen?
- · Wurde das Wechselstromkabel ordnungsgemäß und zuverlässig angeschlossen?
- Wurde das Gleichstromkabel ordnungsgemäß und zuverlässig angeschlossen?
- Wurde das Kommunikationskabel ordnungsgemäß und zuverlässig angeschlossen?
- Wurden die freien Anschlüsse mit Schutzkappen verschlossen?
- Befinden sich keine Fremdkörper, wie z. B. Werkzeuge, oben auf der Anlage oder im Anschlusskasten (falls vorhanden)?
- Ist die Auswahl des AC-Schutzschalters, ggf. RCD und ÜSG gemäß den Anforderungen dieses Handbuchs und den örtlichen Normen erfolgt?
- Sind alle Warnschilder und Kennzeichnungen intakt und lesbar?

## 7.2 Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme

Wenn alle oben genannten Prüfpunkte den Anforderungen entsprechen, gehen Sie bitte wie folgt vor, um den Wechselrichter erstmalig in Betrieb zu nehmen.

Schritt 1Schalten Sie den AC-Schutzschalter/-Trennschalter ein.

- Schritt 2(**Optional**) Schließen Sie den externen DC-Schutzschalter zwischen Wechselrichter und Batterie, sofern eine Batterie vorhanden ist. Warten Sie mindestens 5 Minuten.
- Schritt 3(**Optional**) Schalten Sie die Batterie manuell ein, sofern eine Batterie vorhanden ist und falls der Batteriestart nicht bereits durch Schritt 2 erfolgt.
- Schritt 4 Drehen Sie den PV-DC-Schalter in die Stellung "EIN". Der DC-Schalter kann in den Wechselrichter integriert sein oder vom Kunden installiert werden. Warten Sie mindestens 5 Minuten.
- Schritt 5Wenn Einstrahlung und Netzbedingungen den Anforderungen entsprechen, funktioniert der Wechselrichter normal. Das Herstellen der Verbindung zwischen Wechselrichter und Netz kann einige Minuten oder etwas länger dauern, abhängig von dem in den Grundeinstellungen gewählten Ländercode und den tatsächlichen Netzbedingungen vor Ort.

Schritt 6Beobachten Sie die LED-Anzeige, um sich davon zu überzeugen, dass der Wechselrichter normal funktioniert. (Siehe "2.4 LED-Anzeige".)

## - - ENDE

i

- Halten Sie sich strikt an die vorhergehende Reihenfolge. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden. Der dadurch verursachte Schaden ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Bevor Sie den AC-Schutzschalter zwischen Wechselrichter und Stromnetz schließen, überzeugen Sie sich bitte mit einem geeigneten Multimeter davon, dass die AC-Spannung innerhalb des angegebenen Bereichs liegt. Andernfalls kann der Wechselrichter beschädigt werden.

## 7.3 App-Vorbereitung

- Schritt 1Installieren Sie die iSolarCloud-App mit der neuesten Version. Siehe hierzu "8.2 Installieren der App".
- Schritt 2Registrieren Sie ein Konto. Siehe "8.3 Kontoregistrierung". Wenn Sie das Konto und das Passwort vom Installateur / Händler oder von SUNGROW erhalten haben, überspringen Sie diesen Schritt.
- Schritt 3Laden Sie als Installateur ggf. das Firmware-Paket im Voraus auf das mobile Gerät herunter. Siehe "Firmware Update". Dies dient dazu, Download-Fehler aufgrund eines schlechten Netzwerksignals vor Ort zu vermeiden.

- - ENDE

## 7.4 Eine Anlage erstellen

Voraussetzungen:

- Das Konto und das Passwort für die Anmeldung bei der iSolarCloud-App haben Sie von Ihrem Installateur / Händler oder von SUNGROW erhalten.
- Das Kommunikationsgerät ist normal an den Wechselrichter angeschlossen.
- Die Systemortung ist aktiviert und die iSolarCloud-App kann auf die Standortinformationen zugreifen.

Schritt 1Öffnen Sie die App, tippen Sie oben rechts in der Ansicht auf 🗘 und wählen Sie die richtige Zugangsadresse aus, den "Europäischen Server".

A 🖬 😗 …		*	≌ி.⊪ 82%	13:42	
	SG3.0 SN: 1111	DRS			
Standby			+	•	-
0 W	-2	)—	4,60	•	-
Real-time Powe	r				
				0 w	+
Nominal Power			7.(	) kWp•	ł
Today Yield					
			0.0	) <sub>kWh</sub>	t
Total Yield			0.0	) kWh	+
<b>^</b>	2	()			_
illine David	Francis Press	Deserved		Lines	1

Abbildung 7-1 Zugangsadresse auswählen

- Schritt 2Geben Sie Konto und Passwort in die Anmeldemaske ein und tippen Sie auf **ANMELDEN**, um sich anzumelden.
- Schritt 3Tippen Sie oben rechts auf  $\bigoplus$ , um die Ansicht zum Erstellen von Anlagen aufzurufen. In der neuen iSolarCloud App kann dies sowie andere Funktionen an anderen Positionen stehen.



Schritt 4Tragen Sie den Inhalt anhand des tatsächlichen Bedarfs ein. Bei den mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Parametern handelt es sich um Pflichtangaben. Tippen Sie auf **Weiter**, um die nächste Ansicht aufzurufen.

< BACK		< BACK	
CREATE PLANT		* Grid-connection Type	
* Plant Name		Please Select	
Please Enter		Grid-connected Date	
* Plant Type			
Please Select	() >	* Owner's Email Address	
* Installed DV Power (kWa)		Please Enter	
Please Enter		Enter new owner email address or existed owner email address in iSolarCloud system. ~	
* Country/Region China	>	Postal Code	
* Time Zone	>	Please Enter	
Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi			
* Plant Address	0	+	
安徽省吉肥市蜀山运高新技术广业开发运 习友路阳光电源股份有限公司		Feed-in Tariff(CNY/kWh) Please Enter	
* Grid-connection Type	>	More Configurations	
Please Select		How to duplicate the plant information with one $\hfill >$ click	
NEXT		NEXT	

## Abbildung 7-2 Einstellungen zur Anlagenerstellung

Parameter- name	Beschreibung
Anlagenname	Der Name der Anlage.
Anlagentyp	Der Typ der Anlage, der anhand des tatsächlichen Anlagentyps festge- legt werden sollte.
Installierte Leistung	Die installierte Leistung der Anlage.
Land (Region)	Land (Region), in dem/der sich die Anlage befindet.
Zeitzone	Die Zeitzone, in der sich die Anlage befindet. Kann über die automa- tische Positionsbestimmung oder manuell eingetragen werden.

Parameter- name	Beschreibung
	Der Standort der Anlage, der auf zwei Arten eingetragen werden:
Anlagenans-	Manuell: Geben Sie den Standort der Anlage manuell in das Einga- befeld ein.
chrift	<ul> <li>Automatisch: Tippen Sie auf <sup>(2)</sup>, um den aktuellen Standort autom- atisch zu ermitteln oder nach dem Standort der Anlage zu suchen, und tippen Sie dann auf <b>Bestätigen</b>.</li> </ul>
Netzanschlus-	Die Art des Netzanschlusses, für den SHxxT "Eigenverbrauch" bzw.
styp	"Deckung durch PV" bzw. "Überschusseinspeisung" wählen.
Datum des Net- zanschlusses	Der Zeitpunkt, zu dem die Anlage an das Netz angeschlossen wird.
E-Mail-Adresse	Geben Sie die Daten des Eigentümers der Anlage ein. Die Emaila-
des	dresse muss zuvor in der iSolarCloud registriert und mit dem per Email
Eigentümers	ankommenden Aktivierungscode bestätigt werden.
Postleitzahl	Die Postleitzahl des Ortes, an dem sich die Anlage befindet.
Anlagenbild	Machen Sie ein Foto der Anlage und laden Sie sie hoch.
	Der Einspeisetarif kann auf zwei Arten festgelegt werden:
	Geben Sie den Einspeisetarif direkt in das Eingabefeld ein.
Einspeisetarif	<ul> <li>Tippen Sie auf Mehr Konfigurationen, wählen Sie die Tarifeinheit, geben Sie den Einspeisetarif ein und tippen Sie auf Bestätigen. Aktivieren Sie bei Bedarf Zeitabhängiger Tarif. Tippen Sie auf Zei- tabhängigen Tarif hinzufügen, fügen Sie Zeitintervalle und Preis hinzu und tippen Sie auf Bestätigen. Beachten Sie bitte, dass bei Aktivierung von Zeitabhängiger Tarif die Zeiträume 24 Stunden pro Tag umfassen müssen und einander nicht überschneiden dürfen.</li> </ul>
	Stellen Sie den Strompreis (Bezug) wie folgt ein:
Strompreis (Bezug)	<ul> <li>Tippen Sie auf Mehr Konfigurationen, wählen Sie die Tarifeinheit, geben Sie den Strompreis (Bezug) ein und tippen Sie auf Bestäti- gen. Aktivieren Sie bei Bedarf Zeitabhängiger Tarif und informie- ren Sie sich über die Methoden zum Festlegen des Einspeisetarifs.</li> </ul>

Schritt 5Integrieren Sie als Installateur ein Gerät durch Scannen des QR-Codes auf dem Gerät, durch manuelle Eingabe der Geräte-S/N oder durch Hochladen eines QR-Code-Bildes. Tippen Sie auf **Bestätigen**, nachdem der QR-Code erkannt oder die S/N überprüft wurde.



Schritt 6Nachdem ein Gerät eingebunden wurde, tippen Sie auf **Gerät** und **Inbetriebnahme**, um zur entsprechenden Oberfläche zu gelangen.

( BACK	Q	< BACK
PLAN01	t Configuration	COMMISSIONING
Overview Device	Fault	S/N:
ument: All	V	WiNet-S
/N: 2 evice Model WiNet-S evice Type Communication Module commissioning Unfinished ③ Hel	۵ ۹	Network
	J	Device Initialization
	•	
	-	CLAPLETE.

Schritt 7Tippen Sie auf **Netzwerkkonfiguration**, um die Oberfläche **WLAN-Verbindung** aufzurufen. Tippen Sie in der WLAN-Liste die SSID des Router-Heimnetzwerks, geben Sie das Routerpasswort ein und tippen Sie anschließend auf **Bestätigen**.



Schritt 8Rufen Sie die Oberfläche **EasyConnect aktivieren** auf und drücken Sie die Multifunktionstaste am WiNet-S2, um den Easyconnect-Modus gemäß der Aufforderung auf dem Bildschirm zu aktivieren. Wenn dieser Modus aktiviert ist, wechselt die App automatisch in eine wartende Bearbeitungsoberfläche und kehrt nach Abschluss der Bearbeitung automatisch in die Inbetriebnahmeoberfläche zurück.



## HINWEIS

Im Netzwerkmodus wird nur das 2,4-GHz-Band unterstützt. Wenn Easyconnect fehlschlägt, studieren Sie bitte die anderen Methoden im WiNet-S2-Handbuch, um die Verbindung herzustellen.

Schritt 9Tippen Sie auf **Geräte-Initialisierung**, um die Oberfläche **Geräte-Initialisierung** aufzurufen. Stellen Sie die Initialisierungsschutzparameter nach Bedarf ein und tippen Sie auf **Einstellungen**, um zur Inbetriebnahmeoberfläche zurückzukehren.



Wenn das Land auf Australien eingestellt ist, stellen Sie zusätzlich den zutreffenden Netzbetreiber und dann den Netz-Typ ein.

Login	۵۰۰ 🗠	LOCAL ACCESS	
Account			0
Password	Ø	Bluetooth	
LOGIN			
REGISTER			
Forgot Password		-	
		WLAN	
		Account user	
Others		Login Password	Ø
(S)	6	LOGIN	
Visitor Login Lo	C3 <b>C</b> S S		Forgot password?

Das hier gezeigte Bild dient lediglich als Beispiel. Informationen zu den unterstützten Netzbetreibern finden Sie in der aktuellen Benutzeroberfläche.

Netzbetreiber	Netz-Typ
AS/NZS 4777.2:2015	/
AS/NZS 4777.2:2020	,
Australien A	1
AS/NZS 4777.2:2020	,
Australien B	1
AS/NZS 4777.2:2020	1
Australien C	,
ENERGEX & Ergon Energy	<ul> <li>STNW1170: einphasig &lt; 10 kVA &amp; drei- phasig &lt; 30 kVA</li> </ul>
	• STNW1174: 30 kVA < $P_n \le 1.500$ kVA
Jemena	<ul> <li>≤ 10 kVA pro Phase (oder 30 kVA pro drei Phasen)</li> </ul>
	• ELE GU 0014: 30 kVA-200 kVA
Endeavour Energy	MDI 0043
Ausgrid	NS194
CitiPower & Powercor	<ul> <li>≤ 5 kVA für einphasig und 30 kVA für dreiphasig</li> </ul>
	<ul> <li>&gt; 30 kVA dreiphasig</li> </ul>
United Energy	<ul> <li>UE-ST-2008.1: ≤ 10 kVA für einphasig und 30 kVA für dreiphasig</li> </ul>
	• UE-ST-2008.2: > 30 kVA dreiphasig
PowerWater	Embedded Generation Notice Photovoltaic Systems: 2020
	<ul> <li>TS129-2019: &lt; 10 kW für einphasig und 30 kW für dreiphasig</li> </ul>
SA Power Networks	• TS130-2017: > 30 kW und ≤ 200 kW
	• TS131-2018: > 200 kW
Horizon Power	<ul> <li>HPC-9DJ-13-0001-2019: ≤ 10 kVA für einphasig und 30 kVA für dreiphasig</li> </ul>
	• HPC-9DJ-13-0002-2019: > 30 kVA und ≤ 1 MVA
westernpower	EDM#33612889-2019
AusNet Services	Basic Micro Embedded Generation: 2020

Tabelle 7-1 Beschreibung des Netzbetreibers und des Netz-Typs

\* Zur Einhaltung von AS/NZS 4777.2:2020 wählen Sie zwischen Australia A/B/C. Wenden Sie sich an Ihren Stromnetzbetreiber, um sich nach der zu verwendenden Region zu erkundigen.

• Bitte prüfen Sie, welches Land von diesem Produkt unterstützt wird, unter http:// support.sungrowpower.com/.

 Stellen Sie in der Einstellung Land (Region) das Land/die Region ein, in dem/ der der Wechselrichter installiert ist. Andernfalls kann der Wechselrichter eine Störung melden.

Schritt 10Nachdem eine Anlage erfolgreich erstellt wurde, kehren Sie zur Startseite der App zurück, um die Anlageninformationen anzuzeigen.

--ENDE

A

## 8 iSolarCloud App

## 8.1 Kurze Einführung

Die iSolarCloud App kann über WLAN eine Kommunikationsverbindung zum Wechselrichter herstellen und stellt Funktionen wie Fernüberwachung, Datenprotokollierung und Near-End-Wartung des Wechselrichters bereit. Benutzer können auch Wechselrichterinformationen anzeigen lassen und Parameter über die App einstellen.

Für das direkte Anmelden über WLAN wird das von SUNGROW entwickelte und hergestellte Funkkommunikationsmodul benötigt. Die iSolarCloud App kann die Kommunikationsverbindung zum Wechselrichter auch per Ethernet herstellen.

- In diesem Handbuch wird lediglich beschrieben, wie Sie als Installateur Einstellungen und Wartung über eine WLAN-Direktverbindung durchführen.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch basieren auf der App-Version 2.1.6 für Android. Die tatsächlichen Oberflächen können abweichen.

## 8.2 Installieren der App

## Methode 1

Laden Sie die App über einen der im Folgenden genannten App-Stores herunter und installieren Sie sie:

- MyApp (Android, Benutzer in Festland-China)
- Google Play (Android, Benutzer außerhalb Festland-Chinas)
- App Store (iOS)

## Methode 2

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren, wie in der Aufforderung angegeben.



Das App-Symbol erscheint nach der Installation auf dem Startbildschirm.





## 8.3 Kontoregistrierung

Das Konto unterscheidet zwischen zwei Benutzergruppen: Eigentümer und Installateur / Händler.

- Der Eigentümer kann Anlageninformationen einsehen, Anlagen erstellen, Parameter festlegen, Anlagen freigeben etc.
- Der Installateur / Händler kann dem Eigentümer helfen, Anlagen zu erstellen, zu verwalten, zu installieren oder zu warten, und Benutzer und Organisationen verwalten.

Schritt 1 Tippen Sie auf **REGISTRIEREN**, um die Registrierungsansicht aufzurufen.

USER REGISTRATION	
Account Type	
EAST-Part	
Please select the relevant server for y not available, please select the intern station	your area; if ational
Distributor/Installer	
Distributor/Installer is the person who or/and manage the plant, and supply end user	o install service to
End User	
End User is the person who will own one inverter or more	or has owned

Schritt 2Wählen Sie den entsprechenden Server für Ihr Gebiet aus, den "Europäischen Server".

Schritt 3Wählen Sie **Eigentümer** oder **Installateur / Händler**, um die entsprechende Ansicht aufzurufen.

< BACK	
Distributor/Installer	
* Contact Phone Number	
+86 ~ Please Enter	
Send Verification Code	
* Verification Code	
Please Enter	⑦ Help
Username 0	
Please Enter	
* Password	
Please Enter	
* Confirm Password	
Please Enter	
* Country/Region	~
Please Select	/
Company Name	
O Accept Privacy Policy	
REGISTER	

Schritt 4Tragen Sie nach Wahl von Land und Passwort/Kennwort Ihre Email-Adresse ein. Ein per Email kommender sechsstelliger Bestätigungscode muss eingegeben werden. Der Installateur / Händler hat die Berechtigung, den Unternehmensnamen und den Code des übergeordneten Installateurs/Händlers einzutragen.



Der Code des übergeordneten Installateurs / Händlers kann beim übergeordneten Installateur / Händler erfragt werden. Nur wenn Ihre Organisation zur oberen Ebene der Organisation des Installateurs / Händlers gehört, können Sie den entsprechenden Code eintragen.

Schritt 5Setzen Sie ein Häkchen bei Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen und tippen Sie auf Registrieren, um die Registrierung abzuschließen.

- - ENDE

## 8.4 Anmelden

## 8.4.1 Anforderungen

Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein:

- Die WLAN-Funktion des Mobiltelefons ist aktiviert.
- Das Mobiltelefon befindet sich innerhalb der Reichweite des vom Kommunikationsmodul erzeugten Funknetzes.

## 8.4.2 Anmeldevorgang

Schritt 1: Verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem WLAN-Netzwerk mit der Bezeichnung "SGxxxxxxxxxx" (xxxxxxxxx ist die Seriennummer, die beim QR-Code des i

Kommunikationsmoduls angegeben ist). Wenn nicht geht : WiNet-S/WiNet-S2 1 Minute abstecken und wieder Schritt 1

- Schritt 2: Öffnen Sie die App um den Zugangsbildschirm aufzurufen. Tippen Sie unten rechts auf (ausgegraut) LOKALER ZUGRIFF
- Schritt 3: Scannen Sie den QR-Code oder tippen "Manuelle Verbindung" zur WiNet-S/WiNet-S2 Auswahl und Seriennummereingabe. Dann Initialbenutzername und -passwort eingeben und LOGIN tippen.

Der anfängliche Benutzername lautet "user" und das Passwort "pw1111". Dieses muss zum Erhalt der Kontosicherheit geändert werden. Tippen Sie auf der Startseite unten rechts auf "Mehr" und wählen Sie "Passwort ändern", max. 20 Stellen.



Abbildung 8-1 Lokaler WLAN-Zugang

Schritt 4: Wenn der Wechselrichter noch nicht eingerichtet ist navigieren Sie als Elektriker'in zum Bildschirm mit den Schnelleinstellungen, um die Schutzparameter zu initialisieren. Details dazu finden Sie unter "**Grundeinstellungen**".

#### HINWEIS

Das "Land/Region" muss auf das Land eingestellt werden, in dem der Wechselrichter installiert ist. Andernfalls meldet der Wechselrichter möglicherweise Fehler.



Abbildung 8-2 Lokaler WLAN-Zugang

- Schritt 5: Nach Abschluss der initialen Einstellungen tippen Sie auf HOCHFAHREN in der oberen rechten Ecke und das Gerät wird initialisiert. Die App beginnt mit dem Senden von Anweisungen und das Gerät wird je nach Land nach 5-10 Minuten für den Betrieb hochgefahren.
- Schritt 6: Nach den Initialisierungseinstellungen kehrt die App automatisch zur Startseite zurück.

- - ENDE

## 8.5 Grundeinstellungen

## 8.5.1 Dynamische Einspeisebegrenzung

Die dynamische Einspeisebegrenzung regelt die von der Anlage in das Netz eingespeiste Leistung. Manchmal wird diese Funktion auch **Exportbeschränkung** oder **Null-Export** genannt. Die dynamische Einspeisebegrenzung erfordert die Verwendung eines Smart Energy Meter. Ohne den Smart Energy Meter ist die dynamische Einspeisebegrenzung nicht verfügbar.

## 8.5.2 Backup-Modus

Der Backup-Modus ist standardmäßig deaktiviert. Der Benutzer kann den Wert für **Reser**vierter Batterie-SOC für Backup selbst festlegen. Dabei handelt es sich um den Mindestladezustand der Batterie im netzgebundenen Zustand – Energie, die bei einem Netzausfall an die Backup-Lasten geliefert wird.

## 8.5.3 Regelmodus Blindleistung

Der Wechselrichter verfügt über die Funktion "Regelung Blindleistung". Nutzen Sie den Parameter **Regelung Blindleistung** zum Aktivieren dieser Funktion und zum Auswählen eines geeigneten Regelmodus.

Modus	Beschreibungen
Aus	Die Blindleistung ist auf +1,000 festgelegt.
PF	Die Blindleistung kann über den Parameter PF (Blindfaktor) geregelt
	werden.
Qt	Die Blindleistung kann über den Parameter Q-Var limits (in %) geregelt
	werden.
Q(P)	Der PF ändert sich in Abhängigkeit vom Tages- und Gesamtertrag des
	Wechselrichters.
Q(U)	Die Blindleistung ändert sich in Abhängigkeit von der Netzspannung.

Tabelle 8-1 Beschreibungen des Regelmodus Blindleistung:

#### "Off"-Modus

Die Regelung Blindleistung ist deaktiviert. Die Blindleistung ist auf +1,000 begrenzt.

## "PF"-Modus

Die Blindleistung (PF) ist fest vorgegeben und der Blindleistungssollwert wird anhand der aktuellen Leistung berechnet. Die Blindleistung (PF) liegt zwischen 0,8 voreilend und 0,8 nacheilend.

Voreilend: Der Wechselrichter speist Blindleistung in das Netz ein.

Nacheilend: Der Wechselrichter bezieht Blindleistung aus dem Netz.

## "Q(t)"-Modus

Die Blindleistung ist im Q(t)-Modus mit einem festen Q vorgegeben und das System speist Blindleistung gemäß dem Blindleistungsanteil ein. Der **Blindleistungsanteil** wird über die App eingestellt.

Der Einstellbereich für den Blindleistungsanteil beträgt 0 ~ 100 % oder 0 ~ -100 %, entsprechend den Bereichen der induktiven bzw. kapazitiven Regelung Blindleistung.

## "Q(P)"-Modus

Die Blindleistung des Wechselrichterausgangs variiert in Abhängigkeit von der Wirkleistung.

Parameter	Erklärung	Voreinstellung		Boroich
Falameter		DE	AU	Dereich
Q(P)-Kurve	Wählen Sie die entsprechende			
	Kennlinie gemäß den Vorschrif-	A		A, B, C*
	ten vor Ort.			
QP_P1	Ausgangsleistung an Punkt 1 auf			
	der Kennlinie des Q(P)-Modus	20%	25%	0% ~ 100%
	(in Prozent)			
QP_P2	Ausgangsleistung an Punkt 2 auf	50%		20% ~ 100%
	der Kennlinie des Q(P)-Modus			
	(in Prozent)			
	(in Prozent)			

Tabelle 8-2 Beschreibungen der Parameterwerte des "Q(p)"-Modus:

Doromotor	Frklärung	Voreinstellung	Develop	
Parameter	Erklarung	DE AU	Bereich	
QP_P3	Ausgangsleistung an Punkt 3 auf	100%	20% ~ 100%	
	(in Prozent)	100 /0		
QP_K1	Leistungsfaktor (PF) an Punkt 1			
	auf der Kennlinie des Q(P)-	1	- Kennlinie A/C: 0.8 ~ 1	
	Modus			
QP_K2	Leistungsfaktor (PF) an Punkt 2			
	auf der Kennlinie des Q(P)-	1	Kennlinie B: - 0.6	
	Modus			
QP_K3	Leistungsfaktor (PF) an Punkt 3		~ 0.6	
	auf der Kennlinie des Q(P)-	0.95 0.90		
	Modus			
QP_Enter-	Prozentuale Spannung für Akti-	105%	1000/	
Voltage	vierung der Q(P)-Funktion	105%	100% ~ 110%	
QP_	Prozentuale Spannung für Deak-	100%	90% ~ 100%	
ExitVoltage	tivierung der Q(P)-Funktion	100%		
QP_	Prozentuale Leistung für Deakti-	200/	1% ~ 100%	
ExitPower	vierung der Q(P)-Funktion	20%		
QP_	Bedingungslose Aktivierung/			
EnableMode	Deaktivierung der Q(P)-Funktion	Ja	Ja/Nem	

\* Kennlinie C ist reserviert und stimmt aktuell mit Kennlinie A überein.



Abbildung 8-3 Q(P)-Kurve

## "Q(U)"-Modus

Die Blindleistungsausgabe des Wechselrichters hängt von der Netzspannung ab.

Tabelle 8-3 Beschreibungen der Parameterwerte des "Q(U)"-M	lodus:
--	--------

Parameter Frklärung		Voreinstellung		Boroich	
rarameter		DE AU		- Bereich	
Q(U)-Kurve	Wählen Sie die entsprechende		_		
	Kennlinie gemäß den Vorschrif-		A	A, B, C*	
	ten vor Ort.				
Hysteresever-	Spannungshystereseverhältnis		_		
hältnis	auf der Kennlinie des Q(U)-	0		0~5%	
	Modus				
	Netzspannungs-Grenzwert an				
QU_V1	Punkt 1 auf der Kennlinie des	93%	90%	80% ~ 100%	
	Q(U)-Modus				
QU Q1	Q/Sn-Wert an Punkt 1 auf der	-43,-	-30%	-60% ~ 0	
40_41	Kennlinie des Q(U)-Modus	6%	0070	-0070 0	
	Netzspannungs-Grenzwert an				
QU_V2	Punkt 2 auf der Kennlinie des	97%	95.6%	80% ~ 110%	
	Q(U)-Modus				
	Q/Sn-Wert an Punkt 2 auf der		0	-60% ~ 60%	
Q0_Q2	Kennlinie des Q(U)-Modus		0		
	Netzspannungs-Grenzwert an		AU: 108.7% NZ: 108.6%	100%	
QU_V3	Punkt 3 auf der Kennlinie des	103%		100%~	
	Q(U)-Modus			120%	
	Q/Sn-Wert an Punkt 3 auf der		0	-60% ~ 60%	
Q0_Q3	Kennlinie des Q(U)-Modus		0		
	Netzspannungs-Grenzwert an		AU: 115.2%	100%	
QU_V4	Punkt 4 auf der Kennlinie des	107%		100%~	
	Q(U)-Modus	NZ: 110.8%		120%	
	Q/Sn-Wert an Punkt 4 auf der	43,6-	200/	0 60%	
QU_Q4	Kennlinie des Q(U)-Modus	%	30%	0~60%	
QU_	Wirkleistung für Aktivierung der	80%		200/	
EnterPower	Q(U)-Funktion			20% ~ 100%	
QU_ExitPower	Wirkleistung für Deaktivierung	10%		19/ - 209/	
	der Q(U)-Funktion			1% ~ 20%	
QU_ EnableMode	Rodingungeloso Aktiviorung/			Ja/Nein/Ja	
	Dealityanysiose Aktivierany/			(begrenzt	
	Deakuvierung der Q(U)-	Ja		durch Blind-	
	FUNKTION			leistung)	

\* Kennlinie C ist reserviert und stimmt aktuell mit Kennlinie A überein.


#### Abbildung 8-4 Q(U)-Kurve

Es ist nicht notwendig, Initialisierungsparameter der Elektrofahrzeug-Ladestation einzustellen, da sie automatisch arbeitet, nachdem sie von der iSolarCloud App erkannt wurde.

# 8.6 Funktionsübersicht

i

Die App ermöglich das Anzeigen der Parameter und Einstellfunktionen, wie in der folgenden Abbildung zu sehen.



Abbildung 8-5 Baumdiagramm der App-Funktionen

# 8.7 Startseite

Die Startseite der App wird in der folgenden Abbildung gezeigt.

SH12T S/N: A2430901344			
Network Status	Connection		
Dispatch Running			
11,828 W	8,189 W		1
0 W 3,384 W		J	
Daily PV Yield	22.2 kWh	•	2
Daily Load Energy Consumption from PV	7.3 kWh	•	3
Battery SOC	100.0 %	•	4
Daily Self-consumption Rate	32.8 %	•	5
		1	
Home Run Information Records	More	•	6

Abbildung 8-6 Home

Pos.	Name	Beschreibung
		Zeigt die PV-Stromerzeugungsleistung und die
	Last-Fließdiagramm	Einspeiseleistung etc. an. Die Pfeillinie zeigt den
1		Energiefluss zwischen den angeschlossenen Gerät-
		en an. Die Pfeilspitze zeigt die Richtung des Ener-
		gieflusses an.
0	Heutige Produktion	Zeigt die heutige Stromerzeugung des Wechsel-
Z	Treatige Produktion	richters an
2	Direkter Stromver-	Zeigt den heutigen von den Lasten direkt ver-
3	brauch heute	brauchten Strom an
4	Batterieladung	Zeigt die verbleibende Batteriekapazität an
<i>r</i>	Heutige	Zeigt die heutige Eigenverbrauchsrate der PV-An-
Э	Eigenverbrauchsrate	lage an
6	Navigationslaista	Enthält die Menüs Home, Betriebsdaten, Log-Auf-
	เงลงเปลเเบเารเยเรเย	zeichnungen und Mehr.

Wenn der Wechselrichter nicht normal funktioniert ist, erscheint oben links das Fehlersymbol bol Benutzer können auf das Symbol tippen, um sich ausführliche Fehlerinformationen und Abhilfemaßnahmen anzusehen.

# 8.8 Betriebsdaten

Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Betriebsdaten**, um die entsprechende Ansicht aufzurufen (siehe Abbildung unten).

RUN INFORMATION	
PV Information	
String 1 Voltage 0.0 V	
String 1 Current 0.00 A	
String 2 Voltage 0.0 V	
String 2 Current 0.00 A	
Daily PV Yield 0.0 kWh	
Total PV Yield 0.0 kWh	
Inverter Information	
Running Status	
Bus Voltage 0.0 V	
Internal Air Temperature 24.9 °C	
Array Insulation Resistance 0 kΩ	
Country (Region) Information Germany	
Ripple Control state No RIPP Schedule	
Power Limitation Mode Unlimited Power	

Abbildung 8-7 Betriebsdaten

Die Betriebsdaten umfassen die PV-Informationen, Wechselrichterinformationen, Eingangs-, Ausgangs-, Netzinformationen, Lastinformationen und Batterieinformationen.

# 8.9 Log-Aufzeichnungen

Tippen Sie in der Navigationsleiste auf **Log-Aufzeichnungen**, um die Ansicht aufzurufen (siehe Abbildung unten).

A 🖬 🛈 …	🗚 🖘 , il 82% 🖬 13:4	
REC	CORDS	
Chart	>	
A Fault Alarm Record	>	
Event Record	· · · >	

Abbildung 8-8 Log-Aufzeichnungen

In der Ansicht **Log-Aufzeichnungen** können Benutzer sich Diagramme und Alarmaufzeichnungen ansehen.



#### 8.9.1 Diagramm

Tippen Sie auf **Das Diagramm**, um die Ansicht der derzeitigen Leistung aufzurufen (siehe Abbildung unten).

	< BACK				
	CHART				
	Dav	M	onth	Vear	Total
_	Day		Jiui	real	Iotai
			2020-04-	09	
	• PV	Charge	• Feed-in	Direct C	onsumption
1	Power (W)				
0					
00:	00 0	5:00	10:00	15:00	20:00

Abbildung 8-9 Leistungsfluss

Die App zeigt Aufzeichnungen zur derzeitigen Leistung in verschiedenen Formen an, einschließlich eines Diagramms zur täglichen Stromerzeugung, eines monatlichen Stromerzeugungshistogramms, eines jährlichen Stromerzeugungshistogramms und eines Histogramms zur Gesamtstromerzeugung.

Position	Beschreibung
Diagramm der derzeitigen	Zeigt heutige Daten zu Stromerzeugung, Laden, Einspei-
Leistung	sestrom und direktem Stromverbrauch an
Histogramm zur monatli-	Zeigt monatliche Daten zu Stromerzeugung, Laden, Eins-
chen Stromerzeugung	peisestrom und direktem Stromverbrauch an
Histogramm zur jährlichen	Zeigt Jahresdaten zu Stromerzeugung, Laden, Einspeises-
Stromerzeugung	trom und direktem Stromverbrauch an
Histogramm zur gesamten	Zeigt die Gesamtdaten zu Stromerzeugung, Laden, Einspei-
Stromerzeugung	sestrom und direktem Stromverbrauch an

#### 8.9.2 Alarmaufzeichnungen

Tippen Sie auf Alarmaufzeichnungen, um die Ansicht aufzurufen (siehe Abbildung unten).

< в	ACK	
FAL	JLT ALARM RECORD (82)	
	2020-04-09 📰 – 2020-04-09 📰	
8	Inversion Switch Tube Over-temperature Recovery Time: 2020-04-09 09:36:30 Alarm Level: Important	
8	Inversion Switch Tube Over-temperature Recovery Time: 2020-04-09 09:36:26 Alarm Level: Important	>

Abbildung 8-10 Alarmaufzeichnungen



Klicken Sie auf "", um ein Zeitsegment auszuwählen und die entsprechenden Einträge anzuzeigen.

Wählen Sie einen der Einträge aus der Liste und klicken Sie darauf, um die ausführlichen Fehlerinformationen anzuzeigen (siehe Abbildung unten).

< BACK INVERSION SWITCH TUBE OVER-TEMPERATURE	
Alarm Level: Important	
Recovery Time: 2020-04-09 09:36:30	
Alarm ID: 300	
Repair Advice	
If the fault occurs repeatedly, Please Contact Customer Service Center of Sungrow Power.	

Abbildung 8-11 Ausführliche Angaben zu Fehlermeldung

# 8.9.3 Ereignisse

Tippen Sie auf **Ereignisse**, um die Ansicht aufzurufen (siehe Abbildung unten).

< back
EVENT RECORDS(5)
2022-10-13 📰 ~ 2022-10-13 📰
On-grid Operation Occurrence Time: 2022-10-13 10:28:55
Starting Up Occurrence Time: 2022-10-13 10:28:19
Standby Occurrence Time: 2022-10-13 10:27:53
Initial Standby Occurrence Time: 2022-10-13 10:27:29
Operation Failure Occurrence Time: 2022-10-13 10:22:39

Abbildung 8-12 Ereignisse

# 8.10 Mehr

Tippen Sie in der Navigationsleiste auf **Mehr**, um die Ansicht aufzurufen (siehe Abbildung unten).

In der Ansicht Mehr kann Folgendes durchgeführt werden:

- Festlegen von Parametern, darunter Systemparameter für den Wechselrichter und Energiemanagementparameter.
- Aktualisieren der Wechselrichter-Firmware für das Kommunikationsmodul.

## 8.10.1 Systemparameter

Tippen Sie auf **Einstellungen**→**Systemparameter**, um die entsprechende Ansicht aufzurufen (siehe Abbildung unten).

< BACK
SYSTEM PARAMETERS
Boot Shutdown Boot
Date Setting 2021–11–11
Time Setting 14:19:04
Software Version 1
LCD_AGATE-S_V11_V01_A
Software Version 2

Abbildung 8-13 Systemparameter

\*Das hier gezeigte Bild dient lediglich als Beispiel.

#### Hochfahren / Herunterfahren

Tippen Sie auf **Hochfahren / Herunterfahren**, um die Anweisung zum Hoch-/Herunterfahren an den Wechselrichter zu senden.

#### Datumseinstellung/Zeiteinstellung

Die richtige Systemzeit ist sehr wichtig. Eine falsche Systemzeit wirkt sich direkt auf die Datenprotokollierung und die derzeitige Leistung aus. Die Uhr hat ein 24-Stunden-Format.

#### Softwareversion

Informationen zur Version der aktuellen Firmware.

## 8.10.2 Wartezeiten

Tippen Sie auf Einstellungen→Betriebsparameter→Wartezeiten, um die entsprechende Ansicht aufzurufen, in der Sie Hochlauf nach ... s Erfüllung der Startbedingungen und Hochlaufwartezeit nach Fehlern festlegen können.

< BACK	
RUNNING TIME	
Connecting Time 60 s	
Reconnecting Time	

Abbildung 8-14 Wartezeiten

Tabelle 8-6 Beschreibung der Wartezeitenparameter

Paramotor	Erklärung	Vorein-	Boroich
Falameter		stellung	Dereich
Hochlauf	Die Zeit, die der Wechselrichter benötigt,		
nach s Er-	um aus dem Standby-Modus im fehler-		
füllung der	freien Zustand in den Betriebsmodus zu	60 s	10-900 s
Startbedin-	wechseln		
gungen			
Hooblaufwar	Die Zeit, die der Wechselrichter benötigt,		
Hociliaulwar-	um vom Fehlerzustand in den Normalzu-	<u> </u>	0.2.000 -
tezeit nach	stand zurückzukehren (der Wechselrichter	60 S	0-3.000 S
renierh	ist nicht in Betrieb).		

## 8.10.3 Fehlerbehebung

Tippen Sie auf **Einstellungen** $\rightarrow$ **Betriebsparameter** $\rightarrow$ **Fehlerbehebung**, um die entsprechende Ansicht aufzurufen, in der die Aufzeichnungen zur Fehlerbehebung angezeigt werden.

< BACK		
FAULT RECOVER	RY	

Abbildung 8-15 Fehlerbehebung

#### 8.10.4 Reguläre Parameter

Tippen Sie auf **Einstellungen→Betriebsparameter→Reguläre Parameter**, um die Ansicht aufzurufen (siehe Abbildung unten).

< BACK	
REGULAR PARAMETERS	
DO Configuration Off	>

Abbildung 8-16 Reguläre Parameter

Nach dem Anschließen der Last an die DO-Anschlüsse wird ein Relaissteuersignal gesendet. Benutzer können den Steuermodus der DO-Port Einstellungen flexibel nach individuellen Anforderungen einstellen.

NA-Schutz wird aktiviert und der Wechselrichter stoppt im Notfall.

Tabelle 8-7 Der Steuermodus der DO-Port Einstellungen

Modus	Beschreibung der Einstellung
Aus	-
Ladungsreglungsmo- dus	Siehe "8.10.10 Lastregelung"
Erdungskontrolle	Siehe "8.10.13 Erdungskontrolle"

#### 8.10.5 Netzunabhängige Parameter

Tippen Sie auf **Einstellungen→Betriebsparameter→Netzunabhängige Parameter**, um die Ansicht aufzurufen (siehe Abbildung unten).

< back	
OFF-GRID PARAMETERS	
Off-Grid Mode	
Reserved Battery SOC for Off-Grid 0 $\%$	

Abbildung 8-17 Netzunabhängige Parameter

Siehe Beschreibung in "8.5.2 Backup-Modus" .

#### 8.10.6 Regelung Wirkleistung

Tippen Sie auf **Einstellungen** $\rightarrow$ **Leistungsregelungsparameter** $\rightarrow$ **Regelung Wirkleistung**, um die Ansicht aufzurufen (siehe Abbildung unten).

ACTIVE POWER REGULATION	
Active Power Soft Start after Fault	
Active Power Soft Start Time after Fault 600 s	
Active Power Gradient Control	
Active Power Decline Gradient 39 %/min	
Active Power Rising Gradient 39 %/min	
Active Power Setting Persistence	
Active Power Limit	
Active Power Limit Ratio	
Ripple Control	

Abbildung 8-18 Regelung Wirkleistung

Tabelle 8-8 Beschreibung der Regelung Wirkleistung

Doromotor	Boschroibung	Vorein-	Porojoh
raiaiiielei	Deschreibung	stellung	Bereich
Wirkleistung Star-	Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren		
trampe nach	der Startrampe der Wirkleistung nach	Ein	Ein/Aus
Störung	Auftreten eines Fehlers		
Wirkleistung Start-	Die Startrampe, die erforderlich ist,		
Pampandayor pach	um die Wirkleistung nach Auftreten	600 s	1-1200 s
Kampenuauer nach	eines Fehlers von 0 auf den Nennwert	000 5	1-1200 5
renier	zu erhöhen		
Wirkleistungsgra-	Legt fest, ob die Wirkleistungsgradien-	Ein	Ein/Aug
dientenregelung	tenregelung aktiviert werden soll	EIN	EIII/Aus
Gradiont dor Wir-	Legt fest, wie schnell sich die Wirkleis-		
kloistungsahnahmo	tung des Wechselrichters pro Minute		
Kielstungsabhannie	verringert	39	1 %/min–
Gradient der Wir-	Legt fest, wie schnell sich die Wirkleis-	%/min	6000 %/min
kleistungszunahme	tung des Wechselrichters pro Minute		
Kielstungszunannie	erhöht		
Beibehaltung der	Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren		
Wirkleistungsein-	der Funktion "Beibehaltung der	Aus	Ein/Aus
stellung	Wirkleistungseinstellung"		
Wirkleistungs-	Schalter zur Begrenzung der	Ein	Ein/Aug
grenze	Wirkleistung		EIII/Aus
Wirkleistungsbe-	Verhältnis der Wirkleistungsgrenze		
grenzungs-	zur Nennleistung in Prozent	100.0%	0 ~ 100%
Verhältnis			

# 8.10.7 Regelung Blindleistung

Tippen Sie auf Einstellungen $\rightarrow$ Leistungsregelungsparameter $\rightarrow$ Regelung Blindleistung, um die Ansicht aufzurufen (siehe Abbildung unten).

REACTIVE POWER REGULATION	
Reactive Power Setting Persistence	•
Reactive Power Regulation Mode Off	>

#### Abbildung 8-19 Regelung Blindleistung

Tabelle 8-9 Beschreibung der Regelung Blindleistung

		Vorein-	
Parameter	Beschreibung	stel-	Bereich
		lung	
Beibehaltung der	Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren der		
Q-Einstellung bei	Funktion "Beibehaltung der Q-Einstellung	Ein	Ein/Aus
Neustart	bei Neustart"		
Pagalmodus			Aus / PF /
Regelinouus	Siehe "8.5.3 Regelmodus Blindleistung"	Aus	Qt / Q(P) /
Blindleistung			Q(U)
Blindleistungs-	Blindleistungsreaktion ein- und	Ein	
reaktion	ausschalten		EIII/Aus
Zeit für die Ant-			
wort der	Regelzeit Blindleistung	30,0 s	0,1-600 s
Blindleistung			
Blindleistungsan-	Anteil der Blindleistung	0.0%	0.0% —
teil	Anten der bindielstang	0.0%	100%

# 8.10.8 Batterieentladezeit

Zu diesen Tageszeiten darf die Batterie die Energie an die Verbraucher im Haus abgeben.



Abbildung 8-20 Batterieentladezeit

# 8.10.9 Batterie Zwangsladezeit

Tippen Sie auf Einstellungen -> Energiemanagementparameter->Zwangsladung Time, um den entsprechenden Bildschirm aufzurufen.

Dies sind die Tageszeiten, zu denen der Wechselrichter mit dem Laden der Batterie mit wechselstromseitigem (AC)-Nennstrom beginnt.

< BACK		
BATTERY FORCED CHARGE TIME		
Forced Charging		
Forced Charging Valid Day Every Day	>	
Forced Charging Start Time 1 00:00		
Forced Charging End Time 1 00:00		
Forced Charging Start Time 2 00:00		
Forced Charging End Time 2 00:00		
Forced Charging Target SOC1 0 %		
Forced Charging Target SOC2 0 %		

Abbildung 8-21 Batterie Zwangsladezeit

Wenn kein PV-Strom vorhanden ist, wird während dieses Zeitraums das Energiesystem ggf. nur durch Strom aus dem Netz aufgeladen, bis der Ziel-SOC erreicht ist.

Es wird empfohlen, den Zeitraum außerhalb der Hochtarif-Zeiten festzulegen. Die Ladeenergie stammt bevorzugt aus PV-Energie, vor der Verwendung der Energie aus dem Netz.

## 8.10.10 Lastregelung

Tippen Sie auf Einstellungen→Energiemanagementparameter→Lastregelung, um die entsprechende Ansicht aufzurufen, in der Sie den Ladungsreglungsmodus einstellen

können. Zum Ladungsreglungsmodus gehören Zeitplan-Modus, Schalterstellung und Intelligenter Modus.



Abbildung 8-22 Lastregelung

#### Zeitplan-Modus

Legen Sie in diesem Modus Last Timing-Startzeit1 und Last Timing-Endzeit1 fest. Daraufhin regelt das System den Lastbetrieb in diesem Zeitraum. Nehmen wir als Beispiel den Zeitraum von 09:00 bis 09:30 Uhr.



Abbildung 8-23 DO-Betrieb im Zeitplan-Modus

#### Schalterstellung

In diesem Modus steuert das System den Lastbetrieb anhand der Einstellung. Im folgenden Beispiel befindet sich der Schalter in der Stellung "AUS".



Abbildung 8-24 DO-Betrieb anhand der Schalterstellung

#### Intelligenter Modus

Das System steuert den Lastbetrieb anhand des Leistungsoptimierungsalgorithmus des Energiemanagements. Die Einstellungen sind eventuell nur Installateuren möglich.

Wenn die überschüssige PV-Energie den optimierten Leistungswert überschreitet, kann die DO-Funktion während des Einstellintervalls die Last einschalten.

Hinweis:



Der intelligente Modus ist in einem netzunabhängigen System deaktiviert.

- Wenn der Wechselrichter einer bestehenden PV-Anlage nachgerüstet ist, ist die Obergrenze der optimierten Leistung die Summe aus der Nennleistung des Hybrid-Wechselrichters und der Nennleistung des vorhandenen Wechselrichters.
- Sobald der intelligente Modus aktiviert ist, wird das DO-Relais erst 20 Minuten nach der DO-Verbindung getrennt.

Nehmen wir als Beispiel den Zeitraum von 09:00 bis 09:30 Uhr und eine optimierte Leistung von 1.000 W.



Abbildung 8-25 DO-Betrieb im intelligenten Modus

#### 8.10.11 Kommunikationsparameter

Tippen Sie auf **Einstellungen**→**Kommunikationsparameter**, um die Ansicht aufzurufen (siehe Abbildung unten).

- Die Geräteadresse reicht von 1 bis 246.
- Die IP-Adresse, das Gateway, die Subnetzmaske, der bevorzugte DNS-Server und der alternative DNS-Server können nur geändert werden, wenn DHCP auf "Aus" gesetzt ist.
- Beziehen Sie die IP-Adresse, das Gateway, die Subnetzmaske, den bevorzugten DNS-Server und den alternativen DNS-Server von Ihrem Netzwerkspezialisten.

#### 8.10.12 Firmware Update

Zur Vermeidung von Download-Fehlern aufgrund eines schlechten Netzsignals vor Ort wird empfohlen, das Firmware-Paket im Voraus auf das Mobilgerät herunterzuladen.

Schritt 1Aktivieren Sie die Funktion "Mobile Daten" auf Ihrem Mobilgerät.

- Schritt 2Öffnen Sie die App und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort in die Anmeldemaske ein. Tippen Sie auf **Anmelden**, um die Startseite aufzurufen.
- Schritt 3Tippen Sie auf **Mehr**→**Firmware herunterladen**, um die entsprechende Ansicht aufzurufen, in der die Geräteliste zu sehen ist.
- Schritt 4Wählen Sie das Gerätemodell aus, bevor Sie die Firmware herunterladen. Tippen Sie in der Geräteliste auf den Gerätenamen, um die Detailansicht des Firmware-Upgrade-Pakets auf-

zurufen, und tippen Sie anschließend neben dem Firmware-Upgrade-Paket auf  $\underline{\checkmark}$ , um es herunterzuladen.

< BACK	<u> </u>
Inverter Once the download is complete, select the d upgrade package to upgrade through "Local	ownloaded Access/
More/Firmware Update'>> Sh5.0_6.0_8.0_10rt_20210818.zip	<u> </u>

Schritt 5Wechseln Sie zur Ansicht Firmware herunterladen zurück und tippen Sie oben rechts in

der Ansicht auf  $\stackrel{\checkmark}{\longrightarrow}$ , um sich das heruntergeladene Firmware-Upgrade-Paket anzusehen.

Schritt 6Melden Sie die App über den lokalen Zugriffsmodus an. Siehe "8.4 Anmelden".

Schritt 7Tippen Sie auf der Startseite der App auf Mehr und dann auf Firmware Update.

Schritt 8Tippen Sie auf die Upgrade-Paket-Datei. Daraufhin erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie gefragt werden, ob die Firmware mit der Datei aktualisiert werden soll. Tippen Sie auf **BESTÄ-TIGEN**, um das Firmware-Upgrade durchzuführen.

SELECT FIRMWARE	
Downloaded file	
sh5.0_6.0_8.0_10rt_20210818.zip SH10RT	

Schritt 9Warten Sie, bis die Datei hochgeladen wird. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen wurde, wird eine Benachrichtigung über das abgeschlossene Upgrade angezeigt. Tippen Sie auf **Abgeschlossen**, um das Upgrade zu beenden.

FIRM	IWARE UPDATE
	1
	2%
	File is being uploaded. Please wait

#### HINWEIS

Die Aktualisierung der Firmware für die Batterie oder den Wechselrichter muss erfolgen, während das System im netzgebundenen Zustand läuft. Andernfalls fällt möglicherweise der Strom für die Backup-Lasten aus oder die Aktualisierung schlägt fehl.

- - ENDE



#### 8.10.13 Erdungskontrolle

6

Wenden Sie sich als Installateur an Ihren Händler, um das erweiterte Konto und das entsprechende Passwort zu erhalten, bevor Sie die Parameter für die Erdungskontrolle festlegen. Wenn der Händler die erforderlichen Informationen nicht bereitstellen kann, wenden Sie sich bitte an SUNGROW.

Unbefugte Personen dürfen sich nicht mit diesem Konto anmelden. SUNGROW haftet nicht für etwaige Schäden bei Zuwiderhandlung.

Tippen Sie auf Mehr $\rightarrow$ Einstellungen $\rightarrow$ Betriebsparameter $\rightarrow$ Erdungskontrolle, um die entsprechende Ansicht aufzurufen.

< BACK	
GROUNDING DETECTION	
Grounding Detection	
Grounding Detection Alarm Value	

Abbildung 8-26 Erdungskontrolle

Bei aktivierter Erdungskontrolle schaltet sich das DO-Relais automatisch ein, um den externen Alarm zu melden, wenn der Schwellenwert für Alarmmeldung der Erdungskontrolle überschritten wird. Daraufhin piept der Summer im Wechselrichter.

Der PV-Isolationswiderstandsfehler (Fehlersubcode 039) löst das DO-Relais aus, um den externen Alarm zu melden.

## 8.10.14 Parallele Konfiguration

Wenn zwei Wechselrichter parallel geschaltet sind, muss der Wechselrichter als Host oder Client konfiguriert werden.

Tippen Sie auf Mehr $\rightarrow$ Einstellungen $\rightarrow$ Leistungsregelungsparameter $\rightarrow$ Dynamische Einspeisebegrenzung, um die entsprechende Ansicht aufzurufen.

Reference Concernance Print American In	Master	
vlaster-slave operation mode	Slave 1	
ster-slave setting	v	
laster		
Total Nuter of Master and Slaves		
2		

Parameter	Standardwert	Bereich	
Parallelschaltung von			
mehrfachen Aggregaten	EIN	EIN/AUS	
Host- und Client-	llest	Llost / Olicest 1	
Einstellungen	HOSI	Host / Client 1	
Gesamtanzahl paralleler	0	2	
Geräte	2	2	

#### 8.10.15 Frequenzverschiebung Leistungsregelung

Tippen Sie auf Mehr->Einstellungen->Betriebsparameter->Weitere Parameter, um den entsprechenden Bildschirm aufzurufen.

Voreinstellung	Bereic
Set Test Frequency 50.00 Hz	
Frequency Shift Test	
Frequency Shift Power Control	

Parameter	voreinstenung	Bereich
Frequency Shift Power		Fip/Aug
Control	Aus	Elli/Aus
Frequency Shift Test	Aus	Ein/Aus
Set Test Frequency	50,00 Hz	50,00 ~ 55,00 Hz

Wenn ausserhalb Europas PV-Wechselrichter an der Backup-Verkabelung des Sungrow Hybrid angeschlossen sind, muss der Hybrid-Wechselrichter in der Lage sein, deren Ausgangsleistung zu begrenzen. Diese Begrenzung wird notwendig, wenn z. B. die Batterie des Hybrid-Wechselrichters voll geladen ist und die verfügbare Leistung der PV-Anlage den Leistungsbedarf der angeschlossenen Lasten übersteigt.

Um zu verhindern, dass überschüssige Energie die Batterie überlädt, erkennt der Hybrid-Wechselrichter das Problem automatisch und ändert die Frequenz am Wechselstrom-Ausgang. Diese Frequenzanpassung wird vom PV-Wechselrichter ausgewertet. Sobald die Netzfrequenz des Ersatzstromnetzes über den im Parameter **Set Test Frequency** angegebenen Wert steigt, begrenzt der PV-Wechselrichter seine Ausgangsleistung entsprechend.

Vor der Umrüstung der bestehenden PV-Anlage auf einen netzunabhängigen Anschluss muss der Parameter **Frequency Shift Power Control** freigegeben werden. Es muss sichergestellt sein, dass die angeschlossenen PV-Wechselrichter ihre Leistung am Wechselstrom-Ausgang über den Hybrid-Wechselrichter aufgrund von Frequenzänderungen begrenzen. Die frequenzabhängige Wirkleistungsbegrenzung LF muss im PV-Wechselrichter eingestellt werden.



Wenn der SOC der Batterie größer als 85 % ist, befindet sich der Hybrid-Wechselrichter vor dem Start im Standby-Modus, wenn er vom Netz getrennt wird, und unterstützt kein nahtloses Umschalten.

#### 8.10.16 Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz

1. Zur Vermeidung von Beschädigungen des Wechselrichters aufgrund einer zu hohen Bezugsleistung aus dem Netz ist nach dem Verkabeln sofort der Parameter "Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz" für den Wechselrichter festzulegen.

2. Dieser Parameter kann nur von einem Installateurskonto aus festgelegt werden.

Tippen Sie auf Mehr $\rightarrow$ Einstellungen $\rightarrow$ Betriebsparameter $\rightarrow$ Weitere Parameter, um die entsprechende Ansicht aufzurufen.



0 kWh		
Total Battery Dis 0 kWh	charging Energy Adjust	ment
Total Import Ener 0 kWh	rgy Adjustment	
Total Export Ener 0 kWh	rgy Adjustment	
MPPT Connectio	n Mode	
Relay Self-test		
Meter Communio	cation Detection	
Meter Wiring Fau	ult Detection	
Frequency Shift	Power Control	0
Frequency Shift	Test	0
Derating Start Fr 50.00 Hz	requency	
Meter Reverse C	onnection Correction	0
Meter Calibration	n	
Import Power Lin 43.47 kW	nit	

Parameter	Standardwert	Bereich
Begrenzung Bezugsleis-	43,47 kW	0-50 kW
tung aus öffentlichem		
Netz		

Die Formel zum Berechnen von "Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz" lautet wie folgt: Sollwert für "Begrenzung Bezugsleistung aus öffentlichem Netz" (kW)  $\leq$  3x 230Vac x 0,8 x Nennstrom des Gebäudehauptschalters / 1000

#### 8.10.17 Energieverwaltungsmodus

Tippen Sie auf Einstellungen $\rightarrow$ Energiemanagementparameter $\rightarrow$ Allgemeine Parameter $\rightarrow$ Energieverwaltungsmodus, um die Ansicht aufzurufen (siehe Abbildung unten).



Abbildung 8-27 Energieverwaltungsmodus

Parameter	Beschreibung	
	Der normale Betriebsmodus des Wechselrichters, bei dem	
	der Wechselrichter die Verbraucher im Haus mit PV- und	
Madua Eiranyarhrayah	Batteriestrom versorgt. Wenn die PV-Leistung höher ist als	
Modus Eigenverbrauch	die Last und die Batterie vollständig geladen ist, wird der	
	Strom anhand der Einstellungen für die dynamische Eins-	
	peisebegrenzung in das Netz eingespeist.	
	Das erzwungene Laden oder Entladen der Batterie. Legen	
Zwangsmodusbotriob	Sie die Leistung für das erzwungene Laden oder Entladen	
Zwangsmouusbetrieb	fest. Daraufhin lädt/entlädt die Batterie Energie für die	
	Haushaltslast oder das Netz.	
Externer Der Wechselrichter wird von einem externen Ener		
Energieplanungsmodus gementsystem über Modbus RTU oder TCP gesteue		

# 8.10.18 DO-Port Einstellungen

Tippen Sie auf Einstellungen $\rightarrow$ Betriebsparameter $\rightarrow$ Reguläre Parameter $\rightarrow$ DO-Port Einstellungen, um die Ansicht aufzurufen (siehe Abbildung unten).



Abbildung 8-28 DO-Port Einstellungen

# 9 Außerbetriebnahme des Systems

# 9.1 Außerbetriebnahme des Wechselrichters

# 9.1.1 Trennen des Wechselrichters

# **VORSICHT**

## Verbrennungsgefahr!

Auch wenn der Wechselrichter schon ausgeschaltet ist, kann er noch Wärme abgeben und Verbrennungen verursachen. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie mit dem Wechselrichter arbeiten, nachdem dieser sich abgekühlt hat.

Bei Wartungs- oder anderweitigen Servicearbeiten muss der Wechselrichter ausgeschaltet sein.

Folgen Sie den folgenden Anweisungen, um den Wechselrichter von den Wechselstromund Gleichstromquellen zu trennen: Andernfalls können tödliche Spannungen anliegen oder der Wechselrichter könnte beschädigt werden.

- Schritt 1: Klicken Sie auf "Herunterfahren" und trennen Sie am bauseitigen AC-Schutzschalter und verhindern Sie ein versehentliches Wiedereinschalten
- Schritt 2: Drehen Sie den PV-Gleichstromschalter in die Position "OFF" (AUS), um alle PV-Strang-Eingänge abzuschalten. Anschliessend den Batterie-DC-Schalter auf aus.
- Schritt 3: Warten Sie etwa 10 Minuten, bis sich die Kondensatoren im Inneren des Wechselrichters vollständig entladen haben.
- Schritt 4: Vergewissern Sie sich mit Strommesszange und Voltmeter dass die Gleichstrom- und AC-Kabel spannungsfrei sind.

- - ENDE

## 9.1.2 Demontage des Wechselrichters

## **VORSICHT**

Es besteht die Gefahr von Verbrennungen und elektrischen Schlägen! Nachdem der Wechselrichter 10 Minuten lang ausgeschaltet war, messen Sie die Spannung und den Strom mit einem fachmännischen Messgerät. Bediener müssen eine Schutzausrüstung tragen und dürfen den Wechselrichter ausschließlich im spannungs- und stromlosen Zustand bedienen und warten. 1

Trennen Sie vor der Demontage des Wechselrichters sowohl die AC- als auch die DC-Verbindungen.

Bei mehreren in Reihe geschalteten DC-Steckverbindern müssen die äußeren Gleichstrom-Steckverbinder vor den inneren demontiert werden.

- Wenn Sie die Originalverpackung zur Verfügung haben, legen Sie den Wechselrichter in diese und verschließen Sie sie mit Klebeband. Wenn das Originalverpackungsmaterial nicht zur Verfügung steht, legen Sie den Wechselrichter in einen Karton, der für das Gewicht und die Größe des Wechselrichters geeignet ist, und verschließen Sie ihn gut.
- Schritt 1: Anweisungen zum Trennen aller Kabel des Wechselrichters finden Sie in "6 Anschließen der Elektrik".
- Schritt 2: Demontieren Sie den Wechselrichter entsprechend der in "5 Mechanische Montage" beschriebenen Vorgehensweise.
- Schritt 3: Entfernen Sie gegebenenfalls die Wandhalterung von der Wand.
- Schritt 4: Wenn der Wechselrichter in Zukunft erneut installiert wird, lesen Sie bitte "4.3 Lagerung des Wechselrichters" für eine ordnungsgemäße Aufbewahrung.

#### - - ENDE

## 9.1.3 Entsorgung des Wechselrichters

Die Entsorgung der Wechselrichter liegt in der Verantwortung der Betreiber.

#### MARNUNG

Bitte entsorgen Sie den Wechselrichter gemäß den in Ihrer Region geltenden Bestimmungen und Normen, um Sach- und Personenschäden vorzubeugen.

#### HINWEIS

Einige der Materialien, aus denen der Wechselrichter gefertigt ist, sind unter Umständen umweltschädlich. Bitte entsorgen Sie diese gemäß den am Installationsort geltenden Entsorgungsvorschriften für Elektronikschrott, ggf. über SUNGROW.

# 9.2 Außerbetriebnahme der Batterie

Nehmen Sie die Batterie nach der Außerbetriebnahme des Wechselrichters außer Betrieb. Gehen Sie zur Außerbetriebnahme von Lithium-Ionen-Akkus wie folgt vor:.

- Schritt 1: Trennen Sie den DC-Leitungsschutzschalter der Batterie, bzw. zwischen Batterie und Hybrid. Batterie und Wechselrichter.
- Schritt 2: Trennen Sie das Verbindungskabel von Batterie und Wechselrichter.

# SUNGROW

- Schritt 3: Warten Sie mindestens eine Minute und messen Sie dann die Spannung am Batterieanschluss mit dem Multimeter.
- Schritt 4: Falls diese Spannung gleich null ist, trennen Sie eventuell vorhandene Leistungskabel zu Batteriemodulen, zum Schluss das Erdungskabel zum Wechselrichter falls komplett abgebaut werden soll.

- - ENDE



Für die Entsorgung dieses Produkts rufen Sie bitte die Telefonnummer an, die im Garantieheft angegeben ist, das Sie beim Kauf erhalten haben.

# 10 Fehlerbehebung und Wartung

# 10.1 Fehlerbehebung



Eventuelle Fehlercodes der Sungrow Ladestation entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch der Ladestation.

Wenn ein Alarm auftritt, können die Alarminformationen über die App angezeigt werden. Alarm-ID und eventuelle Korrekturmassnahmen welche nur durch entsprechende Fachkräfte mit entsprechender Ausrüstung und Schutzmassnahmen durchgeführt werden können lauten wie folgt:



Alarm-ID	Alarm-Name	Korrekturmaßnahmen
002, 003, 014, 015	Netzüberspan- nung	In der Regel verbindet sich der Wechselrichter erneut mit dem Versorgungsnetz, wenn es sich wieder im Normalzustand befindet. Wenn der Fehler wiederholt auftritt:
		<ol> <li>Messen Sie die aktuelle Netzspannung und kon- taktieren Sie den örtlichen Netzbetreiber für Lösun- gen, wenn die Versorgungsnetzspannung höher als der eingestellte Wert ist.</li> <li>Überprüfen Sie über die App oder den LCD-Anzei-</li> </ol>
		<ul> <li>gebildschirm, ob die Schutzparameter angemessen eingestellt sind. Ändern Sie die Werte des Überspan- nungsschutzes in Absprache mit dem örtlichen Energieversorgungsunternehmen.</li> <li>3. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich an SUNGROW</li> </ul>
004, 005	Netzunterspan- nung	In der Regel verbindet sich der Wechselrichter erneut mit dem Versorgungsnetz, wenn es sich wieder im Normalzustand befindet. Wenn der Alarm wiederholt auftritt: 1. Messen Sie die Netzspannung und kontaktieren Sie das örtliche Stromversorgungsunternehmen, um Lösungsvorschläge zu erhalten, wenn die Netzspan- nung unter dem eingestellten Schutzwert liegt. 2. Überprüfen Sie über die App, ob die Schutzpara- meter richtig eingestellt sind. 3. Überprüfen Sie, ob das Wechselstromkabel richtig angeschlossen ist. 4. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich an SUNGROW

Alarm-ID	Alarm-Name	Korrekturmaßnahmen
008	Überfrequenz im Netz	In der Regel verbindet sich der Wechselrichter erneut mit dem Versorgungsnetz, wenn es sich wieder im
009		Normalzustand befindet. Wenn der Alarm wiederholt auftritt:
		1. Messen Sie die aktuelle Netzfrequenz und kontak- tieren Sie das ärtliche Stromversorgungsunterneh-
	Netzunterfre-	men. um Lösungsvorschläge zu erhalten, wenn die
	quenz	Netzfrequenz über dem eingestellten Bereich liegt.
		2. Überprüfen Sie über die App, ob die Schutzpara-
		meter richtig eingestellt sind.
		3. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie
		sich an SUNGROW.
		In der Regel verbindet sich der Wechselrichter erneut
		mit dem Versorgungshetz, wenn es sich wieder im
		auftritt:
		1. Überprüfen Sie, ob die Netzversorgung normal ist.
		2. Überprüfen Sie, ob das Wechselstromkabel richtig
010	Stromausfall im	angeschlossen ist.
0.0	Netz	3. Überprüfen Sie, ob das Wechselstromkabel korrekt
		angeschlossen ist (ob die Strom-Adern und das "N"- Kabel in korrekter Position sind).
		4. Überprüfen Sie, ob der Wechselstromschalter oder
		der Leistungsschalter getrennt ist.
		5. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie
		sich an SUNGROW.
	Übermäßiger Leckstrom	1. Der Alarm kann durch schwache Sonneneinstrah-
		lung oder eine feuchte Umgebung verursacht werden.
012		Der Wechselrichter wird erneut mit dem Versorgungs-
		dungen bessern
		2 Wenn die Umgehung den Normalbedingungen en
		tspricht überprüfen Sie ob die Wechsel- oder Gleich-
		stromkabel ordentlich isoliert sind.
		3. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie
		sich an SUNGROW.

SUNGROW

Alarm-ID	Alarm-Name	Korrekturmaßnahmen	
013	Netz abnormal	In der Regel verbindet sich der Wechselrichter erneut mit dem Versorgungsnetz, wenn es sich wieder im Normalzustand befindet. Wenn der Alarm wiederholt auftritt: 1. Messen Sie die Netzfrequenz, und wenden Sie sich an das örtliche Stromversorgungsunternehmen, um Lösungsvorschläge zu erhalten, wenn die Netz- frequenz den angegebenen Wert überschreitet. 2. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie	
017	Unsymmetrie Netzspannung	sich an SUNGROW. In der Regel verbindet sich der Wechselrichter erneut mit dem Versorgungsnetz, wenn es sich wieder im Normalzustand befindet. Wenn der Fehler wiederholt auftritt: 1. Messen Sie die tatsächliche Netzspannung. Wenn sich die Netzphasenspannungen stark unterscheiden, wenden Sie sich bitte an den Stromnetzbetreiber, um Lösungsvorschläge zu erhalten. 2. Wenn die Spannungsdifferenz zwischen den Pha- sen innerhalb des zulässigen Bereichs des örtlichen Stromnetzbetreibers liegt, ändern Sie den Parameter	
		für die Unsymmetrie der Netzspannung über die App. 3. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich an SUNGROW.	
028, 029	PV- Verpolungsfehler	<ol> <li>Überprüfen Sie, ob am entsprechenden Strang eine Verpolung vorliegt. Wenn dies der Fall ist, tren- nen Sie den PV-Gleichstromschalter wenn der Strangstrom unter 0,5A liegt und korrigieren die Verpolung.</li> <li>Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich an SUNGROW.</li> <li>*Der Code 28 bis Code 29 beziehen sich jeweils auf PV 1 bis PV 2.</li> </ol>	

Alarm-ID	ID Alarm-Name Korrekturmaßnahmen	
037	Hohe Umgebung- stemperatur	Im Normalfall nimmt der Wechselrichter den Betrieb erneut auf, wenn die Innen- oder Modultemperatur wieder im normalen Bereich liegt. Wenn der Fehler weiterhin besteht:
		1. Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur des Wechselrichters zu hoch ist.
		2. Überprüfen Sie, ob der Wechselrichter an einem gut belüfteten Ort platziert ist.
		3. Überprüfen Sie, ob der Wechselrichter direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Wenn ja, bitte abschirmen.
		4. Überprüfen Sie, ob der Lüfter ordnungsgemäß läuft. Wenn nicht, ersetzten Sie den Lüfter.
		5. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich an SUNGROW.
039	Niedriger Sys- tem-Isolationswi- derstand	Warten Sie bis der Wechselrichter sich wieder im Normalzustand befindet. Wenn der Fehler wiederholt auftritt:
		1. Prüfen Sie über die App, ob der Schutzwert des Isolationswiderstandes übermäßig hoch oder niedrig ist und stellen Sie sicher, dass er den örtlichen Vorga- ben entspricht.
		2. Überprüfen Sie den Widerstand des Strangs oder Gleichstromkabels zur Erde. Nehmen Sie Behe- bungsmaßnahmen vor, wenn ein Kurzschluss oder eine beschädigte Isolierschicht vorliegt.
		<ol> <li>Wenn das Kabel normal ist und der Fehler an re- gnerischen Tagen auftritt, pr</li></ol>
		4. Wenn Batterien vorhanden sind, prüfen Sie, ob die Batteriekabel beschädigt sind und ob die Klemmen
		lose sind oder einen schlechten Kontakt haben. Wenn dies der Fall ist, ersetzen Sie das beschädigte Kabel und befestigen Sie die Klemme, um für eine zu-
		verlässige Verbindung zu sorgen.
		5. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich an SUNGROW.

Alarm-ID	Alarm-Name	Korrekturmaßnahmen		
106		1. Überprüfen Sie, ob Erdungskabel und Stromkabel		
		korrekt angeschlossen sind.		
	Erdungskabel	2. Prüfen Sie, ob die Isolation zwischen dem Erdung-		
	defekt	skabel und dem Stromkabel ordnungsgemäß ist.		
		3. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie		
		sich an SUNGROW.		
		1. Reduzieren Sie die Leistung der am netzunabhän-		
	Netzentkonnelte	gigen Anschluss angeschlossenen Lasten oder en-		
051		tfernen Sie einige Lasten.		
	Leistungsubenast	2. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie		
		sich an SUNGROW.		
		1. Überprüfen Sie, ob das Kommunikationskabel		
		schlechten Kontakt an der Batterie hat, zu lang oder		
		ohne geschirmete Erdung ist, oder am Hybrid-Kom-		
	DMC Kamanuni	munikationsstecker die Aderendhülsen mindestens		
714	bivio-Kommuni-	15mm lang sind.		
	kalionsienier	2. Schließen Sie das Kommunikationskabel der Batt-		
		erie ab und wieder an.		
		3. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie		
		sich an SUNGROW.		
	Batterie Alarm	Generell kann sich die Batterie automatisch erholen		
		und wiederherstellen. Falls der Alarm lange anhält:		
		1. Wenn der Alarm durch Umgebungstemperaturen		
		verursacht wird, bemerkbar an einem Übertempera-		
932–935, 937, 939		tur- oder Niedertemperaturalarm, ergreifen Sie		
		Maßnahmen zur Änderung der Umgebungstempera-		
		tur, z. B. zur Verbesserung der		
		Wärmeableitungsbedingungen.		
		2. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie		
		sich an den Batteriehersteller.		

Alarm-ID	Alarm-Name	Korrekturmaßnahmen	
703, 711, 712, 715, 732–736, 739, 832– 833, 835– 837	Batterie abnormal	<ol> <li>Überprüfen Sie bei abnormaler Batteriespannung, ob der Anschluss des Batteriestromkabels fehlerhaft ist (verpolter Anschluss, lose Verkabelung usw.).</li> <li>Wenn ja, schließen Sie das Batteriestromkabel richtig an.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die in der iSolarCloud ange- zeigt Spannung der Batterie abnormal ist, wenn das Batteriestromkabel richtig angeschlossen ist. Wenn ja, wenden Sie sich an den Batteriehersteller. Wenn nein, wenden Sie sich an SUNGROW.</li> <li>Treffen Sie bei abnormaler Batterietemperatur Maßnahmen zur Änderung der Umgebungstempera- tur, z. B. zur Verbesserung der Wärmeableitungsbedingungen.</li> <li>Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Batteriehersteller.</li> </ol>	
502-504, 507, 508, 510, 513, 516–518	Systemalarm	<ol> <li>Der Wechselrichter kann mit dem normalen Betrieb fortfahren.</li> <li>Überprüfen Sie ob die Verkabelung und Ans- chlüsse korrekt ausgeführt sind und ob Fremdmater- ialien oder andere Umgebungsanomalien vorhanden sind, und ergreifen Sie bei Bedarf entsprechende Korrekturmaßnahmen.</li> <li>Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an SUNGROW.</li> </ol>	
006, 007, 011, 019, 021, 025, 038, 040– 042, 048– 050, 052– 054, 056, 064–067, 100–102, 105, 107, 113, 117, 200–205, 300, 303– 305, 308–	Systemfehler	<ol> <li>Warten Sie bis der Wechselrichter sich wieder im Normalzustand befindet.</li> <li>Trennen Sie die Wechselstrom- und Gleichstrom- schalter sowie die batterieseitigen Schalter, wenn Batterien vorhanden sind. Schließen Sie die Wech- selstrom- und Gleichstromschalter 15 Minuten später nacheinander und starten Sie das System neu.</li> <li>Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich an SUNGROW.</li> </ol>	

SUNGROW

Alarm-ID	Alarm-Name	Korrekturmaßnahmen
316 , 320,		
600 , 601,		
605, 608,		
612, 616,		
620, 624		

0

Wenden Sie sich an den Händler, wenn Sie die in der Spalte "Fehlerbehebungsmethode" aufgeführten Maßnahmen ergriffen haben, das Problem aber weiterhin besteht. Wenden Sie sich an SUNGROW, wenn der Händler das Problem nicht lösen kann.

# 10.2 Wartung

# 10.2.1 Wartung

Der DC-Schalter kann in der AUS-Stellung oder einem gewissen Winkel ausserhalb der AUS-Position mit einem Schloss gesichert werden. (Für Länder "AU" und "NZ" )

#### GEFAHR

Durch falsche Servicearbeiten besteht die Gefahr von Schäden am Wechselrichter oder an Personen!

- Verwenden Sie bei Arbeiten unter Hochspannung unbedingt spezielle Isolierwerkzeuge.
- Klicken Sie vor allen Wartungsarbeiten in der Software erst auf "Herunterfahren", dann machen Sie den netzseitigen Wechselstrom-Schutzschalter aus und überprüfen Sie den Wechselrichterstatus. Wenn die Wechselrichteranzeige nicht leuchtet, warten Sie bitte bis es Nacht wird, um die Gleichstrom-Schalter zu trennen. Wenn die Wechselrichteranzeige leuchtet, trennen Sie erst den AC-Schutzschalter nach dem Backup-Anschluss dann den Gleichstromschalter der Batterie, dann den für die PV.
- Nachdem der Wechselrichter 10 Minuten lang ausgeschaltet war, messen Sie die Spannung und den Strom mit einem fachmännischen Messgerät. Bediener müssen eine Schutzausrüstung tragen und dürfen den Wechselrichter ausschließlich im spannungs- und stromlosen Zustand bedienen und warten.
- Der Wechselrichter kann selbst dann noch heiß sein und Verbrennungen verursachen, wenn er abgeschaltet ist. Tragen Sie Schutzhandschuhe, bevor Sie nach dem Abkühlen mit dem Wechselrichter arbeiten.
- Bei der Wartung des Produkts ist es strengstens untersagt, das Produkt zu öffnen, wenn ein Geruch oder Rauch auftritt oder wenn das Produkt ein anormales Aussehen aufweist. Wenn kein Geruch, Rauch oder offensichtliche Anomalien auftreten lassen Sie den Wechselrichter vom Service reparieren oder starten Sie ihn neu, entsprechend den Maßnahmen zur Behebung des Alarms. Vermeiden Sie es, während der Wartung direkt vor dem Wechselrichter zu stehen.

#### **A** VORSICHT

Um Missbrauch oder Unfälle durch unbeteiligtes Personal zu vermeiden: Bringen Sie deutlich sichtbare Warnschilder an oder grenzen Sie Sicherheitsbereiche um den Wechselrichter herum ab, um Unfälle durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

#### HINWEIS

Starten Sie den Wechselrichter nur dann neu, wenn der Fehler, der die Sicherheitsfunktionen des Wechselrichters beeinträchtigt, beseitigt ist.

Da der Wechselrichter keine Komponenten enthält, die gewartet werden können, dürfen Sie niemals das Gehäuse öffnen oder interne Komponenten austauschen. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, führen Sie keine weiteren Wartungsarbeiten durch, die über dieses Handbuch hinausgehen. Wenden Sie sich bei Bedarf an SUNGROW für die Wartung. Andernfalls sind die verursachten Schäden nicht durch die Garantie abgedeckt.

#### HINWEIS

Das Berühren der Leiterplatte oder anderer statisch empfindlicher Komponenten kann zu Schäden am Gerät führen.

- Berühren Sie die Platine nicht unnötigerweise.
- Beachten Sie die Vorschriften zum Schutz vor Elektrostatik und tragen Sie ein Antistatik-Armband.

#### 10.2.2 Regelmäßige Wartung

Bauteil	Methodenbeschreibung	Zeitraum
Gerät reinigen	Überprüfen Sie die Temperatur und die mögliche Verstaubung des Wech- selrichters. Reinigen Sie das Wechsel- richtergehäuse bei Bedarf.	Sechs Monate bis ein Jahr (abhängig vom Staubgehalt in der Luft)
Elektrischer Anschluss	Überprüfen Sie, ob alle Kabel fest an- geschlossen sind. Prüfen Sie, ob die Kabel beschädigt sind, insbesondere die Oberfläche, die mit Metall in Berührung kommt.	6 Monate nach Inbetrieb- nahme und dann ein- bis zweimal pro Jahr
Allgemeiner Status des Systems	<ul> <li>Prüfen Sie den Wechselrichter visuell auf Schäden oder Verformungen.</li> <li>Überprüfen Sie alle abnormalen Geräusche während des Betriebs.</li> <li>Überprüfen Sie alle Betriebsparameter.</li> <li>Achten Sie darauf, dass der Kühlkörper des Wechselrichters nicht verdeckt wird</li> </ul>	Alle sechs Monate

## 10.2.3 Austausch der Knopfzelle

## ▲ GEFAHR

Trennen Sie zuerst den Wechselrichter vom Stromnetz und anschließend die PV-Stränge und die Batterie, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Im Wechselrichter liegt noch lebensgefährliche Hochspannung an. Bitte warten Sie mindestens zehn Minuten mit den Wartungsarbeiten.

An der inneren Leiterplatte ist eine Knopfzelle. Setzen Sie sich mit dem Kundendienst von SUNGROW in Verbindung, wenn der entsprechende Fehleralarm auftritt.

Prüfen Sie die Befestigung, das Erscheinungsbild, Spannung und Widerstand vierteljährlich und jährlich.

# 11 Anhang

# 11.1 Technische Daten

Parameter	SH5T	SH6T
Eingang (Gleichstrom)		
Empfohlene max. PV-		12000 W/p
Eingangsleistung	10000 Wp	12000 WP
Max. PV-Eingangsspannung*	1.00	0 V
Min. PV-Eingangsspannung/	450.14	400.)/
Einschalt-Eingangsspannung	150 V /	180 V
PV-Nenneingangsspannung	600	) V
MPPT-	450.0	NF0.)/
Betriebsspannungsbereich	150-9	150 V
MPP-Spannungsbereich bei		070.050.1/
Nennleistung	225-850 V	270-850 V
Anzahl unabhängiger MPP-	2	)
Tracker	2	
Anzahl der PV-Stränge je	1 /	1
MPPT	1/1	
Max. PV-Eingangsstrom	32 A (16 A/16 A)	
Max. DC-Kurzschlussstrom	40 A (20 A/20 A)	
Max. Strom je	20	٨
Eingangsanschluss	30	A
Batteriedaten		
Batterietyp	Lithium-Ionen-Batterie	
Batteriespannung	100-700 V	
Max. Lade-/Entladestrom**	50 A/50 A	
Max. Lade-/Entladeleistung	15000 W / 5000 W	15000 W / 6000 W
Eingang und Ausgang (AC)		
Max. Wechselstromleistung	43000 VA	
vom Netz		
Wechselstrom-	5000 W	6000 W/
Nennausgangsleistung		
Max. Wechselstrom-	5000 VA	6000 \/A
Ausgangsscheinleistung	6000 VA	

Parameter	SH5T	SH6T
Max. Wechselstrom-	7,6 A	014
Ausgangsstrom		9,1 A
Wechselstrom-	3 / N / PE, 220 / 380 V; 230	/ 400 V; 240 / 415 V
Nennspannung		
Wechselstrom-	270 V – 48	80 V
Spannungsbereich		
Nenn-Netzfrequenz	50/60 Hz	
Netzfrequenzbereich	45 - 55Hz/55	- 65Hz
Oberschwingung (THD)	< 3 % (der Nenr	nleistung)
Leistungsfaktor bei Nennleis-	> 0,99 / 0,8 voreilend bi	s 0,8 nacheilend
tung / Anpassbarer		
Leistungsfaktor		
Einspeisungsphasen/	0/0 N	
Verbindungsphasen	3/3-N-	PE
Backup-Daten (Netzmodus)		
Max. Ausgangsleistung für	43000 V	V
Backup-Last		
Max. Ausgangsstrom für	3x63 A (25 °C)	
Backup-Last		
Backup-Daten (netzunabhän	giger Modus)	
Nennspannung	3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 40	00 V; 240 / 415 V (± 2 %)
Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz (	± 0,2 %)
THDV (bei linearer Last)	< 2 %	
Backup-Umschaltzeit	<10 ms	3
Nennausgangsleistung	5.000 W / 5.000 VA	6.000 W / 6.000 VA
Spitzenausgangsleistung ***	10,000 W / 10,000 V/A, 10, c	12.000 W / 12.000
opitzenausgangsielstung	10.000 W / 10.000 VA, 10 S	VA,10 s
Wirkungsgrad		
Max. Wirkungsgrad / Euro-	97 9 % / 97 2 %	97 9% / 97 3 %
päischer Wirkungsgrad	51.5 /67 51.2 /6	91.9707 91.3 70
Schutz & Funktion		
Netzüberwachung	chung Ja	
DC-Verpolungsschutz	Ja	
Wechselstrom-	echselstrom- Ja	
Kurzschlussschutz		
Leckstromschutz	Ja	
Gleichstromschalter (Solar)	Ja	
Überspannungsschutz	DC Typ II/AC T	yp II ****

Parameter	SH5T	SH6T	
PID Zero	Ja		
Verpolungsschutz	Ja		
Batterieeingang			
Allgemeine Daten			
Topologie (Solar/Batterie)	(Solar/Batterie) Transformatorlos/Transformatorlos		
Schutzart	IP6	5	
Abmessungen (B x H x T)	1 x T) 620 x 480 x 195 mm		
Gewicht	32 k	g	
Montageart	Wandhalterung		
Betriebstemperaturbereich	-25 °C - 60 °C		
Zulässige relative Luftfeuch-	0% - 100%		
tigkeit (nicht kondensierend)			
Kühlung	Natürliche Konvektion		
Max. Betriebshöhe	2000 m		
Geräuschentwicklung	35 dB(A)		
(typisch)			
Display	LEC	LED	
Kommunikation RS485, WLAN, Ethernet,		Ethernet, CAN	
DI/DO	DI x 4 / DO x 2 / DRM0		
	MC4-kompatibler Steckverbinder (PV, max. 6 mm <sup>2</sup> )/		
Gieicnstrom-Anschlussart	Plug-and-Play-Steckverbinder (Batterie, max. 10 mm²)		
Wechselstrom-Anschlussart	Plug-and-Play-Steckverbinder (max. 16 mm²)		
Herstellungsland	Chir	a	

\* Eingangsspannung, die den MPPT-Betriebsspannungsbereich überschreitet, löst Wechselrichterschutz aus.

\*\* Je nach angeschlossener Batterie.

\*\*\* Kann nur erreicht werden, wenn PV- und Batterieleistung ausreichend sind.

\*\*\*\* DC Typ II kann nur dann einen wirksamen Schutz vor Spannungsstößen bewirken, wenn der DC-Schalter auf "EIN" eingestellt ist.

Hinweis: Die Ausgangsspannung von Strängen sollte jeweils über dem unteren Grenzwert des MPPT-Spannungsbereichs bei Volllast liegen.

Parameter	SH8T	SH10T	
Eingang (Gleichstrom)			
Empfohlene max. PV-	16000 \//p		
Eingangsleistung	16000 wp 20000 wp		
Max. PV-Eingangsspannung*	1.000 V		
Min. PV-Eingangsspannung/	450.1/400.1/		
Einschalt-Eingangsspannung	150 V / 180 V		
Parameter	SH8T SH10T		
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	--
PV-Nenneingangsspannung	60	00 V	
MPPT-			
Betriebsspannungsbereich	150-950 V		
MPP-Spannungsbereich bei	055.050.1/	000.050.1/	
Nennleistung	355-850 V	300-850 V	
Anzahl unabhängiger MPP-		0	
Tracker		2	
Anzahl der PV-Stränge je	1/1	2 / 1	
MPPT	171		
Max. PV-Eingangsstrom	32 A (16 A/16 A)	48 A (32 A/16 A)	
Max. DC-Kurzschlussstrom	40 A (20 A/20 A)	60 A (40 A/20 A)	
Max. Strom je	2	0.4	
Eingangsanschluss	3	UA	
Batteriedaten			
Batterietyp	Lithium-Ionen-Batterie		
Batteriespannung	100-700 V		
Max. Lade-/Entladestrom**	50 A/50 A		
Max. Lade-/Entladeleistung	15000 W / 8000 W	15000 W / 10000 W	
Eingang und Ausgang (AC)			
Max. Wechselstromleistung	430	00 VA	
vom Netz			
Wechselstrom-	8000 W	10000 W	
Nennausgangsleistung		9999 W für Australien	
Max. Wechselstrom-	8000 VA	10000 VA	
Ausgangsscheinleistung		9.999 VA für Australien	
Max. Wechselstrom-	12,1 A	15.2 \	
Ausgangsstrom		15,2 A	
Wechselstrom-	3 / N / PE, 220 / 380 V;	230 / 400 V; 240 / 415 V	
Nennspannung			
Wechselstrom-	270 V – 480 V		
Spannungsbereich			
Nenn-Netzfrequenz	50/60 Hz		
Netzfrequenzbereich	45 - 55Hz	z/55 - 65Hz	
Oberschwingung (THD)	< 3 % (der N	Nennleistung)	
Leistungsfaktor bei Nennleis-	> 0,99 / 0,8 voreiler	nd bis 0,8 nacheilend	
tung / Anpassbarer			
Leistungsfaktor			

Parameter	SH8T	SH10T		
Einspeisungsphasen/				
Verbindungsphasen	3/3-N-	PE		
Backup-Daten (Netzmodus)				
Max. Ausgangsleistung für	43000	W		
Backup-Last				
Max. Ausgangsstrom für	3x63 A (25	5 °C)		
Backup-Last				
Backup-Daten (netzunabhäng	jiger Modus)			
Nennspannung	3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 4	00 V; 240 / 415 V (± 2 %)		
Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz (	(± 0,2 %)		
THDV (bei linearer Last)	< 2 %			
Backup-Umschaltzeit	<10 m	s		
Nennausgangsleistung	8.000 W / 8.000 VA	10000 W / 10000 VA		
Spitzopouogopgoloiotupg ***	12 E00 \// 12 E00 \/A 10 a	15.000 W / 15.000 VA,		
Splizenausgangsleislung	13.300 W / 13.300 VA, 10 S	10 s		
Wirkungsgrad				
Max. Wirkungsgrad / Euro-	08 0 % / 07 1 %	08 0% / 07 5 %		
päischer Wirkungsgrad	90.0 /0/ 97.4 /0	90.0707 97.370		
Schutz & Funktion				
Netzüberwachung	Ja			
DC-Verpolungsschutz	Ja			
Wechselstrom-	وا			
Kurzschlussschutz	54			
Leckstromschutz	Ja			
Gleichstromschalter (Solar)	Ja			
Überspannungsschutz	DC Typ II/AC 1	Гур II ****		
PID Zero	Ja			
Parallelbetrieb an	Host-Client-	Modus		
Netzanschluss				
Verpolungsschutz	Ja			
Batterieeingang				
Allgemeine Daten				
Topologie (Solar/Batterie)	Transformatorlos/Tra	ansformatorlos		
Schutzart	IP65			
Abmessungen (B x H x T)	620 x 480 x 195 mm			
Gewicht	32 kg			
Montageart	Wandhalterung			
Betriebstemperaturbereich	-25 °C - 60 °C			

Parameter	SH8T	SH10T
Zulässige relative Luftfeuch-	0% - 100	9%
tigkeit (nicht kondensierend)		
Kühlung	Natürliche Kor	nvektion
Max. Betriebshöhe	2000 m	ו
Geräuschentwicklung	35 dB(A)	
(typisch)		
Display	LED	
Kommunikation	RS485, WLAN, Ethernet, CAN	
DI/DO	DI x 4 / DO x 2 / DRM0	
Olaishataana Amaabhaaaant	MC4-kompatibler Steckverbin	der (PV, max. 6 mm² ) /
Gielchstrom-Anschlussart	Plug-and-Play-Steckverbinder (Batterie, max. 10 mm <sup>2</sup> )	
Wechselstrom-Anschlussart	Plug-and-Play-Steckverbi	nder (max. 16 mm²)
Herstellungsland	China	

\* Eingangsspannung, die den MPPT-Betriebsspannungsbereich überschreitet, löst Wechselrichterschutz aus.

\*\* Je nach angeschlossener Batterie.

\*\*\* Kann nur erreicht werden, wenn PV- und Batterieleistung ausreichend sind.

\*\*\*\* DC Typ II kann nur dann einen wirksamen Schutz vor Spannungsstößen bewirken, wenn der DC-Schalter auf "EIN" eingestellt ist.

Hinweis: Die Ausgangsspannung von Strängen sollte jeweils über dem unteren Grenzwert des MPPT-Spannungsbereichs bei Volllast liegen.

Parameter	SH12T SH15T		
Eingang (Gleichstrom)			
Empfohlene max. PV-	24000 \\/\=	20000 \\/>	
Eingangsleistung	24000 Wp	30000 Wp	
Max. PV-Eingangsspannung*	1.0	000 V	
Min. PV-Eingangsspannung/	450.1		
Einschalt-Eingangsspannung	150 V / 180 V		
PV-Nenneingangsspannung	600 V		
MPPT-	150-950 V		
Betriebsspannungsbereich			
MPP-Spannungsbereich bei			
Nennleistung	355-850 V	335-850 V	
Anzahl unabhängiger MPP-	0	3	
Tracker	2		
Anzahl der PV-Stränge je	2/1	2/2/1	
MPPT	2/1		
Max. PV-Eingangsstrom	48 A (32 A/16 A)	80 A (32 A / 32 A / 16 A)	

Parameter	SH12T	SH15T	
Max. DC-Kurzschlussstrom	60 A (40 A/20 A)	100 A (40 A / 40 A / 20 A)	
Max. Strom je			
Eingangsanschluss	30 A		
Batteriedaten			
Batterietyp	Lithium-Ion	en-Batterie	
Batteriespannung	100-7	700 V	
Max. Lade-/Entladestrom**	50 A/	50 A	
Max. Lade-/Entladeleistung	15000 W / 12000 W	30000 W / 15000 W	
Eingang und Ausgang (AC)			
Max. Wechselstromleistung	4300	0 VA	
vom Netz			
Wechselstrom-	12000 W	15000 W	
Nennausgangsleistung		15000 W	
Max. Wechselstrom-	12000 VA		
Ausgangsscheinleistung		13000 VA	
Max. Wechselstrom-	18,2 A	22.8 A	
Ausgangsstrom		22,0 A	
Wechselstrom-	3 / N / PE, 220 / 380 V; 2	230 / 400 V; 240 / 415 V	
Nennspannung			
Wechselstrom-	270 V – 480 V		
Spannungsbereich			
Nenn-Netzfrequenz	50/60 Hz		
Netzfrequenzbereich	45 - 55Hz/	55 - 65Hz	
Oberschwingung (THD)	< 3 % (der Nennleistung)		
Leistungsfaktor bei Nennleis-	> 0,99 / 0,8 voreilen	d bis 0,8 nacheilend	
tung / Anpassbarer			
Leistungsfaktor			
Einspeisungsphasen/	0.40		
Verbindungsphasen	3/3-1	N-PE	
Backup-Daten (Netzmodus)			
Max. Ausgangsleistung für	43000 W		
Backup-Last			
Max. Ausgangsstrom für	3x63 A (25 °C)		
Backup-Last			
Backup-Daten (netzunabhäng	iger Modus)		
Nennspannung	3 / N / PE, 220 / 380 V; 230	/ 400 V; 240 / 415 V (± 2 %)	
Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz (± 0,2 %)		
THDV (bei linearer Last)	< 2	%	

Parameter	SH12T	SH15T		
Backup-Umschaltzeit	<10 ms			
Nennausgangsleistung	12.000 W / 12.000 VA 15.000 W / 15.000			
Chitzonouogongoloiotung ***	16 800 W / 16 800 V/A 10 a	25.500 W / 25.500 VA,		
Splizenausgangsleislung	10.000 W / 10.000 VA, 10 S	10 s		
Wirkungsgrad				
Max. Wirkungsgrad / Euro-	08 0 % / 07 5 %	08 1% / 07 6 %		
päischer Wirkungsgrad	90.0 /0/ 97.3 /0	90.170797.070		
Schutz & Funktion				
Netzüberwachung	Ja			
DC-Verpolungsschutz	Ja			
Wechselstrom-	la			
Kurzschlussschutz	Ja			
Leckstromschutz	Ja			
Gleichstromschalter (Solar)	Ja			
Überspannungsschutz	DC Typ II/AC	Typ II ****		
PID Zero	Ja			
Parallelbetrieb an	Host-Client	-Modus		
Netzanschluss				
Verpolungsschutz	Ja			
Batterieeingang				
Allgemeine Daten				
Topologie (Solar/Batterie)	Transformatorlos/Transformatorlos			
Schutzart	IP65	)		
Abmessungen (B x H x T)	620 x 480 x 195 mm	620 x 480 x 245 mm		
Gewicht	32 kg	38 kg		
Montageart	Wandhalt	erung		
Betriebstemperaturbereich	-25 °C - 6	℃ ℃		
Zulässige relative Luftfeuch-	0% - 10	0%		
tigkeit (nicht kondensierend)				
Kühlung	Natürliche Ko	Natürliche Konvektion		
Max. Betriebshöhe	2000 m			
Geräuschentwicklung	35 dB(A)			
(typisch)				
Display	LED			
Kommunikation	RS485, WLAN, E	thernet, CAN		
DI/DO	DI x 4 / DO x	2 / DRM0		
	MC4-kompatibler Steckverbinder (PV, max. 6 mm <sup>2</sup> ) /			
Gleichstrom-Anschlussart	Plug-and-Play-Steckverbinder (Batterie, max. 10 mm²)			

Parameter	SH12T	SH15T
Wechselstrom-Anschlussart	Plug-and-Play-Steckverbinder (max. 16 mm²)	
Herstellungsland	China	

\* Eingangsspannung, die den MPPT-Betriebsspannungsbereich überschreitet, löst Wechselrichterschutz aus.

\*\* Je nach angeschlossener Batterie.

\*\*\* Kann nur erreicht werden, wenn PV- und Batterieleistung ausreichend sind.

\*\*\*\* DC Typ II kann nur dann einen wirksamen Schutz vor Spannungsstößen bewirken, wenn der DC-Schalter auf "EIN" eingestellt ist.

Hinweis: Die Ausgangsspannung von Strängen sollte jeweils über dem unteren Grenzwert des MPPT-Spannungsbereichs bei Volllast liegen.

Parameter	SH20T	SH25T	
Eingang (Gleichstrom)			
Empfohlene max. PV-			
Eingangsleistung	40000 Wp	50000 vvp	
Max. PV-Eingangsspannung*	1.000 V		
Min. PV-Eingangsspannung/	450.14	(400)/	
Einschalt-Eingangsspannung	150 V / 180 V		
PV-Nenneingangsspannung	600 V		
MPPT-		2001	
Betriebsspannungsbereich	150-950 V		
MPP-Spannungsbereich bei		445.050.14	
Nennleistung	355-850 V	445-850 V	
Anzahl unabhängiger MPP-	3		
Tracker			
Anzahl der PV-Stränge je	210	D / 1	
MPPT	27271		
Max. PV-Eingangsstrom	80 A (32 A / 32 A / 16 A)		
Max. DC-Kurzschlussstrom	100 A (40 A / 40 A / 20 A)		
Max. Strom je	00		
Eingangsanschluss	30	I A	
Batteriedaten			
Batterietyp	Lithium-Ionen-Batterie		
Batteriespannung	100-700 V		
Max. Lade-/Entladestrom**	50 A/50 A		
Max. Lade-/Entladeleistung	30000 W / 20000 W 30000 W / 25000 W		
Eingang und Ausgang (AC)			
Max. Wechselstromleistung	4300	0 VA	
vom Netz			

Parameter	SH20T	SH25T	
Wechselstrom-	20000 W		
Nennausgangsleistung		25000 W	
Max. Wechselstrom-	20000 VA		
Ausgangsscheinleistung		25000 VA	
Max. Wechselstrom-	30,4 A	07.0.4	
Ausgangsstrom		37,9 A	
Wechselstrom-	3 / N / PE, 220 / 380 V; 23	0 / 400 V; 240 / 415 V	
Nennspannung			
Wechselstrom-	270 V – 4	180 V	
Spannungsbereich			
Nenn-Netzfrequenz	50/60	Hz	
Netzfrequenzbereich	45 - 55Hz/5	5 - 65Hz	
Oberschwingung (THD)	< 3 % (der Ner	nnleistung)	
Leistungsfaktor bei Nennleis-	> 0,99 / 0,8 voreilend	bis 0,8 nacheilend	
tung / Anpassbarer			
Leistungsfaktor			
Einspeisungsphasen/	0/0 N		
Verbindungsphasen	3/3-N-PE		
Backup-Daten (Netzmodus)			
Max. Ausgangsleistung für	43000	W	
Backup-Last			
Max. Ausgangsstrom für	3x63 A (25 °C)		
Backup-Last			
Backup-Daten (netzunabhän	giger Modus)		
Nennspannung	3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 4	400 V; 240 / 415 V (± 2 %)	
Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz (± 0,2 %)		
THDV (bei linearer Last)	< 2 %		
Backup-Umschaltzeit	<10 m	IS	
Nennausgangsleistung	20.000 W / 20.000 VA	25.000 W / 25.000 VA	
Spitzonouogongoloiotung ***	32,000 W / 22,000 V/A 10 a	36.500 W / 36.500 VA,	
Spitzenausgangsielstung	32.000 W / 32.000 VA, 10 S	10 s	
Wirkungsgrad			
Max. Wirkungsgrad / Euro-	98 1% / 97 6 %	98 2% / 97 8 %	
päischer Wirkungsgrad	00.1707 01.0 70	00.2707 01.0 70	
Schutz & Funktion			
Netzüberwachung	Ja		
DC-Verpolungsschutz	Ja		

Parameter	SH20T	SH25T	
Wechselstrom-			
Kurzschlussschutz	Ja		
Leckstromschutz	Ja		
Gleichstromschalter (Solar)	Ja		
Überspannungsschutz	DC Typ II/AC 1	Гур II ****	
PID Zero	Ja		
Parallelbetrieb an	Host-Client-	Modus	
Netzanschluss			
Verpolungsschutz	Ja		
Batterieeingang			
Allgemeine Daten			
Topologie (Solar/Batterie)	Transformatorlos/Tra	ansformatorlos	
Schutzart	IP65		
Abmessungen (B x H x T)	620 x 480 x 245 mm		
Gewicht	38 kg	40 kg	
Montageart	Wandhalterung		
Betriebstemperaturbereich	-25 °C - 60 °C		
Zulässige relative Luftfeuch-	0% - 100	0%	
tigkeit (nicht kondensierend)			
Kühlung	Natürliche Konvektion	Lüfterkühlung	
Max. Betriebshöhe	2000 n	n	
Geräuschentwicklung	35 dB(A)	50 dB(A)	
(typisch)			
Display	LED		
Kommunikation	RS485, WLAN, Ethernet, CAN		
DI/DO	DI x 4 / DO x 2 / DRM0		
Olaishataana Anaabhaaaant	MC4-kompatibler Steckverbinder (PV, max. 6 mm² ) /		
Gieichstrom-Anschlussart	Plug-and-Play-Steckverbinder (Batterie, max. 10 mm²)		
Wechselstrom-Anschlussart	Plug-and-Play-Steckverbinder (max. 16 mm <sup>2</sup> )		
Herstellungsland	China		

\* Eingangsspannung, die den MPPT-Betriebsspannungsbereich überschreitet, löst Wechselrichterschutz aus.

\*\* Je nach angeschlossener Batterie.

\*\*\* Kann nur erreicht werden, wenn PV- und Batterieleistung ausreichend sind.

\*\*\*\* DC Typ II kann nur dann einen wirksamen Schutz vor Spannungsstößen bewirken, wenn der DC-Schalter auf "EIN" eingestellt ist.

Hinweis: Die Ausgangsspannung von Strängen sollte jeweils über dem unteren Grenzwert des MPPT-Spannungsbereichs bei Volllast liegen.

# 11.2 Kompatibilität für Backup bei netzunabhängigem Szenario

Die folgenden Informationen beziehen sich auf das Backup des SUNGROW Wechselrichters SH15/20/25T bei einem netzunabhängigen Szenario. Bitte beachten Sie diese Informationen, bevor Sie das Back-up-Modell der vier Wechselrichter in einer netzunabhängigen Situation verwenden.

Typ	Lastleistung			
iyp	SH15T	SH20T	SH25T	
Staubsauger	2,4 kW	2,4 kW	2,4 kW	
Warmwasserbereiter/Was-				
serkocher/Bügeleisen/	0 kW	0 1/1/	0 1/1/	
Backofen/Toaster/Wärme-	9 KVV	9 8 9	9 KVV	
decke/Reiskocher				
Mikrowellenherd	2,4 kW	2,4 kW	2,4 kW	
Kühlschrank	2,4 kW	2,4 kW	2,4 kW	
TV/Computer	9 kW	9 kW	9 kW	
Badheizkörper	2,4 kW	2,4 kW	2,4 kW	
Leuchtstoff-/LED-Leuchten	9 kW	9 kW	9 kW	
Elektrischer Ventilator/	211/11	2 1 kW	2,4 kW	
Deckenventilator	∠,4 KVV	2,4 KW		
Wärmepumpe	3P	3P	3P	
(Frequenzumwandlung)				

### SUNGROW SBR160:

### SUNGROW SBH150:

Typ	Lastleistung			
.,,,,	SH15T	SH20T	SH25T	
Staubsauger	2 kW	2 kW	2 kW	
Warmwasserbereiter/Was-				
serkocher/Bügeleisen/	10 6/0/	10 KW	10 000	
Backofen/Toaster/Wärme-			IU KVV	
decke/Reiskocher				
Mikrowellenherd	2 kW	2 kW	2 kW	
Kühlschrank	2 kW	2 kW	2 kW	
TV/Computer	10 kW	10 kW	10 kW	
Badheizkörper	2 kW	2 kW	2 kW	
Leuchtstoff-/LED-Leuchten	10 kW	10 kW	10 kW	
Elektrischer Ventilator/	2 14/1	2 1/1/	2 1/1/	
Deckenventilator	∠ KVV	2 KVV	ZKVV	
Wärmepumpe	3P	3P	3P	
(Frequenzumwandlung)				

Bei Lasten, die in diesem Dokument nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an SUN-GROW, um die Kompatibilität der spezifischen Lasten bei einem netzunabhängigen Szenario zu gewährleisten. SUNGROW übernimmt keine Verantwortung für die Nutzung einer Last ohne Bestätigung. Wir werden dieses Dokument laufend aktualisieren. Wenden Sie sich bei diesbezüglichen Fragen bitte an SUNGROW.

# 11.3 Qualitätssicherung

Bei Produktfehlern innerhalb der Gewährleistungsfrist erbringt SUNGROW kostenlose Leistungen oder ersetzt das Produkt durch ein neues.

### Nachweis

Während der Gewährleistungsfrist muss der Kunde die Rechnung mit Kaufdatum für das Produkt vorlegen. Des Weiteren muss der Markenname am Produkt unbeschädigt und lesbar sein. Andernfalls ist SUNGROW berechtigt, die Einhaltung der Qualitätsgarantie zu verweigern.

#### Bedingungen

- Nach dem Austausch werden fehlerhafte Produkte von SUNGROW gehandhabt.
- Der Kunde räumt SUNGROW einen angemessenen Zeitraum für die Reparatur fehlerhafter Geräte ein.

#### Haftungsausschluss

Unter folgenden Umständen ist SUNGROW berechtigt, die Einhaltung der Qualitätsgarantie zu verweigern:

- Die Gewährleistungsfrist für das gesamte Gerät bzw. alle Bauteile ist abgelaufen.
- · Das Gerät wird beim Transport beschädigt.
- Das Gerät wurde nicht korrekt installiert, nachgerüstet oder verwendet.
- Das Gerät arbeitet unter erschwerten Bedingungen, die außerhalb der in diesem Handbuch beschriebenen Betriebsbedingungen liegen.
- Der Fehler oder Schaden ist auf Installationsarbeiten, Reparaturen, Änderungen oder Demontagearbeiten zurückzuführen, die nicht von SUNGROW-Dienstleistern oder -Mitarbeitern vorgenommen wurden.
- Der Fehler oder Schaden wurde durch die Verwendung von Bauteilen oder Software verursacht, die nicht dem Standard entsprechen oder nicht von SUNGROW stammen.
- Die Installation und der Anwendungsbereich gehen über die Vorgaben relevanter internationaler Standards hinaus.
- Der Schaden wird durch unerwartete natürliche Faktoren oder höhere Gewalt verursacht.

Bei fehlerhaften Produkten wird in obigen Fällen auf Kundenwunsch eine kostenpflichtige Wartungsleistung im Ermessen von SUNGROW erbracht.

# 11.4 Kontaktdaten

Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte.

Wir benötigen die folgenden Angaben, damit wir Ihnen die bestmögliche Unterstützung bieten können:

- Gerätemodell
- Seriennummer des Geräts
- · Fehlercode/-bezeichnung
- Kurze Beschreibung des Problems

Ausführliche Kontaktinformationen finden Sie unter: https://en. sungrowpower. com/ contactUS

