

Anwendungsbeispiele für lokale Vernetzung, Anschluss und Lastmanagement für die Ladestationen AMTRON® Charge Control



<u>-astmanagem</u> chluss und ADS. ernetzung



Inhaltsverzeichnis

1	Zu diesem Dokument	2
1.1	Zielgruppen	2
2	Ladestation konfigurieren	3
2.1	Anschlüsse auf der ECU	3
2.2	Verbindung zur ECU einrichten	3
2.2.1	Über USB	3
2.2.2	Über Ethernet	4
2.2.3	Über das Netzwerk	4
2.2.4	Einrichtungsdatenblatt	5
2.3	Aufbau der Weboberfläche	6
2.3.1	Weboberfläche bedienen	6
2.3.2	Statusinformationen einsehen	7
3	Netzwerk einrichten	8
3.1	Netzwerk mit dynamischen IP-Adressen (DHCP) einrichten	8
3.1.1	ECU als DHCP-Server bei einer Vernetzung über einen Switch	8
3.1.2	Router als DHCP-Server	10
3.2	Netzwerk mit statischen IP-Adressen einrichten	12
3.2.1	Über den USB-Anschluss von jeder Ladestation	12
3.2.2	Über das Netzwerk	13
3.3	Produkt in einen bestehenden Ladepunktverbund einbinden	14
4	Betrieb von lokalem und dynamischem Lastmanagement (DLM)	16
4.1	Use case: Parkplatz mit mehreren Ladepunkten	18
4.2	Use case: Parkplatz mit mehrere Ladestationen und gemeinsamen Netzanschluss	19
4.3	Use case: Berücksichtigung dynamischer Messwerte eines externen Energiezählers (Standalone	
	Anwendung mit einem Ladepunkt und Master-Satellite Anwendung mit mehreren Ladestationen	
	und gemeinsamen Netzanschluss)	21
4.3.1	Option 1: Energiezähler misst nur externe Verbraucher	22
4.3.2	Option 2: Energiezähler misst externe Verbraucher und Ladestationen (Gesamtverbrauch)	27
4.4	Use case: Schnittstelle (Modbus TCP Server) für Energiemanagementsysteme (EMS) aktivieren	31
5	Schieflastvermeidung	32
6	Glossar	34



1 Zu diesem Dokument

Dieses Dokument ist eine Ergänzung der Betriebs- und Installationsanleitung der jeweiligen Ladestation. Es enthält nützliche Informationen und Anwendungsbeispiele zur Vernetzung, zum Anschluss und zum Lastmanagement. Die beschriebenen Inhalte beziehen sich auf die ECU-Firmware 5.12.3.

Dieses Dokument ist für folgende Produktvariante(n) gültig:

AMTRON[®] Charge Control

Beachten Sie alle zusätzlichen Dokumente, insbesondere die Betriebs- und Installationsanleitung, von Ihrem jeweiligen Produkt.

Copyright ©2021 MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

1.1 Zielgruppen

i

Dieses Dokument beinhaltet ausschließlich Informationen für die Elektrofachkraft.

Elektrofachkraft

Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Tätigkeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.



2 Ladestation konfigurieren

2.1 Anschlüsse auf der ECU



Abb. 1: Anschlüsse auf der ECU

Pos.	Verwendung	Anschluss
1	Konfiguration des Produkts	Micro-USB

2.2 Verbindung zur ECU einrichten

lst das Produkt mit einem Endgerät (z. B. PC, Laptop) verbunden, kann das Produkt konfiguriert und Statusinformationen abgerufen werden. Die Konfiguration erfolgt über eine Weboberfläche in einem aktuellen Internet-Browser. Die Weboberfläche ist mit einem Passwort geschützt.

Es gibt folgende Möglichkeiten eine Verbindung zur ECU einzurichten:

2.2.1 Über USB

Endgerät (z. B. PC, Laptop) und ECU mit einem USB-Kabel verbinden. Dazu den Micro-USB Anschluss der ECU verwenden.



Falls der Treiber unter dem Betriebssystem Windows nicht automatisch installiert wird:

- ▶ Navigieren zu "Systemsteuerung" > "Gerätemanager" > "sonstige Geräte".
- Rechtsklick auf "RNDIS/Ethernet Gadget" > "Treibersoftware aktualisieren" > "auf dem
- Computer nach Treibersoftware suchen" > "aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen" > "Netzwerkadapter" > "Microsoft Corporation" > "NDIS-kompatibles Remotegerät".
 - ⇒ Der Treiber wird installiert.
- Internet-Browser öffnen. Unter http://192.168.123.123 ist die Weboberfläche erreichbar.
- Passwort eingeben.

1

"2.2.4 Einrichtungsdatenblatt" [> 5]

2.2.2 Über Ethernet

Voraussetzung(en):

- ✓ Das Nachrüstset (USB-Ethernet-Adapter) zur Vernetzung ist eingebaut.
- 🗍 Installationsanleitung des Nachrüstsets.
- Endgerät (z. B. PC, Laptop) und ECU mit einem Ethernet-Kabel verbinden. Dazu den Ethernet Anschluss am USB-Ethernet-Adapter verwenden.
- Das Netzwerk des Endgeräts folgendermaßen konfigurieren:
 - IPv4-Adresse: 192.168.124.21
 - Subnetzmaske: 255.255.255.0
 - Standardgateway: 192.168.124.1
- Internet-Browser öffnen.
 Unter http://192.168.124.123 ist die Weboberfläche erreichbar.
- Passwort eingeben.
- "2.2.4 Einrichtungsdatenblatt" [> 5]

2.2.3 Über das Netzwerk

Sobald das Produkt über Ethernet im Netzwerk eingebunden ist, kann die Weboberfläche über ein Endgerät, welches sich im gleichen Netzwerk befindet, erreicht werden.

Voraussetzung(en):

i

- ✓ Das Produkt ist in einem Netzwerk eingebunden.
- ✓ Ein Endgerät (z. B. PC, Laptop) ist ebenfalls über den Router / Switch im Netzwerk eingebunden.
- ✓ Die IP-Adresse des Produkts ist bekannt.

Ist die IP-Adresse des Produkts nicht bekannt (z. B. aufgrund einer dynamischen IP-Adressvergabe durch einen DHCP-Server), kann die IP-Adresse entweder über einen Netzwerk Scan (als freies Tool auf dem Endgerät installieren) oder über die Weboberfläche des Routers / Switches bestimmt werden.



- Internet-Browser am Endgerät öffnen.
 Unter http://IP-Adresse ist die Weboberfläche erreichbar.
 Beispiel:
 - IP-Adresse: 192.168.0.70
 - Die Weboberfläche ist erreichbar unter: http://192.168.0.70
- Passwort eingeben.
- "2.2.4 Einrichtungsdatenblatt" [> 5]
 - Durch Eingabe der jeweiligen IP-Adresse im Internet-Browser kann jedes Produkt im Netzwerk über das Endgerät konfiguriert werden.
 - Auf der Login-Seite wird oben rechts die Seriennummer des jeweiligen Produkts für eine bessere Zuordnung zum Einrichtungsdatenblatt angezeigt.

2.2.4 Einrichtungsdatenblatt

Das Einrichtungsdatenblatt ist im Lieferumfang der Ladestation enthalten.

Commissioning Data Sheet Einrichtungsdatenblatt



Serial Number: 1376204.00010



Device Data

Application Version: 4.50-5332-f2190336c Controller Serial Number: 1812519916/B94060015 Meter Serial Number: 094984

- Abb. 2: Einrichtungsdatenblatt AMTRON (Beispiel)
- ✓ Die Weboberfläche zum Konfigurieren öffnet sich.
- "2.3 Aufbau der Weboberfläche" [> 6]



2.3 Aufbau der Weboberfläche

G A Not secure 192.166.1.	23.123/groups/network	0v 1
MENNEKES	5.12.(5) 1010 01 14	una una 🧮 🖪 Logoi
MY POWER CONNECTION	A Sheet Price	👫 English
		E Deutsch
		Nederlan
DASHBOARD	NETZWERK (2) (3) (4)	
NETZWERK		
GSM	GSM	
	GSM Modemeinstellungen anzeigen ① Anzeigen	\$
GSM UAN USB	GSM Modemeinstellungen anzeigen ① Anzeigen Name des Zugangspunktes (APN) ① chargecloud.de	\$
SSM LAN USB WLAN	GSM Modemeinstellungen anzeigen Anzeigen Name des Zugangspunktes (APN) Chargedioud de APN-Benutzername	\$
SM LAN USB WLAN BACKEND	GSM Addemeinstellungen anzeigen O Anzeigen Name des Zugangspunktes (APN) O chargedioud.de APN-Benutzername O APN-Passwort O	¢
ALL LAWERK GSM LAN USB WLAN BACKEND AUTORISIERUNG	GSM Modemeinstellungen anzeigen ① Anzeigen Name des Zugangspunktes (APN) ② chargedoud de APN-Benutzername ③ APN-Passwort ④ SIM-PIN ④	\$
SM LEWERK GSM LAN UUSB WLAN BACKEND AUTORISIERUNG LASTMANAGEMENT	GSM Anzeigen Modemeinstellungen anzeigen Image Anzeigen Name des Zugangspunktes (APN) Chargedoud.de APN-Benutzername Image Anzeigen APN-Passwort Image Anzeigen Sim-PiN Image Anzeigen	\$
SM LEWERK GSM LAN USB WLAN BACKEND AUTORISIERUNG LASTMANAGEMENT INSTALLATION	GSM Anzeigen Modemeinstellungen anzeigen Anzeigen Name des Zugangspunktes (APN) Chargecloud de APN-Benutzername Image: Comparison of the state of the s	•

Abb. 3: Aufbau Weboberfläche bei Firmware Version 5.12.3 (Beispiel)

1 Menü

i

- 2 Parameter
- 3 Anmerkung / Information *
- 4 Einstellung / Status
- 5 Schaltfläche zum Auswählen der Sprache
- 6 Schaltfläche zum Zurücksetzen und Speichern der geänderten Einstellungen und zum Neustart des Produkts
 - * Die Anmerkungen / Informationen (3) enthalten viele wichtige Informationen, die Hilfestellungen zum jeweiligen Parameter und zur Konfiguration geben.

2.3.1 Weboberfläche bedienen

Produkt unter Berücksichtigung der Gegebenheiten und Kundenwünsche konfigurieren.

Geänderte Einstellungen, die noch nicht gespeichert wurden, werden blau hinterlegt. Es erscheint die Schaltfläche zum Speichern. Bevor das Menü verlassen werden kann, müssen die geänderten Einstellungen entweder gespeichert ("Save") oder zurückgesetzt ("Reset all changes") werden.

Nachdem das Produkt vollständig konfiguriert wurde, ist ein Neustart erforderlich.

Auf die Schaltfläche "Restart" klicken, um das Produkt neu zu starten.

2.3.2 Statusinformationen einsehen

ASHBOARD	Systemstatus		
ETZWERK	Parameter		Connector 1
ACKEND	Status des Type2 Ans	chlusses	(A) Fahrzeug nicht verbunden
TORISIERUNG			Stecker nicht verriegelt
STMANAGEMENT	Angebotener Strom		0 A
STALLATION	Schützzyklen Typ2		0
TEM	Typ 2 Steckzyklen		0
STEW	Fehler		Externer Zähler kommuniziert nicht
	RCMB-Zustand		RMS: OK, DC: OK, RCMB Device Status(IEC 62752): OK Last transaction maximum RMS: 30.0 mA, DC: 6.0 mA Values RMS: 0.0 mA, DC: 0.1 mA
	Schnittstellen		
	Eichrecht Zustand		System ohne Eichrecht
	Energiemanager		
	Energiemanager	OCPP Zähler	Externer Zähler
	Name	Wert	Beschreibung
0	Energiemanager Gesamtzustand	0 A	Zustand und Strom des Energiemanagers

Abb. 4: Menü "Dashboard"

Im Menü "Dashboard" werden Statusinformationen des Produkts angezeigt, z. B.

- Aktueller Zustand
 - Störungsmeldungen
 - Ladevorgänge
 - IP-Adresse (Parameter "Schnittstellen")
 - ...
- Vorgenommene Konfigurationen
 - Lastmanagement
 - Anbindung eines externen Energiezählers
 - …



3 Netzwerk einrichten

Das Produkt ist mit allen Ladestationen mit ECU (AMEDIO, AMTRON® Professional, AMTRON® Charge Control) vernetzbar.

Sollen mehrere Produkte miteinander vernetzt werden, müssen die Produkte über ein Ethernet-Kabel (max. 100 m lang) mit einem zentralen Router bzw. Switch verbunden werden. Die Verdrahtung muss in Stern-Topologie erfolgen.



Abb. 5: Netzwerk einrichten (Beispiel)

Die lokale Vernetzung kann für folgende Funktion(en) eingesetzt werden:

Betrieb von lokalem und dynamischem Lastmanagement (DLM).

3.1 Netzwerk mit dynamischen IP-Adressen (DHCP) einrichten

3.1.1 ECU als DHCP-Server bei einer Vernetzung über einen Switch



Die ECU als DHCP-Server zu verwenden und die Ladestationen über einen Switch zu vernetzen, ist die einfachste Möglichkeit ein Netzwerk einzurichten.



Sind die Ladepunkte über einen Switch miteinander verbunden, kann die Konfiguration der Ladepunkte für die Netzwerkkommunikation erfolgen. Die dynamische IP-Adressvergabe für die ECUs im Netzwerk erfolgt durch eine beliebige ECU im selben Netzwerk, welche als DHCP-Server konfiguriert ist. Eine ECU im Netzwerk muss also als DHCP-Server und alle anderen ECUs als DHCP-Client konfiguriert werden:



Abb. 6: LS1 als DHCP-Server

Während der Konfiguration des DHCP-Servers sollte sich kein DHCP-Client im Netzwerk befinden. Diese müssen vorab spannungsfrei geschaltet oder vom Switch getrennt werden.

▶ DHCP-Clients spannungsfrei schalten oder vom Switch trennen.

Einstellungen in der Weboberfläche des DHCP-Servers

▶ In der Weboberfläche des DHCP-Servers zu dem Menü "Netzwerk" > "LAN" navigieren.

DASHBOARD	NETZWERK			
NETZWERK	LAN			
LAN	Netzwerkeinstellungen anzeigen	(i)	Anzeigen	\$
BACKEND	Modus der Ethernet-Konfiguration	(i)	DHCP-Server	\$

Abb. 7: Weboberfläche des DHCP-Servers zur Konfiguration von dynamischen IP-Adressen



Folgende Parameter in der Weboberfläche des DHCP-Servers einstellen:

Parameter	Einstellung Weboberfläche -
	LS1 / DHCP-Server
Netzwerkeinstellungen anzeigen	▶ "Anzeigen" auswählen.
Modus der Ethernet-Konfiguration	"DHCP-Server" auswählen.

- Auf die Schaltfläche "Save" klicken, um die Einstellung(en) zu speichern.
- DHCP-Clients wieder einschalten bzw. mit dem Switch verbinden (nur wenn die Konfiguration über das Netzwerk erfolgt).

Erforderliche Einstellungen in der Weboberfläche					
Parameter	LS1 / DHCP-Server	LS2 / DHCP-Client	LS3 / DHCP-Client		
Modus der Ether- net-Konfiguration	DHCP-Server	Automatisch (DHCP)	Automatisch (DHCP)	Automatisch (DHCP)	



1

i

Der Parameter "Modus der Ethernet-Konfiguration" ist im Auslieferungszustand auf "Automatisch (DHCP)" eingestellt.

 Die Ladestationen sind nun vernetzt. Durch Eingabe der jeweiligen IP-Adresse im Internet-Browser kann jede ECU im Netzwerk über das Endgerät konfiguriert werden.

Die IP-Adressvergabe durch den DHCP-Server erfolgt schrittweise (inkrementell). Sie beginnt bei 172.16.23.100 und endet bei 172.16.23.254. Alternativ können die IP-Adressen über einen Netzwerk Scan (als freies Tool auf dem Endgerät installieren) bestimmt werden.

3.1.2 Router als DHCP-Server

Alternativ kann die IP-Adressvergabe auch statisch erfolgen.

🗍 "3.2 Netzwerk mit statischen IP-Adressen einrichten" [> 12]

Sind die Ladepunkte über einen Router miteinander verbunden, kann die Konfiguration der Ladepunkte für die Netzwerkkommunikation erfolgen. Die dynamische IP-Adressvergabe für die ECUs im Netzwerk erfolgt durch einen Router im selben Netzwerk, welcher als DHCP-Server konfiguriert ist. Alle ECUs sind als DHCP-Client konfiguriert.





Abb. 8: Router als DHCP-Server

i

Einstellungen in den Weboberflächen von jeder vernetzten Ladestationen

▶ In der Weboberfläche von jeder vernetzten Ladestation zu dem Menü "Netzwerk" > "LAN" navigieren.

DASHBOARD	NETZWERK				
NETZWERK	LAN				
	Netzwerkeinstellungen anzeigen	١	Anzeigen	\$	
AUTORISIERUNG	Modus der Ethernet-Konfiguration	١	Automatisch (DHCP)	\$	

Abb. 9: Weboberfläche von jeder vernetzten Ladestation zur Konfiguration von dynamischen IP-Adressen

Erforderliche Einstellungen in der Weboberfläche					
Parameter	LS1 / DHCP-Client	LS2 / DHCP-Client	LS3 / DHCP-Client		
Modus der Ether- net-Konfiguration	Automatisch (DHCP)	Automatisch (DHCP)	Automatisch (DHCP)	Automatisch (DHCP)	

Der Parameter "Modus der Ethernet-Konfiguration" ist im Auslieferungszustand auf "Automatisch (DHCP)" eingestellt.

✓ Die Ladestationen sind nun vernetzt. Durch Eingabe der jeweiligen IP-Adresse im Internet-Browser kann jede ECU im Netzwerk über das Endgerät konfiguriert werden.



Ist die IP-Adresse des Produkts nicht bekannt (z. B. aufgrund einer dynamischen IP-Adressvergabe durch einen DHCP-Server), kann die IP-Adresse entweder über einen Netzwerk Scan (als freies Tool auf dem Endgerät installieren) oder über die Weboberfläche des Routers / Switches bestimmt werden.

3.2 Netzwerk mit statischen IP-Adressen einrichten

1

Alternativ zu den dynamisch vergebenen IP-Adressen können den ECUs auch statische IP-Adressen vergeben werden.



Abb. 10: Statische IP-Adressen

Die Vergabe der IP-Adressen kann auf zwei Wegen erfolgen:

- Über den USB-Anschluss von jeder Ladestation
 Dazu ist es notwendig, jede Ladestation zu öffnen und sich per USB-Kabel mit jeder ECU zu verbinden.
- 🗍 "3.2.1 Über den USB-Anschluss von jeder Ladestation" [> 12]
- Über das Netzwerk
 Über das Endgerät können alle Ladestationen im Netzwerk konfiguriert werden. Die Ladestationen müssen dazu nicht geöffnet werden.
- ,3.2.2 Über das Netzwerk" [> 13]

3.2.1 Über den USB-Anschluss von jeder Ladestation

▶ In der Weboberfläche von jeder vernetzten Ladestation zu dem Menü "Netzwerk" > "LAN" navigieren.



DASHBOARD	NET
NETZWERK	LAN
LAN	
BACKEND	Netzwe
AUTORISIERUNG	Modus
LASTMANAGEMENT	IP für s
INSTALLATION	Netzwe
CVETEM	Netzwe

NETZWERK

LAN			
Netzwerkeinstellungen anzeigen	i	Anzeigen	\$
Modus der Ethernet-Konfiguration	í	Statisch	\$
IP für statische Netzwerkkonfiguration	í	192.168.0.100	
Netzwerkmaske für statische Netzwerkkonfiguration	(j)	255.255.255.0	

Abb. 11: Weboberfläche von allen vernetzten Ladestationen zur Konfiguration von statischen IP-Adressen

Folgende Parameter in der Weboberfläche von jeder vernetzten Ladestation einstellen:

Parameter	Einstellung Weboberfläche
Netzwerkeinstellungen anzeigen	▶ "Anzeigen" auswählen.
Modus der Ethernet-Konfiguration	▶ "Statisch" auswählen.
IP für statische Netzwerkkonfiguration	Statische IP-Adresse eintragen.
Netzwerkmaske für statische Netzwerkkonfigurati-	Netzwerkmaske eintragen.
on	

- Die statische IP-Adresse in Abhängigkeit von dem Switch wählen. Voraussetzungen:
- ✓ Die IP-Adressen der ECUs sollten durchnummeriert werden.
- ✓ Eine IP-Adresse darf innerhalb eines Netzwerks nicht zweimal vergeben werden.

Nachfolgende Adressbereiche dürfen nicht als statische IP-Adresse verwendet werden:

- 192.168.123.xxx
 - 192.168.124.xxx
 - 192.168.125.xxx
- Auf die Schaltfläche "Save" klicken, um die Einstellung(en) zu speichern.
- ✓ Die Ladestationen sind nun vernetzt. Durch Eingabe der jeweiligen IP-Adresse im Internet-Browser kann jede ECU im Netzwerk über das Endgerät konfiguriert werden.

3.2.2 Über das Netzwerk

- Im Auslieferungszustand haben alle Ladestationen die gleiche statische IP-Adresse. Das Einrichten der statischen IP-Adresse muss daher für jede Ladestation einzeln und nacheinander erfolgen. Nur die Ladestation, die aktuell konfiguriert wird und die Ladestationen, die bereits konfiguriert wurden, dürfen eingeschaltet sein oder im Netzwerk integriert sein.
- Alle Ladestationen spannungsfrei schalten oder vom Ethernet-Switch trennen.
- Die erste Ladestation einschalten bzw. mit dem Ethernet-Switch verbinden.
- ▶ In der Weboberfläche zu dem Menü "Netzwerk" > "LAN" navigieren.



DASHBO	DARD		
NETZWI	ERK		
LAN			19
BACKEN	ID	2	
AUTORI	SIERUN	IG	
LASTMA	NAGEN	IENT	70
INSTALL	ATION	1	1
	1910	-	

NETZWERK

LAN			
Netzwerkeinstellungen anzeigen	i	Anzeigen	\$
Modus der Ethernet-Konfiguration	í	Statisch	\$
IP für statische Netzwerkkonfiguration	i	192.168.0.100	
Netzwerkmaske für statische			
Netzwerkkonfiguration	(i)	255.255.255.0	

Abb. 12: Weboberfläche zur Konfiguration von statischen IP-Adressen

Folgende Parameter in der Weboberfläche einstellen:

Parameter	Einstellung Weboberfläche
Netzwerkeinstellungen anzeigen	▶ "Anzeigen" auswählen.
Modus der Ethernet-Konfiguration	▶ "Statisch" auswählen.
IP für statische Netzwerkkonfiguration	► Statische IP-Adresse eintragen.
Netzwerkmaske für statische Netzwerkkonfigurati-	Netzwerkmaske eintragen.
on	

- Die statische IP-Adresse in Abhängigkeit von dem Switch wählen. Voraussetzungen:
- ✓ Die IP-Adressen der ECUs sollten durchnummeriert werden.
- ✓ Eine IP-Adresse darf innerhalb eines Netzwerks nicht zweimal vergeben werden.

Nachfolgende Adressbereiche dürfen nicht als statische IP-Adresse verwendet werden:

- 192.168.123.xxx
 - 192.168.124.xxx
 - 192.168.125.xxx
- Auf die Schaltfläche "Save" klicken, um die Einstellung(en) zu speichern.
- Die zweite Ladestation einschalten bzw. mit dem Ethernet-Switch verbinden und die obigen Einstellungen vornehmen.
- Die Ladestationen sind nun vernetzt. Durch Eingabe der jeweiligen IP-Adresse im Internet-Browser kann jede ECU im Netzwerk über das Endgerät konfiguriert werden.

3.3 Produkt in einen bestehenden Ladepunktverbund einbinden

Folgende Reihenfolge zum Einbinden des Produkts in einen bestehenden Ladepunktverbund beachten: 1. Produkt installieren und vernetzen.

- 2. Produkt über die Weboberfläche im Ladepunktverbund einbinden.
- 3. Firmware von allen vernetzten Produkten aktualisieren.





Auf allen Produkten muss die **gleiche Firmware-Version** installiert sein, bevor ein Funktionstest durchgeführt bzw. ein Ladevorgang gestartet wird. Ansonsten können Funktionen beeinträchtigt werden oder Störungen auftreten.

4. Funktionsprüfung durchführen bzw. Ladevorgang starten.



4 Betrieb von lokalem und dynamischem Lastmanagement (DLM)

Beim Lastmanagement geht es in erster Linie darum, dass möglichst viele Fahrzeuge gleichzeitig laden können, ohne dabei die Energieversorgung zu überlasten. Die zur Verfügung stehende Energie soll optimal auf die angeschlossenen Fahrzeuge verteilt werden. Die Fahrzeuge sollen dabei mit dem jeweils höchst möglichen Ladestrom geladen werden.

Voraussetzung(en):

- ✓ Auf allen Produkten muss die gleiche Firmware-Version installiert sein. Ansonsten können Funktionen beeinträchtigt werden oder Störungen auftreten.
- ✓ Die Ladestationen befinden sich in einem Netzwerk.
- "3 Netzwerk einrichten" [> 8]

Es gibt zwei Grundlagen zur der Versorgung der gesamten Ladeinfrastruktur am Standort:

- Der Wert der maximalen Stromobergrenze ist statisch und entspricht z. B. dem Wert vom Hausanschluss bzw. der Vorsicherung der Ladeinfrastruktur.
- Wert der maximalen Stromobergrenze ist dynamisch und wird z. B. in Abhängigkeit von anderen Verbrauchern am Standort geregelt.

Vorteile

- Kostenreduzierung / Kostenvermeidung
- Spitzenlastvermeidung
- reduzierter Ausbau des Netzanschlusses
- Energiebezug in Zeiträumen günstiger Tarife
- optimale Nutzung erneuerbarer Energie
- Flexibilität und Komfort
- Verfügbarkeit der Ladepunkte erhöhen
- intelligente und dynamische Regelungen f
 ür m
 öglichst schnelles und kostenoptimiertes Laden

Funktionsweise

Beim Lastmanagement übernimmt immer einer der Ladepunkte im Verbund die Koordinierungsfunktion. Dieser Ladepunkt, welcher auch als DLM-Master bezeichnet wird, verteilt die maximal zur Verfügung stehende Energie entsprechend an die restlichen Ladepunkte im Verbund. Jeder Ladepunkt im Verbund kann in der Weboberfläche als DLM-Master konfiguriert werden. Alle anderen Ladepunkte müssen als DLM-Satellites konfiguriert werden.





Abb. 13: DLM-Master - DLM-Satellites

- Das Lastmanagement verteilt den max. verfügbaren Netzanschlussstrom auf die angeschlossenen Fahrzeuge.
- Das Lastmanagement reagiert abhängig aller internen phasengenauen Messungen.
- Es werden alle aktuellen Ladeströme in "Echtzeit" berücksichtigt.
- Das Lastmanagement regelt die angeschlossenen Fahrzeuge im gesamten Ladepunktverbund gleichberechtigt. Die Regelung erfolgt in 1 A-Schritten.
- Reduziert sich der Ladestrom fahrzeugseitig am Ende des Ladevorgangs oder zum Pausieren der Ladung, so wird die frei werdende Stromreserve auf die weiterhin angeschlossenen Fahrzeuge verteilt.
- Ist ein externer Energiezähler an den DLM-Master angebunden, hängt der max. verfügbare Netzanschlussstrom vom restlichen Stromverbrauch des Standortes ab und wird je nach Auslastung automatisch reduziert oder erhöht. Bei Anbindung eines externen Energiezählers, können also weitere Stromverbraucher (außerhalb der Ladeinfrastruktur) mit berücksichtigt werden.

Vernetzte Ladestationen einsehen

Sobald ein DLM-Master in der Weboberfläche definiert wurde, erscheint das Menü "Dashboard" > "DLM Status". Hier können keine Einstellungen vorgenommen werden. Es werden Informationen zur Netzwerkverbindung der jeweiligen Ladestation gegeben. In der Weboberfläche des DLM-Masters werden zusätzlich noch Informationen zu den Netzwerkeinstellungen ("DLM Konfiguration") und den Status der vernetzten Ladestationen ("DLM verbundene Slaves") gegeben.



Im Folgenden werden die unterschiedlichen Möglichkeiten (Use Cases) des Lastmanagements und die hierfür notwendige Konfiguration beschrieben.

4.1 Use case: Parkplatz mit mehreren Ladepunkten

Einsatzbereich:

Aus Kostengründen kann es bei der Installation sinnvoll sein, die Versorgungsleitung nicht auf die volle Kapazität des Ladepunktverbunds (alle Ladestationen an einer Versorgungsleitung) auszulegen, sondern diese zu begrenzen. Alle angeschlossenen Fahrzeuge laden solange mit voller Ladeleistung, bis der maximale Strom für die Versorgungsleitung erreicht ist. Steckt sich ein weiteres Fahrzeug in einen Ladepunkt ein, verteilt das Lastmanagement die Ladeströme entsprechend intelligent an alle Fahrzeuge.

Ziel für das Lastmanagement:

Die Höhe des Ladestroms sämtlicher Ladepunkte in Summe darf den Nennstrom der Sicherung F3 nicht übersteigen, damit die Stromversorgung und die Betriebssicherheit der Ladestationen immer gegeben ist.



Abb. 14: Lastmanagement bei einem Parkplatz mit mehreren Ladepunkten (Beispiel)

- 1 Hauptsicherung / Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrombegrenzung
- 2 Leitungsschutzschalter für den jeweiligen Ladepunkt

Beispiel

Parameter	Einstellung Weboberfläche				
	LP1 / DLM-Master	LP2 / LP3 / LP4 / DLM-Satellite			
Dynamisches Lastmanagement - DLM	DLM-Master (mit internem	DLM-Slave (Master-Auto-Dis-			
Widstel/Sidve	DLIVI-Slave)	covery			
DLM Netzwerk-ID	0	0			



Parameter	Einstellung Weboberfläche						
	LP1 / DLM-Master			LP2 / LP3 / LP4 / DLM-Satellite			
Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrom- begrenzung (L1/L2/L3) [A]	100	100	100	-	-	-	
Betreiber Unterverteilungsstrombegren- zung (L1/L2/L3) [A]	100	100	100	-	-	-	

4.2 Use case: Parkplatz mit mehrere Ladestationen und gemeinsamen Netzanschluss

Einsatzbereiche:

- Aus Kostengründen kann es bei der Installation sinnvoll sein, die Versorgungsleitung nicht auf die volle Kapazität aller Ladestationen an jeweils einer Versorgungsleitung auszulegen, sondern diese zu begrenzen. Alle angeschlossenen Fahrzeuge laden solange mit voller Ladeleistung, bis der maximale Strom für die Versorgungsleitung erreicht ist. Steckt sich ein weiteres Fahrzeug in einen Ladepunkt ein, verteilt das Lastmanagement die Ladeströme entsprechend intelligent an alle Fahrzeuge.
- Die Ladepunkte können an verschiedenen Versorgungsleitungen angeschlossen werden und sich trotzdem im selben Netzwerk (z. B. zur gemeinsamen Kommunikation mit einem Backend-System) befinden. Durch die Vergabe von einer Lastmanagement-Netzwerk-ID ("DLM Netzwerk-ID") ist es möglich, für jede Versorgungsleitung eigenes Lastmanagement zu betreiben.

Ziel für das Lastmanagement:

Sicherstellung von Stromversorgung und Betriebssicherheit eines Verbunds von definierten Ladepunkten.



Abb. 15: Lastmanagement bei einem Parkplatz mit mehreren Ladestationen und einem gemeinsamen Netzanschluss (Beispiel)



- 1 Hauptsicherung für den Ladepunktverbund mit der Netzwerk-ID = 1 / Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrombegrenzung
- 2 Hauptsicherung für den Ladepunktverbund mit der Netzwerk-ID = 0 / Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrombegrenzung
- 3 Leitungsschutzschalter für den jeweiligen Ladepunkt
- 4 Netzwerk-ID = 1 (grün markiert)
- 5 Netzwerk-ID = 0 (orange markiert)

Einstellungen in den Weboberflächen von jeder vernetzten Ladestationen

In der Weboberfläche von jeder vernetzten Ladestation zu dem Menü "Lastmanagement" > "Dynamisches Lastmanagement" navigieren.

DASHBOARD	Dynamisches Lastmanagement				
NETZWERK	Dynamisches Lastmanagement - DLM Master/Slave	(1)	DLM-Master	(mit internem DLM	-Slave)
BACKEND	DLM Netzwerk-ID	(1)	0		
AUTORISIERUNG	Discovery Broadcasting deaktivieren	(i)	Aus		
Lokal	DLM Algorithmus Abtastrate	(1)	30 sec		
Modbus	Aufwecken des Elektrofahrzeugs zulassen	í	An		
Dynamisches Lastmanagement	Ladeeinrichtungs				
INSTALLATION	Unterverteilungsstrombegrenzung (L1/L2/L3	(A] (I)	100	100	100
SYSTEM	Betreiber Unterverteilungsstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]	(i)	100	100	100

Abb. 16: Weboberfläche des DLM-Masters zur Konfiguration von Lastmanagement

Folgende Parameter in der Weboberfläche von jeder vernetzten Ladestation einstellen:

Parameter	Einstellung Weboberfläche
Dynamisches Lastmana- gement - DLM Master/ Slave	Stellt die Funktion des Ladepunkts in einem DLM-Netzwerk für das Lastmana- gement ein. Der Ladepunkt, der die Einstellung "DLM-Master (mit internem DLM-Slave)" bekommt, ist der DLM-Master. Der Ladepunkt, der die Einstellung "DLM-Slave (Master-Auto-Discovery)" bekommt, ist der DLM-Satellite.
DLM Netzwerk-ID	Die Ladepunkte müssen dem gleichen DLM-Netzwerk zugeordnet sein.
Ladeeinrichtungs Unter- verteilungsstrombegren- zung (L1/L2/L3) [A]	Netzanschlussstrom, der für Lastmanagement maximal zur Verfügung steht. Dieser Parameter kann nur in der Weboberfläche des DLM-Masters eingestellt werden.
Betreiber Untervertei- lungsstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]	Stromobergrenze für Lastmanagement. Dieser Wert ist kleiner oder genauso groß wie "Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]" Dieser Parameter kann nur in der Weboberfläche des DLM-Masters eingestellt werden.



- Auf die Schaltfläche "Save" klicken, um die Einstellung(en) zu speichern.
- ✓ Das Lastmanagement sorgt nun daf
 ür, dass die Au
 ßenleiterstr
 öme in der Versorgungsleitung auf den jeweiligen Stromwert begrenzt sind.

Beispiel

Einstellungen in der Weboberfläche - DLM Netzwerk-ID: 0						
Parameter	LP3 / DLN	I-Master		LP4 / DLM-Satellite		
Dynamisches Lastmanagement - DLM Master/Slave	DLM-Master (mit internem DLM-Slave)			DLM-Slave (Master-Auto-Dis- covery)		
DLM Netzwerk-ID	0			0		
Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrom- begrenzung (L1/L2/L3) [A]	100	100	100	-	-	-
Betreiber Unterverteilungsstrombegren- zung (L1/L2/L3) [A]	100	100	100	-	-	-
Finstellungen in der Webeberfläche DIM Netzwerk ID: 1						
Einstenungen in der Weboberndene DEN	i netzwenk	10.1				
Parameter	LP1 / DLM-Master LF			LP2 / DLM	I-Satellite	

Parameter	LPI / DLM-Master		LP2 / DLM-Satellite			
Dynamisches Lastmanagement - DLM Master/Slave	DLM-Master (mit internem DLM-Slave)		DLM-Slave (Master-Auto-Dis covery)		Auto-Dis-	
DLM Netzwerk-ID	1			1		
Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrom- begrenzung (L1/L2/L3) [A]	100	100	100	-	-	-
Betreiber Unterverteilungsstrombegren- zung (L1/L2/L3) [A]	100	100	100	-	-	-

4.3 Use case: Berücksichtigung dynamischer Messwerte eines externen Energiezählers (Standalone Anwendung mit einem Ladepunkt und Master-Satellite Anwendung mit mehreren Ladestationen und gemeinsamen Netzanschluss)

Voraussetzung(en):

- ✓ Das Lastmanagement kann den Netzanschluss-Strom nicht dynamisch an die einzelnen Ladepunkte verteilen. Daher müssen die Anschlussleitungen der Ladestationen für die volle Kapazität aller angeschlossenen Ladestationen ausgelegt sein. Alternativ kann den Ladepunkten einen maximalen Ladestrom zugewiesen werden. Dazu muss der Parameter " Strombegrenzung der Installation [A]" so eingestellt werden, dass die Summe aller Ladeströme in einem DLM-Netzwerk die Kapazität der Anschlussleitungen nicht übersteigt.
- ✓ Alle Ladestationen haben dieselbe DLM Netzwerk-ID zugewiesen bekommen.
- Ein vernetzungsf\u00e4higer Modbus-Energiez\u00e4hler mit Ethernet-Schnittstelle und TCP/IP Protokoll (z. B. Siemens PAC2200) ist in der Stromverteilung installiert und \u00fcber den Switch im gleichen Netzwerk wie die Ladestationen eingebunden.



Ziel für das Lastmanagement:

Sicherstellung von Stromversorgung und Betriebssicherheit eines Verbunds von Ladepunkten.

Einsatzbereich:

Um eine Überlast am Gebäudeanschluss mit einem oder mehreren Ladepunkten zu verhindern (Blackoutschutz), ist es notwendig, die aktuellen Stromwerte aus dem Gebäudeanschluss mit einem zusätzlichen externen Energiezähler zu erfassen. Von dem Energiezähler werden ebenfalls andere Verbraucher im Gebäude berücksichtigt.

Der externe Energiezähler kann so platziert sein, dass nur die externen Verbraucher gemessen werden oder, dass die externen Verbraucher und die Ladestation(en) gemessen werden.

Die ECU ist mit folgenden Energiezählern kompatibel:

1. Siemens PAC2200:

- Indirekte Messung über einen Wandler (5 A):
 - 7KM2200-2EA30-1JA1 (mit MID-Zulassung)
 - 7KM2200-2EA30-1EA1 (ohne MID-Zulassung)
- Direktmessung (bis 65 A)
 - 7KM2200-2EA40-1JA1 (mit MID-Zulassung)
 - 7KM2200-2EA40-1EA1 (ohne MID-Zulassung)

2. Phoenix EEM-MB371-EIP 2907976:

Dieser Energiezähler ermöglicht zusätzlich einen direkten Anschluss von Rogowski-Spulen.

4.3.1 Option 1: Energiezähler misst nur externe Verbraucher

Der DLM-Master fragt in regelmäßigen Abständen den aktuellen Verbrauch, den der Energiezähler M2 misst, ab. Der DLM-Master zieht den aktuellen Verbrauch am Energiezähler M2 vom eingestellten Wert im Parameter "Netzanschlussstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]" ab und stellt den restlichen Strom den Ladestationen zur Verfügung. Der Ladestrom wird gleichmäßig an alle angeschlossenen Fahrzeuge verteilt.

Die Vernetzung zwischen Energiezähler und der Ladestation kann über eine Direktverbindung oder über einem Ethernet-Switch, wenn z. B. mehrere Ladestationen vernetzt werden sollen, erfolgen.



Anschluss Beispiel: Einfamilienhaus (Standalone)



Abb. 17: Energiezähler misst nur externen Verbraucher: Anschluss Beispiel bei einem Einfamilienhaus (Standalone)

- 1 Netz
- 2 Hauptsicherung F1 / Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrombegrenzung
- 3 Hauptenergiezähler M1
- 4 Leitungsschutzschalter für den LP1
- 5 Sicherung F2
- 6 Energiezähler M2
- 7 Switch / Router



Anschluss Beispiel: Mehrfamilienhaus (Master-Satellite)

Abb. 18: Energiezähler misst nur externe Verbraucher: Anschluss Beispiel bei einem Mehrfamilienhaus (Master-Satellite)

- 1 Netz
- 2 Hauptsicherung F1 / Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrombegrenzung
- 3 Hauptenergiezähler M1
- 4 Leitungsschutzschalter für die LP2, LP3, ...
- 5 Leitungsschutzschalter für den LP1
- 6 Sicherung F2
- 7 Energiezähler M2
- 8 Switch / Router

Einstellungen in der Weboberfläche des DLM-Masters

In der Weboberfläche von dem DLM-Master zu dem Menü "Lastmanagement" > "Dynamisches Lastmanagement" navigieren.



A	Dynamisches Lastmanagement				
NETZWERK	Dynamisches Lastmanagement - DLM Master/Slave	٩	DLM-Maste	r (mit internem DLM	I-Slave)
BACKEND	DLM Netzwerk-ID	(i)	0		
AUTORISIERUNG	Discovery Broadcasting deaktivieren	(1)	Aus		
LASTMANAGEMENT	DLM Algorithmus Abtastrate	(i)	30 sec		
Lokal Modbus	Aufwecken des Elektrofahrzeugs zulasser	(i)	An		
Dynamisches astmanagement	Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrombegrenzung (L1/L2/	L3) [A]	100	100	100
SYSTEM	Betreiber Unterverteilungsstrombegrenzu (L1/L2/L3) [A]	ng	100	100	100
	Externe Zählerunterstützung	(i)	An		
12 -	Konfiguration Externer Zähler	(j)	Modbus Sie	mens 7KM2200 (TC	P)
	IP-Adresse des externen Zählers	١	192.168.0.2		
	Portnummer des externen Zählers	(i)	80		
	Netzanschlussstrombegrenzung (L1/L2/L3	(A]	100	100	100
	Sicherheitsmarge bei externer Last (L1/L2 [A]	2/L3)	0	0	0
	Rückfallebene der externen Last (L1/L2/L	3) [A]	9999	9999	9999
	Externe Zähler Topologie	(j)	Ohne Lades	stations-Unterverteil	ung

Abb. 19: Weboberfläche des DLM-Masters zur Konfiguration von Lastmanagement

Folgende Parameter in der Weboberfläche des DLM-Masters einstellen:

Parameter	Einstellung
Dynamisches Lastmanagement - DLM Master/Slave	"DLM-Master (mit internem DLM-Slave)" auswählen.
Ladeeinrichtungs Untervertei- lungsstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]	Netzanschlussstrom, der für Lastmanagement maximal zur Verfügung steht. Wenn nur ein Ladepunkt eingebunden ist, muss hier der Wert des Pa- rameters "Strombegrenzung der Installation [A]" eingetragen werden.
Betreiber Unterverteilungsstrom- begrenzung (L1/L2/L3) [A]	Stromobergrenze für Lastmanagement. Der Wert kann während des Betriebs verändert werden (z. B. temporär von einem EMS). Wenn nur ein Ladepunkt eingebunden ist, muss hier der Wert des Pa- rameters "Strombegrenzung der Installation [A]" eingetragen werden.
Externe Zählerunterstützung	"An" auswählen.



Parameter	Einstellung
Konfiguration Externer Zähler	Einstellung, welcher Energiezähler verwendet wurde.
IP-Adresse des externen Zählers	IP-Adresse des Energiezählers.
Portnummer des externen Zäh- lers	Port-Nummer des Energiezählers.
Netzanschlussstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]	Stromobergrenze für Lastmanagement (Nennstrom der Hauptsiche- rung am Gebäudeanschluss). Die externen Verbraucher, die von dem Energiezähler erfasst werden, müssen hier ebenfalls berücksichtigt werden.
Externe Zähler Topologie	"Ohne Ladestations-Unterverteilung" auswählen.

Beispiel

Parameter	Einstellung LP1 / DLM-Master		
Dynamisches Lastmanagement - DLM Master/Slave	DLM-Master (mit	internem DLM-Sla	ve)
Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrombegren- zung (L1/L2/L3) [A]	100	100	100
Betreiber Unterverteilungsstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]	100	100	100
Externe Zählerunterstützung	An		
Konfiguration Externer Zähler	Modbus Siemens 7KM2200 (TCP)		
IP-Adresse des externen Zählers	192.168.0.2		
Portnummer des externen Zählers	80		
Netzanschlussstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]	100	100	100
Externe Zähler Topologie	Ohne Ladestations-Unterverteilung]

IP-Adresse und Port-Nummer des Energiezählers Siemens 7KM2200 (TCP) abfragen

Dazu werden die Tasten F1, F2, F3 und F4 am Energiezähler benötigt.

- Taste F4 drücken, um das Menü zu öffnen.
- Taste F2 drücken und zu "Einstellungen" navigieren.
- ▶ Taste F4 drücken, um "Einstellungen" zu öffnen.
- Mehrfach die Taste F3 drücken und zu "Kommunikation" navigieren.
- ▶ Taste F4 drücken, um "Kommunikation" zu öffnen.
- Taste F4 drücken, um "Modbus TCP" zu öffnen.
- Taste F3 drücken und zu "IP: IP-Adresse des Zählers" navigieren. IP-Adresse des Energiezählers notieren.
- Mehrfach die Taste F3 drücken und zu "Modbus Port" navigieren. Port-Nummer des Energiezählers notieren.
- ▶ 4 x die Taste F1 drücken, um das Menü zu schließen.



4.3.2 Option 2: Energiezähler misst externe Verbraucher und Ladestationen (Gesamtverbrauch)

Der DLM-Master fragt in regelmäßigen Abständen den aktuellen Verbrauch, den der Energiezähler M2 misst, ab. Der DLM-Master regelt die einzelnen Ladeströme der Ladepunkte so nach, dass der Messwert des Energiezählers M2 den eingestellten Wert "Netzanschlussstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]" nicht überschreitet. Der Ladestrom wird gleichmäßig an alle angeschlossenen Fahrzeuge verteilt.

Die Vernetzung zwischen Energiezähler und der Ladestation erfolgt über eine Direktverbindung oder über einen Switch / Router.

Anschluss Beispiel: Einfamilienhaus (Standalone)



Abb. 20: Energiezähler misst den Gesamtverbrauch: Anschluss Beispiel bei einem Einfamilienhaus (Standalone)

- 1 Netz
- 2 Hauptsicherung F1 / Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrombegrenzung
- 3 Hauptenergiezähler M1
- 4 Energiezähler M2
- 5 Leitungsschutzschalter für den LP1
- 6 Sicherung F2
- 7 Switch / Router



Anschluss Beispiel: Mehrfamilienhaus (Master-Satellite)

Abb. 21: Energiezähler misst den Gesamtverbrauch: Anschluss Beispiel bei einem Mehrfamilienhaus (Master-Satellite)

- 1 Netz
- 2 Hauptsicherung F1 / Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrombegrenzung
- 3 Hauptenergiezähler M1
- 4 Energiezähler M2
- 5 Leitungsschutzschalter für die LP2, LP3, ...
- 6 Leitungsschutzschalter für den LP1
- 7 Sicherung F2
- 8 Switch / Router

Einstellungen in der Weboberfläche des DLM-Masters

In der Weboberfläche von dem DLM-Master zu dem Menü "Lastmanagement" > "Dynamisches Lastmanagement" navigieren.



DAGUDOADD	Dynamisches Lastmanagement				
NETZWERK	Dynamisches Lastmanagement - DLM Master/Slave	(i)	DLM-Maste	r (mit internem DLM	-Slave)
BACKEND	DLM Netzwerk-ID	١	0		
UTORISIERUNG	Discovery Broadcasting deaktivieren	(i)	Aus		
	DLM Algorithmus Abtastrate	(1)	30 sec		
lodbus	Aufwecken des Elektrofahrzeugs zulassen	(i)	An		
ynamisches astmanagement	Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrombegrenzung (L1/L2/L	3) [A] (j)	100	100	100
SYSTEM	Betreiber Unterverteilungsstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]	g (j)	100	100	100
	Externe Zählerunterstützung	(i)	An		
12-	Konfiguration Externer Zähler	(i)	Modbus Sie	mens 7KM2200 (TCF	^{>})
	IP-Adresse des externen Zählers	(i)	192.168.0.2		
	Portnummer des externen Zählers	i	80		
	Netzanschlussstrombegrenzung (L1/L2/L3)	[A]	100	100	100
	Sicherheitsmarge bei externer Last (L1/L2/ [A]	L3)	0	0	0
	Rückfallebene der externen Last (L1/L2/L3) [A]	9999	9999	9999
	Externe Zähler Topologie	(i)	Inklusive La	destations-Untervert	eilung

Abb. 22: Weboberfläche des DLM-Masters zur Konfiguration von Lastmanagement

Folgende Parameter in der Weboberfläche des DLM-Masters einstellen:

Parameter	Einstellung
Dynamisches Lastmanagement - DLM Master/Slave	"DLM-Master (mit internem DLM-Slave)" auswählen.
Ladeeinrichtungs Untervertei- lungsstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]	Netzanschlussstrom, der für Lastmanagement maximal zur Verfügung steht. Wenn nur ein Ladepunkt eingebunden ist, muss hier der Wert des Pa- rameters "Strombegrenzung der Installation [A]" eingetragen werden.
Betreiber Unterverteilungsstrom- begrenzung (L1/L2/L3) [A]	Stromobergrenze für Lastmanagement. Der Wert kann während des Betriebs verändert werden (z. B. temporär von einem EMS). Wenn nur ein Ladepunkt eingebunden ist, muss hier der Wert des Pa- rameters "Strombegrenzung der Installation [A]" eingetragen werden.
Externe Zählerunterstützung	"An" auswählen.



Parameter	Einstellung
Konfiguration Externer Zähler	Einstellung, welcher Energiezähler verwendet wurde.
IP-Adresse des externen Zählers	IP-Adresse des Energiezählers.
Portnummer des externen Zäh- lers	Port-Nummer des Energiezählers.
Netzanschlussstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]	Stromobergrenze für Lastmanagement (Nennstrom der Hauptsiche- rung am Gebäudeanschluss). Die externen Verbraucher, die von dem Energiezähler erfasst werden, müssen hier ebenfalls berücksichtigt werden.
Externe Zähler Topologie	"Inklusive Ladestations-Unterverteilung" auswählen.

Beispiel

Parameter	Einstellung LP1 / DLM-Master		
Dynamisches Lastmanagement - DLM Master/Slave	DLM-Master (mit	internem DLM-Sla	ve)
Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrombegren- zung (L1/L2/L3) [A]	100	100	100
Betreiber Unterverteilungsstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]	100	100	100
Externe Zählerunterstützung	An		
Konfiguration Externer Zähler	Modbus Siemens 7KM2200 (TCP)		
IP-Adresse des externen Zählers	192.168.0.2		
Portnummer des externen Zählers	80		
Netzanschlussstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]	100	100	100
Externe Zähler Topologie	Inklusive Ladestations-Unterverteilung		ung

IP-Adresse und Port-Nummer des Energiezählers Siemens 7KM2200 (TCP) abfragen

Dazu werden die Tasten F1, F2, F3 und F4 am Energiezähler benötigt.

- Taste F4 drücken, um das Menü zu öffnen.
- Taste F2 drücken und zu "Einstellungen" navigieren.
- ▶ Taste F4 drücken, um "Einstellungen" zu öffnen.
- Mehrfach die Taste F3 drücken und zu "Kommunikation" navigieren.
- ▶ Taste F4 drücken, um "Kommunikation" zu öffnen.
- Taste F4 drücken, um "Modbus TCP" zu öffnen.
- Taste F3 drücken und zu "IP: IP-Adresse des Zählers" navigieren. IP-Adresse des Energiezählers notieren.
- Mehrfach die Taste F3 drücken und zu "Modbus Port" navigieren. Port-Nummer des Energiezählers notieren.
- ▶ 4 x die Taste F1 drücken, um das Menü zu schließen.



4.4 Use case: Schnittstelle (Modbus TCP Server) für Energiemanagementsysteme (EMS) aktivieren

A. 17	Modbus			
DASHBOARD	Modbus TCP Server	(i)	An	\$
BACKEND	Modbus TCP Server Basis-Portnummer	(1)	502	
AUTORISIERUNG	Modbus TCP Server Registersatz	(i)	MENNEKES	\$
LASTMANAGEMENT	Erlaube Modbus TCP Server Starten/Stopp der Transaktion	oen (j)	An	\$
Modbus	Erlaube UID über Modbus TCP Server zu übertragen	(i)	Aus	\$

Abb. 23: Weboberfläche zur Konfiguration von Modbus TCP

Wenn jede Ladestation separat durch ein EMS gesteuert werden soll, muss die Schnittstelle in der Weboberfläche von jeder Ladestation aktiviert werden.

Wenn der komplette Ladepunktverbund durch ein EMS gesteuert werden soll, muss die Schnittstelle nur in der Weboberfläche des DLM-Masters aktiviert werden.

Navigieren zu dem Menü "Lastmanagement" > "Modbus" und folgende Parameter einstellen:

Parameter	Einstellung
Modbus TCP Server	▶ "An" auswählen.
Modbus TCP Server Basis-Portnummer	TCP Portnummer, auf die der Modbus TCP-Socket Verbindungen akzeptiert.
Modbus TCP Server Registersatz	"MENNEKES" auswählen.
Erlaube Modbus TCP Server Starten/Stoppen der Transaktion	▶ "An" auswählen.
Erlaube UID über Modbus TCP Server zu übertra- gen	Einstellung, ob das Energiemanagementsystem die UID der RFID-Karte des aktuellen Ladevorgangs auslesen darf.

Die Modbus TCP Registertabelle kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.



Schieflastvermeidung 5

Unter Schieflast versteht man die ungleichmäßige Belastung der Außenleiter eines Dreiphasenwechselstromnetzes. Um Schieflast zu vermeiden, muss die Last gleichmäßig auf die drei Außenleiter aufgeteilt werden. In Deutschland ist gemäß den Technischen Anschlussbedingungen der Netzbetreiber (TAB) am Netzanschlusspunkt eine Asymmetrie auf bis zu 20 A begrenzt. Über die Weboberfläche kann eine Schieflast der Ladestation vermieden werden.

Eine Schieflast kann in folgenden Situationen vermieden werden:

- Mehrere Ladepunkte (z. B. mehrere AMTRON® Charge Control; Betriebsart "vernetzt"):
 - Bei mehreren Ladepunkten in einem Netzwerk bezieht sich die Einstellung immer auf den Verbund aller Ladepunkte. Auch hier wird sichergestellt, dass auf der Versorgungsleitung zu den Ladestationen nie eine Schieflast entsteht.
 - Bei mehreren Ladepunkten und einem externen Energiezähler in einem Netzwerk wird die Schieflast an dem Punkt des externen Energiezählers vermieden. Es werden also auch andere Verbraucher berücksichtigt.

Einstellungen in den Weboberflächen von jeder vernetzten Ladestationen

In der Weboberfläche von jeder vernetzten Ladestation zu dem Menü "Lastmanagement" > "Dynamisches Lastmanagement" navigieren.

	Dynamisches Lastmanagement				
NETZWERK	Dynamisches Lastmanagement - DLM Master/Slave	(i)	DLM-Master	(mit internem DLM-	Slave) ;
BACKEND	DLM Netzwerk-ID	(i)	0		
AUTORISIERUNG	Discovery Broadcasting deaktivieren	(i)	Aus		
LASTMANAGEMENT	DLM Algorithmus Abtastrate	i	30 sec		:
Modbus	Aufwecken des Elektrofahrzeugs zulassen	(i)	An		
Dynamisches Lastmanagement	Ladeeinrichtungs Unterverteilungsstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A] (j)	100	100	100
SYSTEM	Betreiber Unterverteilungsstrombegrenzung (L1/L2/L3) [A]	(i)	100	100	100
	Externe Zählerunterstützung	i	Aus		:
V -	Schieflastvermeidung	١	An		
	Maximal erlaubte Schieflast [A]	١	20		

Abb. 24: Weboberfläche des DLM-Masters zur Konfiguration von Schieflastvermeidung

Folgende Parameter in der Weboberfläche von jeder vernetzten Ladestation einstellen:



Parameter	Einstellung Weboberfläche
Dynamisches Lastmana- gement - DLM Master/ Slave	Stellt die Funktion des Ladepunkts in einem DLM-Netzwerk für das Lastmana- gement ein. Der Ladepunkt, der die Einstellung "DLM-Master (mit internem DLM-Slave)" bekommt, ist der DLM-Master. Der Ladepunkt, die die Einstellung "DLM-Slave (Master-Auto-Discovery)" bekommt, ist der DLM-Satellite.
Schieflastvermeidung	Einstellung, ob Schieflasten begrenzt werden sollen. Die einzelnen Phasen- ströme werden so begrenzt, dass die Differenz zwischen den einzelnen Pha- senströmen den Wert im Parameter "Maximal erlaubte Schieflast [A]" nicht überschreitet. Dieser Parameter muss nur für den DLM-Master eingestellt wer- den.
Maximal erlaubte Schief- last [A]	Maximale Differenz der einzelnen Phasenströme (in A). Dieser Parameter muss nur für den DLM-Master eingestellt werden.

Beispiel

Parameter	Einstellung Weboberfläche		
	LP1/DLM-Master	LP 2 / DLM-Satellite	
Dynamisches Lastmanagement - DLM Master/Slave	DLM-Master (mit internem DLM- Slave)	DLM-Slave (Master-Auto-Discove- ry)	
Schieflastvermeidung	An	-	
Maximal erlaubte Schieflast [A]	20	-	



6 Glossar

Begriff	Erklärung
DLM-Netzwerk / DLM- Master / DLM-Satellite bzw. DLM-Slave (Benen- nung in der Weboberflä- che)	Dynamisches Lastmanagement Durch Lastmanagement werden die Ladeströme aller Ladepunkte, die sich in einem DLM-Netzwerk befinden, reduziert, sobald die Summe aller Ladeströme die einstellbare Stromobergrenze für Lastmanagement überschreitet. Lastma- nagement kann in einem DLM-Netzwerk oder bei alleinstehenden Ladepunk- ten betrieben werden.
ECU	Electronic Control Unit Steuergerät
EMS	Energiemanagementsystem
LP	Ladepunkt
LS	Ladestation
Netzwerk	Ein Ethernet-Netzwerk (hier "Netzwerk" genannt) besteht aus mehreren Lade- stationen, die per Ethernet miteinander vernetzt sind. Die lokale Vernetzung kann für folgende Funktionen eingesetzt werden: Betrieb von Lastmanagement

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Str. 1 57399 KIRCHHUNDEM GERMANY

Phone: +49 2723 41-1 info@MENNEKES.de

www.chargeupyourday.com

